


**NV2410N  
NV2420N  
NV3610N  
NV3620N  
NV4820N  
NV4820CN  
NW3620N  
NW4820N**


370718-34 BLT

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)


Eesti keel	(Originaaljuhend)	6
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	11
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	16
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	21




A




C




E






**B**



**D**



**F**



**Ettenähtud otstarve**

Black & Decker Dustbuster®-i käsitolmuimeja on ette nähtud kergeks kuivpuuhastamiseks (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN). See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks.

Black & Decker Dustbuster®-i käsitolmuimeja on ette nähtud kergeks märg- ja kuivpuuhastamiseks (NW3620N ja NW4820N). See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks.

**Ohutuseeskirjad**

**Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.** Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.



**Hoiatus!** Akutoitega seadmete kasutamisel peab rakendama elementaarseid ohutusabinõusid, sh selliseid, mis puudutavad tulekahju, akude lekkimise, kehavigastuste ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu see kasutusjuhend läbi.
- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

**Seadme kasutamine**

- ◆ Ärge kasutage seadet vedelike ega tuleohtlike materjalide koristamiseks.
- ◆ Ärge kasutage seadet vee läheduses.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Laadija eemaldamiseks vooluvõrgust ärge kunagi tömmake laadijat juhtmest. Hoidke laadija juhe eemal kuumusest, ölist ja teravatest äärtest.
- ◆ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiline, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada, ning selgitatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

**Kontrollimine ja parandustööd**

- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad. Kontrollige purunenud osade, kahjustunud

lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.

- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
- ◆ Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist laadija juhtmel. Kui juhe on kahjustunud või katki, vahetage laadija välja.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega ümber vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud kasutusjuhendis.

**Lisaohutusjuhised****Muud ohud.**

Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei ole lisatud hoiatustes kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turva-seadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- ◆ Vigastuste tekkimine liikuvate osade puudutamisel.
- ◆ Vigastuste tekkimine kuumade osade puudutamisel.
- ◆ Vigastuste tekkimine osade või tarvikute vahetamisel.
- ◆ Vigastuste tekkimine seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.

**Akud ja laadijad****Akud**

- ◆ Ärge proovige neid kunagi avada.
- ◆ Vältigeaku kokkupuudet veega.
- ◆ Vältigeaku kokkupuudet kuumusega.
- ◆ Ärge hoidke neid kohtades, mille temperatuur võib kerkida üle 40 °C.
- ◆ Laadimisel peab ümbrisseva keskkonna temperatur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
- ◆ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tannitud laadijat. Vale laadija kasutamine võib põhjustada elektrilöögi võiaku ülekuumemise.
- ◆ Akude kõrvaldamisel järgige alajaotises „Keskonnakaitse“ toodud juhiseid.
- ◆ Ärge kahjustage/deformeerige akut torgete ega pörutustega, sest see võib põhjustada kehavigastuse ja tuleohtu.
- ◆ Ärge laadige kahjustunud akusid.
- ◆ Äärmuslikes tingimustes võib aku lekkida. Kui te märkate akul vedelikku, pühkige see lapiga

ära. Vältige selle nahale sattumist.

- ◆ Nahale või silma sattumisel järgige alltoodud juhiseid.

**Hoiatus!** Akivedelik võib põhjustada vigastusi või varalist kahju. Nahale sattumisel loputage nahka kohe veega. Kui ilmneb punetus, valu või ärritus, pöörduge arsti poole. Silma sattumisel loputage silma kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.

### Laadijad

Teie laadija on möeldud kasutamiseks kindlaks määratud pingega. Kontrollige alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele ja tehniliste andmete tabelis toodud teabele.

**Hoiatus!** Ärge kunagi proovige vahetada laadijat välja tavallise toitepistiku vastu.

- ◆ Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult koos seadme/tööriistaga tarnitud aku laadimiseks. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjustusi.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisiid.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
- ◆ Vältige laadija kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge avage laadijat.
- ◆ Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
- ◆ Seade, tööriist jaaku peavad laadimise ajal olema hea ventilatsiooniga kohas.

### Elektriohutus

Teie laadija on möeldud kasutamiseks kindlaks määratud pingega. Kontrollige alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele. Ärge kunagi proovige vahetada laadijat välja tavallise toitepistiku vastu.

### Laadijal olevad sümbolid



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu see kasutusjuhend läbi.



See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.



Lühisekindel turvaline isoleeriv trafo. Võrgutoide on trafo väljundist elektriliselt eraldatud.



Kui ümbruse temperatuur kerkib liiga kõrgele, lülitub laadija automaatselt välja. Sellest tulenevalt pole laadija enam kasutatav. Seade tuleb eemaldada vooluvõrgust ja viia parandamiseks volitatud hoolduskeskusesse.



See laadija on möeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

### Osad

Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.

1. Käivituslüliti
2. Tolmuanuma vabastamise nupp
3. Tolmuanum
4. Laadija
5. Laadimishoidik

### Joonis A

6. Riidest kuivfilter (ainult NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)
7. Eelfilter (ainult NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)
8. Märg/kuiv vahtelement (ainult NW3620N ja NW4820N)
9. Märg/kuiv deflektor (ainult NW3620N ja NW4820N)

### Joonis B

10. Kaubits (ainult NW3620N ja NW4820N)
11. Hari (ainult NV2420N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)
12. Pragude puhastamise tarvik (ainult NV2420N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)

**Märkus.** Tarvikuid võib hoida seadme ette kinnitatuna. Mudelitel, millel on nii hari kui ka pragude puhastamise tarvik, kinnitage hoiule asetamiseks kõigepealt seadme ette hari ja seejärel pragude puhastamise tarvik harja sisse.

### Paigaldamine

#### Seinale paigaldamine (joonis C)

Toote võib kinnitada seinale, et seda oleks mugav hoida ja laadida.

Seinale kinnitamisel veenduge, et kinnitamisviis vastab seina tüübile ja seadme raskusele.

- ◆ Märkige kruviaukude kohad (need peavad olema pistikupesa läheosal, et seinahoidikus olevat tolmuimejat saaks laadida).
- ◆ Kinnitage seinahoidik seinale kruvide ja tüübilega, mis vastavad seina tüübile ja seadme raskusele.
- ◆ Riputage seade seinale, asetades tolmuimeja põhjas oleva ava seinale kinnitatud laadimishoidikus olevate nagade peale.

## Kokkupanemine

### Tarvikud (joonis B)

Need mudelid võivad olla varustud mõnedega järgmistes tarvikutest:

- ◆ Kaabits (10) märgkasutuseks kövadel pindadel.
- ◆ Hari (11) mööbli ja treppide jaoks.
- ◆ Pragude puhastamise tarvik (12) kitsaste kohtade jaoks.

### Kinnitamine (joonis D)

- ◆ Viige vajalik tarvik seadme esiotsa sisse.  
Veenduge, et tarvik on täielikult sisse lükatud.

## Kasutamine

- ◆ Enne esimest korda kasutamist peab akut laadima vähemalt 24 tundi.
- ◆ Kui te seadet ei kasuta, asetage see laadimishoidikusse.

**Hoiatus!** Enne laadimist eemaldage seadmost selle kahjustumise vältimiseks kogu vedelik ja kuivatage seade korralikult.

### Aku laadimine (joonis C)

- ◆ Veenduge, et seade on välja lülitud. Kui toitelülit on sisselülitatud asendis, siis akut ei laeta.
- ◆ Asetage seade laadimishoidikusse (5).
- ◆ Ühendage laadija vooluvõrku. Lülitage vool sisse.
- ◆ Laske seadet vähemalt 21 tundi laadida.

Laadimise ajal võib laadija muutuda soojaks. See on normaalne ega viita törklele. Seade võib olla kogu aeg laadijaga ühendatud.

**Hoiatus!** Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C.

**Märkus.** Veenduge, et seade on laadimishoidikus korralikult. Kui see ei ole laadimishoidikus korralikult, siis laadimist ei toimu.

### Sisse- ja väljalülitamine (joonis E)

- ◆ Seadme sisselülitamiseks viige toitelülit (1) ettepoole asendisse 1.
- ◆ Seadme väljalülitamiseks viige toitelülit (1) taahapoole asendisse 0.

## Kuivpuhastus (ainult NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)

- ◆ Igapäevaste maha läinud kuivade materjalide jaoks.

## Märg- ja kuivpuhastus (ainult NW3620N ja NW4820N)

- ◆ Igapäevaste maha läinud kuivade materjalide puhul kasutage seadet ilma kaabitsata.

**Hoiatus!** Teie toode on möeldud ainult väikeste mahaläinud koguste koristamiseks.

- ◆ Seda seadet võib kasutada ka igapäevaste maha läinud vedelate materjalide koristamiseks. Kasutage mitteimavateli ja kõvadel pindadel kaabitsat. Imavatel pindadel, näiteks vaibal, koristab seade vedelaid materjale paremini ilma tarvikuteta.
- ◆ Parimate tulemuste saavutamiseks kõvadelt pindadelt vedelate materjalide koristamisel kinnitage tolmuanuma avasse kaabits.
- ◆ Parimate tulemuste saavutamiseks selle tarviku kasutamisel hoidke seadet 45° nurga all ja tömmake seda aeglaselt enda poole.
- ◆ Ärge laske anumal täituda sissetõmbetoru otsast kaugemale. Kui anumas on vedelikku, ärge pöörake seadet tagurpidi ega külgedele, ärge suunake otsikut üles ega raputage tolmuimejat liiga kõvasti.
- ◆ Pärast vedelate ainete koristamist puhastage kohe seade ja filter. Kui seadet pärast vedelate ainete koristamist korralikult mitte puhasta da, võivad tekida hallitus ja kopitus.
- ◆ Enne laadimist eemaldage seadmost selle kahjustamise vältimiseks kogu vedelik ja kuivatage seade korralikult.

### Imijõu optimaalsena hoidmine

Optimaalse imijõu säilitamiseks tuleb filtreid kasutamisel korrapäraselt puhastada.

## Toote tühjendamine ja puhastamine.

### Tolmuanuma ja filtrite eemaldamine (joonised F & G).

**Hoiatus!** Filtrid on korduvkasutatavad ja neid tuleb korrapäraselt puhastada.

- ◆ Vajutage tolmuanuma vabastamise nuppu (2) ja tömmake tolmuunanum (3) otse ära.
- ◆ Hoidke tolmuanumat prüginöö või kraanikausi kohal ja tömmake filter välja, et tühjendada tolmuanum.
- ◆ Tolmuanuma oma kohale kinnitamiseks asetage see käepidemele, nii et tolmuanum fikseerub kindlalt klöpsatusega.

**Hoiatus!** Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtriteta. Optimaalne tolmu koristamine on võimalik ainult puhaste filtritega.

### Vahelement (joonis H) (ainult NW3620N ja NW4820N)

- ◆ Asetage vahelement (8) kuiv- ja märgpuhastuse deflektori (9) keskkoha.

**Hoiatus!** Mitte kunagi ärge kasutage seadet märgpuhastuseks veedeflektorit ja vahteelementi paigaldamata.

### **Eelfilter (joonis I) (ainult NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN)**

Filtrit ja eelfiltrit saab paremaks puhastamiseks teineteisest eraldada.

- ◆ Keerake eelfiltrit (7) vastupäeva ja töstke filtrit (6) pealt maha.

### **Tolmuanuma ja filtrite puhastamine**

- ◆ Tolmuanumat ja filtreid võib pesta sooja seebiveega.
- ◆ Enne tolmuanuma ja filtrite uesti paigaldamist veenduge, et need on kuivad.

### **Filtrite väljavahetamine**

Filtrid tuleb uute vastu välja vahetada iga 6 kuni 9 kuu järel ning kui need on kulunud või kahjustunud. Varufiltrid on saadaval teie Black & Deckeri edasimüüja juures.

Mudelite NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ja NV4820CN puhul kasutage filtrit detaili numbriga FLVD10-XJ.

Mudelite NW3620N ja NW4820N puhul kasutage filtrit detaili numbriga FLWD10-XJ.

### **Hooldamine**

Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta seade/tööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.

**Hoiatus!** Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt.

- ◆ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see pistikupesast.
- ◆ Kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme/tööriista küljest.
- ◆ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
- ◆ Eemaldage laadija enne puhastamist pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
- ◆ Puhastage tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus- tipõhiseid puhastusvahendeid.

### **Keskkonnakaitse**



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvadada koos olmejäätmeteega.

Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse eraldi kogumise kohta.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine aitab materjale taaskasutada. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.

Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöördu da Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökoda de nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### **Aku**



Kui soovite toodet kõrvaldada iseseisvalt, peab kõigepealt eemaldama allpool kirjeldatud viisi aki ja kõrvaldamama selle kooskõlas kohalike õigusaktidega.

- ◆ Laadige aki tühhjaks, lastes seadmel töötada nii kaua, kuni mootor seisub.
- ◆ Vajutage tolmuanuma vabastamise nuppu (2) ja eemaldage tolmuanum (5).
- ◆ Eemaldage viis kruvi, mis hoiavad koos seadme korpust.
- ◆ Töstke korpuse kate eemale.
- ◆ Ühendage aki küljest lahti kõik juhtmed.
- ◆ Eemaldage aki ja mootorisõlm.
- ◆ Asetage aki ja mootorisõlm sobivasse pakendisse nii, et klemmid ei saaks lühistuda.
- ◆ Viige aki ja mootorisõlm remonditöökotta või kohalikku jäätmekäitlusjaama.

Kui aki on eemaldatud, ei saa seda enam tagasi kinnitada.

## EESTI KEEL

### Tehnilised andmed

	NV2410N (H1)	NV3610N (H1)
	NV2420N (H1)	NV3620N (H1)
	NW3620N (H1)	

Pinge	Vap	2,4	3,6
Aku	Tüüp	NiMH	NiMH
Mass	kg	0,66	0,74

	NV4820N (H1)	NV4820CN (H1)
	NW4820N (H1)	

Pinge	Vap	4,8	4,8
Aku	Tüüp	NiMH	NiMH
Mass	kg	0,77	0,8

Laadija	VA035015D	VA050020D
	BA035015D	BA050020D

Sisendpinge	Vvp	230	230
Väljundpinge	V	3,5vp	5vp
Vool	mA	150	200
Ligikaudne laadimisaeg	h	14	14
Mass	kg	0,2	0,21

Laadija	VA070015D	SSC-180008EU
	BA070015D	SSC-180008UK

Sisendpinge	Vvp	230	100–240
Väljundpinge	V	7vp	27ap
Vool	mA	150	85
Ligikaudne laadimisaeg	h	14	21
Mass	kg	0,2	0,06

## Naudojimo paskirtis

Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys „Dustbuster®“ skirtas nedideliems siurbimo darbams (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N & NV4820CN). Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkyje.

Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys „Dustbuster®“ skirtas lengviems siurbimo šlapiuojo ir sausuoju būdu darbams (NW3620N ir NW4820N). Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkyje.

## Saugos informacija



**Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus.** Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.



**Įspėjimas!** Naudodami akumuliatorinius prietaisus, laikykite būtinų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, akumuliatorių ištekėjimo, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

- ◆ Prieš pradédami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- ◆ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiam vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytajį paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

## Prietaiso naudojimas

- ◆ Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir medžiagoms, kurie galėtų užsiliepsnoti, susurbtī.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso prie vandens.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Niekada netraukite kroviklio už laidu, norėdami atjungti kroviklį nuo elektros lizdo. Kroviklio laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir ašturių kraštų.
- ◆ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be sauagusiuų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižūrėti šį prietaisą.

## Tikrinimas ir remontas

- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas néra apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite, ar néra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
- ◆ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisytį įgaliotajam remonto atstovui.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas kroviklio laidas. Jeigu laidas būtų pažeistas arba su defektais, pakeiskite kroviklį nauju.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.

## Papildomi nurodymai dėl saugos

### Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių Judančių dalių.
- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba priedus.
- ◆ Žala, patiriamą prietaisą naudojant ilgą laiką. Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas.

## Akumulatoriai ir krovikliai

### Akumulatoriai

- ◆ Niekada jokiais būdais nebandykite ju atidaryti.
- ◆ Saugokite akumulatorių nuo vandens.
- ◆ Saugokite akumulatorių nuo karščio.
- ◆ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
- ◆ Kraukite tik esant 10°C–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
- ◆ Kraukite tik su prietaisu/įrankiu pateiku krovikliu. Naudojant netinkamą kroviklį gali įvykti elektros smūgis arba akumulatorius gali perkaisti.
- ◆ Išmesdami akumulatorius, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.

- ◆ Nepradurkite ir nenumeskite akumuliatoriaus, kad jis nebūtų sugadintas arba deformuotas, nes gali kilti sužalojimo ir gaisro pavojus.
- ◆ Nekraukite apgdantį akumuliatorių.
- ◆ Esant ekstremalioms sąlygoms, gali ištékėti baterijose esantis skystis. Jeigu ant akumuliatoriaus pastebėtumėte skysčio, kruopščiai nuvalykite jį skudurėliu. Venkite kontakto su oda.
- ◆ Patekus ant odos arba į akis, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

**Ispėjimas!** Akumuliatoriaus skystis gali pakenksti sveikatai arba padaryti žalos turtui. Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite vandeniu. Atsiradus paraudimui, skausmuvi arba sudirginimui kreipkitės pagalbos į gydytojus. Pakliuvus į akis, tuoj pat skalaukite švariu vandeniu ir kreipkitės pagalbos į gydytojus.

## Krovikliai

Šis kroviklis numatytas tam tikrai įtampai. Visada įsitikinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka prietaiso duomenų plokštelėje bei techninių duomenų lentelėje nurodytą įtampą.

**Ispėjimas!** Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko įprastu elektros kištuku.

- ◆ Prietaiso/Įrankio akumuliatoriu krautis naudokite tik su juo pateiktą „Black & Decker“ krovikli. Kitų rūsių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
- ◆ Niekada nebandykite krauti vienkartiniams naudojimui skirtų akumuliatorių.
- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti įgalotasis „Black & Decker“ techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
- ◆ Saugokite kroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite kroviklio.
- ◆ Neardykite kroviklio.
- ◆ Kraunant akumuliatorių, prietaisą/Įrankį/akumuliatorių reikia padėti gerai védinamoje vietoje.

## Elektros sauga

Šis kroviklis numatytas tam tikrai įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko įprastu elektros kištuku.

## Ant kroviklio pažymėti ženklai



Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, jėmimai perskaitykite šią instrukciją.



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.



130°C

Transformatorius turi apsaugą nuo trumpojo grandinės jungimo. Elektros tinklas yra atskirtas nuo transformatoriaus išvado.

Jeigu aplinkos oro temperatūra tampa per aukšta, kroviklis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju kroviklis neveiks. Krovimo pagrindą privaloma atjungti nuo elektros tinklo ir atiduoti į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jis pataisytu.



Šis krovimo pagrindas skirtas naudoti tik patalpose.

## Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:

1. Išjungimo/išjungimo jungiklis
2. Rinktuvo atlaivinimo mygtukas
3. Dulkių rinktuvas
4. Kroviklis
5. Krovimo laikiklis

## A pav.

6. Medžiaginis sausojo valymo filtras (tik NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)
7. Priešfiltris (tik NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)
8. Šlapiojo/sausojo valymo porolono jėklas (tik NW3620N ir NW4820N)
9. Šlapiojo/sausojo valymo kreiptuvas (tik NW3620N ir NW4820N)

## B pav.

10. Valytuvas su gumos sluoksniu (tik NW3620N ir NW4820N)
11. Šepetėlis (tik NV2420N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)
12. Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti (tik NV2420N, NV3620N, NV4820N ir NV-4820CN)

**Pastaba:** Priedus galima laikyti įtaisyti prietaiso priekyje. Modeliuose, pateikiamuose ir su šepetėliu, ir su antgaliu sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti, prietaiso priekyje pirmiausiai montuokite šepetėlį, o paskui ant šepetėlio – antgalį sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.

## Montavimas

### Tvirtinimas prie sienos (C pav.)

Šį gaminį galima tvirtinti prie sienos, kad prietaisą būtų patogu laikyti ir įkrauti.

Tvirtindami prie sienos, įsitikinkite, ar tvirtinimo būdas yra tinkamas sienos tipui ir gali išlaikyti prietaiso svorį.

- ◆ Pažymėkite varžtų sukimimo vietas (ten, kur ant sieninio laikiklio pritvirtinto dulkių siurblio laidas galėtų pasiekti elektros lizdą dulkių siurbliui įkrauti).
- ◆ Pritvirtinkite montavimo laikiklį prie sienos, naudodami sienos tipui tinkamus varžtus ir kaiščius, kurie išlaikys prietaiso svorį.
- ◆ Pakabinkite prietaisą ant sienos, uždėdami dulkių siurblio pagrindę esančią angą ant sieninio krovimo laikiklio kabliukų.

## Surinkimas

### Priedai (B pav.)

Šie modeliai gali būti pateikiami su kai kuriais iš šių priedų:

- ◆ Valytuvas su gumos sluoksniu (10) šlapiajam kietų paviršių valymui.
- ◆ Šepetėlis (11) baldams ir laiptams valyti.
- ◆ Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti (12).

### Įdėjimas (D pav.)

- ◆ Įkiškite tinkamą priedą į prietaiso priekį. Patirkinkite, ar priedas yra įkištasis iki galo.

### Naudojimas

- ◆ Prieš naudojant pirmą kartą, akumulatorių reikia krauti mažiausiai 24 valandas.
- ◆ Nenaudojamą prietaisą laikykite ant krovimo laikiklio.

**Įspėjimas!** Prieš įkraudami, būtinai išpilkite iš prietaiso visus skysčius ir sausai jį iššluostykite, kad prietaisas nebūtų sugadintas.

### Akumulatoriaus krovimas (C pav.)

- ◆ Prietaisas būtinai privalo būti išjungtas. Akumulatorius nebus kraunamas, jeigu įjungimo/išjungimo jungiklis bus įjungimo padėtyje.
- ◆ Dėkite prietaisą ant krovimo laikiklio (5).
- ◆ Ijunkite kroviklį į elektros lizdą. Ijunkite ji.
- ◆ Kraukite prietaisą bent 21 valandą.

Kraunant akumulatorių, kroviklis gali įkasti. Tai normalu ir nereiškia, kad prietaisas sugedo. Prietaisą galima palikti prijungtą prie kroviklio neribotam laikui. **Įspėjimas!** Nekraukite akumulatoriaus, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C ar aukštesnė nei 40 °C.

**Pastaba:** Įsitinkinkite, ar prietaisas yra visiškai uždėtas ant krovimo pagrindo. Jeigu prietaisas bus uždėtas nevisiškai, jis nebus kraunamas.

### Įjungimas ir išjungimas (E pav.)

- ◆ Norédami prietaisą įjungti, pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) pirmyn, į padėtį 1.

- ◆ Norédami prietaisą išjungti, pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) atgal, į padėtį 0.

### Sausasis valymas (tik NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)

- ◆ Kasdieniams sausų medžiagų susiurbimo darbams.

### Šlapiasis ir sausasis valymas (tik NW3620N ir NW4820N)

- ◆ Kasdieniams sausų medžiagų susiurbimo darbams naudokite prietaisą be valytuvo su gumos sluoksniu.

**Įspėjimas!** Šis gaminys skirtas tik lengviems siurbimo darbams.

- ◆ Šiuo prietaisu galima susiurbti ir skystas medžiagos. Naudokite valytuvą su gumos sluoksniu ant skysčių nesugeriančių, kietų paviršių. Norédami susiurbti skysčius nuo skysčių sugeriančių paviršių, pavyzdžiui, kilimų, verčiau naudokite prietaisą visai be priedo.
- ◆ Norédami geriau susiurbti skysčius nuo kietų paviršių, įtaisykite į rinktuvo antgalio angą valytuvą su gumos sluoksniu.
- ◆ Naudojant šį priedą, geriausiai siurbiamą prietaisą laikant 45° kampu ir traukiant savęs link.
- ◆ Nepripildykite rinktuvo virš įleidimo latako galo. Jeigu rinktuve yra kokio nors skysčio, neapverskite bloko, nevartykite jo į šonus, nenukreipkite antgalio aukštyn ir stipriai nekratykite dulkių siurblio.
- ◆ Susiurbę skystas medžiagas, tuo pat išvalykite prietaisą ir filtrą. Jeigu susiurbus skysčius blokas nebus tinkamai išvalytas, gali pradėti kaupantis nuosėdos ir pelėsai.
- ◆ Prieš įkraudami, būtinai išpilkite iš prietaiso visus skysčius ir sausai jį iššluostykite, kad prietaisas nebūtų sugadintas.

### Optimalios siurbimo galios pasirinkimas

Norint, kad siurbimo galia būtų optimali, naudojant prietaisą reikia reguliarai keisti filtrus.

### Gaminio tuštinimas ir valymas.

#### Dulkių rinktuvo ir filtrų nuėmimas (F ir G pav.)

**Įspėjimas!** Filtrai yra daugkartinio naudojimo ir juos reikia reguliarai valyti.

- ◆ Paspauskite rinktuvo atlaisvinimo mygtuką (2) ir nuimkite dulkių rinktuvą (3), traukdami jį tiesiai.

## LIETUVIŲ

- ♦ Laikydami dulkių rinktuvą virš šiuokšlių dėžės arba kriauklės, ištraukite filtrą, kad ištuštintumėte rinktuvą.
- ♦ Norédami uždėti dulkių rinktuvą, tvirtai spauskite jį atgal ant rankenos, kol pasigirs spragtelėjimas.

**Įspėjimas!** Niekada nenaudokite prietaiso be filtru. Dulkės bus surenkančios optimaliai tik tuo atveju, jeigu naudosite švarius filtrus.

### Porolono įdėklas (H pav.) (tik NW3620N ir NW4820N)

- ♦ Dėkite porolono įdėklą (8) į šlapiojo/sausojo valymo kreiptuvą (9) centrą.

**Įspėjimas!** Niekada nenaudokite prietaiso skystams siurbti, neuždėjė vandens kreiptuvą ir porolono įdėklo.

### Priešfiltris (I pav.) (tik NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN)

Norint, kad valoma būtų geriau, filtrą ir priešfiltrą gali atskirti.

- ♦ Pasukite priešfiltrį (7) prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite jį iš filtro (6).

### Dulkių rinktuvų ir filtrų valymas

- ♦ Dulkių rinktuvus ir filtrus galima plauti šiltame muiluotame vandenye.
- ♦ Įsitikinkite, ar filtrai ir dulkių rinktuvas yra sausi, prieš sumontuodami juos atgal.

### Filtrų keitimas

Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 naudojimo mėnesius ir tada, kai jie yra susidévėję arba apgadinti.

Atsarginių filtrų galite įsigyti iš „Black & Decker“ prekybos atstovo.

Modeliams: NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N ir NV4820CN naudokite filtrą, kurio dalies numeris yra FLVD10-XJ

Modeliams: NW3620N ir NW4820N naudokite filtrą, kurio dalies numeris yra FLWD10-XJ

### Techninė priežiūra

Šis laidinis (belaidis) „Black & Decker“ elektrinis prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

**Įspėjimas!** Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros darbų:

- ♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.

- ♦ Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo akumulatorių, jeigu prietaisas (įrankis) turi atskirą akumulatorių.
- ♦ Arba, jeigu akumulatorius yra neišimamas, visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ♦ Prieš valydamis kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
- ♦ Reguliariai minkštu šepeteliu arba sausu skudurėliu išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio ventiliacijos angas.
- ♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite varioklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.

### Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pa-kuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padésite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliaivų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminijų surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naujają gaminį, gali paimti prekybos agentai.

„Black & Decker“ surenka senus naudotus „Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norédami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam igaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsųvardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas igaliotujų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvų bei tiksliai informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Akumulatorius



Norint gaminj išmesti patiem, iš jo priva-loma išimti akumulatorių kaip aprašyta toliau ir išmesti jį atsižvelgiant į vietas reglamentus.

- ◆ Pageidautina, kad akumulatorių visiškai iškrautumėte, naudodami prietaisą tol, kol variklis nebeveiks.
  - ◆ Paspauskite rinktuvo atlaisvinimo mygtuką (2) ir nuimkite dulkių rinktuvą (5).
  - ◆ Išsukite penkis prietaiso korpusą laikančius varžtus.
  - ◆ Nuimkite korpuso gaubtą nuo bloko.
  - ◆ Atjunkite nuo akumulatoriaus visas laidines jungtis.
  - ◆ Išimkite akumulatorių ir variklio bloką.
  - ◆ Jdékite akumulatorių ir variklio bloką į tinkamą pakuoṭę, kad gnybtai nebūtų sujungti trumpuoju jungimu.
  - ◆ Atiduokite akumulatorių ir variklio bloką techninės priežiūros atstovui arba į vietas atliekų surinkimo punktą.
- Išémus akumulatorių, jo atgal įdėti negalima.

## Techniniai duomenys

		NV2410N (H1)	NV3610N (H1)
		NV2420N (H1)	NV3620N (H1)
		NW3620N (H1)	

Įtampa	Vdc	2,4	3,6
Akumulatorius	Tipas	Nikelio-metalo (NiMH)	Nikelio-metalo (NiMH)
Svoris	kg	0,66	0,74

	NV4820N (H1)	NV4820CN (H1)
	NW4820N (H1)	

Įtampa	Vdc	4,8	4,8
Akumulatorius	Tipas	Nikelio-metalo (NiMH)	Nikelio-metalo (NiMH)
Svoris	kg	0,77	0,8

Kroviklis	VA035015D	VA050020D
	BA035015D	BA050020D

Ivesties įtampa	Vac	230	230
Išvesties įtampa	V	3,5ac	5ac
Elektros srovės stiprumas	mA	150	200
Aptykris krovimo laikas	h	14	14
Svoris	kg	0,2	0,21

Kroviklis	VA070015D	SSC-180008EU
	BA070015D	SSC-180008UK

Ivesties įtampa	Vac	230	100-240
Išvesties įtampa	V	7ac	27dc
Elektros srovės stiprumas	mA	150	85
Aptykris krovimo laikas	h	14	21
Svoris	kg	0,2	0,06

## Paredzētā lietošana

Šis Black & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts sausu netīrumu savākšanai ar mazu slodzi (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN). Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstāklos.

Šis Black & Decker Dustbuster® rokas putekļsūcējs ir paredzēts sausu un slapju netīrumu savākšanai ar mazu slodzi (NW3620N, NW4820N). Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstāklos.

## Drošības norādījumi



**Brīdinājums!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.



**Brīdinājums!** Lietojot ar akumulatoru darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šīm instrumentam, var gūt ievainojumus.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

## Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
- ◆ Nelietojiet instrumentu tuvu ūdenim.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja vadu, lai atvienotu lādētāju no kontaktligzdas. Ne-tuviniet lādētāju karstumam, ejījai un asām šķautnēm.
- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.

## Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salīzušas, slēdzi nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvartoā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads. Nomainiet lādētāju, ja vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

## Papildu drošības norādījumi

### Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāaatpūšas.

## Akumulatori un lādētāji

### Akumulatori

- ◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru karstuma iedarbībai.
- ◆ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežas no 10 °C līdz 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju. Lietojot nepiemērotu lādētāju, var rasties elektriskās strāvas trieciena vai akumulatora pārkaršanas risks.
- ◆ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet saņādā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.

- ◆ Nebojājiet vai nedeformējiet akumulatoru, to sadurstot vai sadragājot, citādi var gūt ievainojumus vai izraisīt ugunsgrēku.
- ◆ Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
- ◆ Smagos ekspluatācijas apstākļos var rasties akumulatora šķidruma noplūde. Ja pamanāt, ka no akumulatora sūcas šķidrums, rūpīgi notīriet to ar lupatiņu. Raugieties, lai šķidrums nenokļūtu uz ādas.
- ◆ Ja nokļūst uz ādas vai acīs, ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.

**Brīdinājums!** Akumulatora šķidrums var izraisīt ievainojumus vai sabojāt īpašumu. Ja tas nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet to ar ūdeni. Ja rodas apsārtums, sāpes vai kairinājums, meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums iekļuvis acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību.

### Lādētāji

Šīs lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam un turpmāk minētajiem tehniskajiem datiem.

**Brīdinājums!** Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktakciu.

- ◆ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
- ◆ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nedurstiet lādētāju.
- ◆ Instruments un akumulators uzlādes laikā jānovieto labi vēdinātā vietā.

### Elektrodrošība

Šīs lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktakciu.

### Simboli uz lādētāja



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



Šīm instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Izolējošs drošības pārveidotājs, kas izturīgs pret īssavienojumu. Barošanas avots ir elektriski atdalīts no pārveidotāja izejas.

Lādētājs automātiski izslēdzas, ja apkārtējā temperatūra ir pārāk augsta. Rezultātā lādētājs vairs nav darboties spējīgs. Lādēšanas pamatne jāatvieno no barošanas avota un jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai to salabotu.



Šīs lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.

### Funkcijas

Šīm instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. tvertnes atlaišanas poga
3. putekļu tvertne
4. lādētājs
5. uzlādes ligzda

### A. att.

6. sausās savākšanas auduma filtrs (tikai NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN)
7. priekšfiltrs (tikai NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN)
8. sausās un slapjās savākšanas putuplasta ieliktnis (tikai NW3620N, NW4820N)
9. sausās un slapjās savākšanas novirzītājs (tikai NW3620N, NW4820N)

### B. att.

10. gumijas uzgalis (tikai NW3620N, NW4820N)
11. birstes uzgalis (tikai NV2420N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN)
12. spraugu tīrišanas uzgalis (tikai NV2420N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN)

**Piezīme.** Piederumus var uzglabāt, piestiprinot instrumenta priekšpusē. Ja attiecīgā modeļa komplektācijā ir iekļauts gan birstes, gan spraugu tīrišanas uzgalis, vispirms piestipriniet instrumenta priekšpusē birstes uzgali, pēc tam tajā ievietojiet spraugu tīrišanas uzgali.

### Uzstādīšana

#### Piestiprināšana pie sienas (C. att.)

Instrumentu var piestiprināt pie sienas, lai ērti uzglabātu un uzlādētu.

## LATVIEŠU

Stiprinot pie sienas, pārliecinieties, vai piestiprināšanas metode ir piemērota sienas veidam un instrumenta svaram.

- ◆ Atzīmējiet skrūvju caurumu atrašanās vietas (tā, lai barošanas vads sniegtos līdz elektrības kontaktligzdai, ja pie sienas piestiprināts putekļsūcējs tiek uzlādēts).
- ◆ Piestipriniet montāžas kronšteinu pie sienas, izmantojot sienas veidam un instrumenta svaram piemērotas skrūves un dībelus.
- ◆ Piestipriniet instrumentu pie sienas, uzkarot pamatnes atveri uz sienas kronšteina uzlādes ligzdas āķiem.

### Salikšana

#### Piederumi (B. att.)

Instrumenta komplektācijā ietilpst daži no šiem piederumiem:

- ◆ gumijas uzgalis (10) slapju netīrumu savākšanai no cietām virsmām;
- ◆ birstes uzgalis (11) mēbelēm un kāpnēm;
- ◆ spraugu tīrišanas uzgalis (12) šaurām un grūti piekļūstamām vietām.

#### Piestiprināšana (D. att.)

- ◆ Ievietojiet instrumenta priekšgalā vajadzīgo piederumu. Piederumam jābūt iestumtam līdz galam.

### Lietošana

- ◆ Pirms lietošanas pirmoreiz jauns akumulators jāuzlādē vismaz 24 stundas.
- ◆ Laikā, kad instruments netiek lietots, tas jāievieto uzlādes ligzdā.

**Brīdinājums!** Pirms uzlādēšanas jāiztukšo no tvertnes viss šķidrums un sausie netīrumi, lai nesabojātu instrumentu.

#### Akumulatora uzlādēšana (C. att.)

- ◆ Instrumentam jābūt izslēgtam. Akumulators netiek uzlādēts, ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā.
- ◆ Ievietojiet instrumentu uzlādes ligzdā (5).
- ◆ Pievienojiet lādētāju barošanas avotam. Ieslēdziet barošanas avotu.
- ◆ Atstājiet instrumentu lādētājā vismaz 21 stundu.

Uzlādēs laikā lādētājs var sasilt. Tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām. Instrumentu drīkst atstāt pievienotu lādētājam neierobežoti ilgu laiku.

**Brīdinājums!** Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt.

**Piezīme.** Pārbaudiet, vai instruments ir līdz galam ievietots lādētājā. Pretējā gadījumā instruments netiek uzlādēts.

#### Ieslēgšana un izslēgšana (E. att.)

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā 1.
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) pozīcijā 0.

#### Sausā savākšana (tikai NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN)

- ◆ Sausu sadzīves netīrumu savākšanai.

#### Sausā un slapjā savākšana (tikai NW3620N, NW4820N)

- ◆ Lai savāktu sausus sadzīves materiālus, lietojiet instrumentu bez gumijas uzgaļa.

**Brīdinājums!** Instruments paredzēts tikai nelielu daudzumu savākšanai.

- ◆ Šo instrumentu var lietot arī slapju sadzīves netīrumu savākšanai. Tīriet neabsorbējošas cietas virsmas ar gumijas uzgali. Savukārt absorbējošas virsmas, piemēram, paklājus, ieteicams tīrit bez uzgaļa, lai labāk savāktu netīrumus.
- ◆ Slapju netīrumu savākšanai no cietām virsmām vispiemērotākais ir gumijas uzgalis, kas jāievieto tvertnes sprauslas atverē.
- ◆ Ja ir uzstādīts šīs piederums, ieteicams instrumentu turēt 45° leņķi un lēnām vilkt virzienā pret sevi.
- ◆ Nepārpildiet tvertni pāri malām. Ja tvertnei ir šķidrums, neapvērsiet instrumentu otrādi, nesagāziet uz sāniem, nevērsiet sprauslu uz augšu un spēcīgi nekratiet putekļsūcēju.
- ◆ Kad ir savāks šķidrums, nekavējoties iztīriet instrumentu un filtru. Ja instruments netiek iztīrts pēc tam, kad ir savāks šķidrums, tajā var veidoties pelējums.
- ◆ Pirms uzlādēšanas jāiztukšo no tvertnes viss šķidrums un sausie netīrumi, lai nesabojātu instrumentu.

#### Sūkšanas jaudas saglabāšana

Lai saglabātu sūkšanas jaudu, lietošanas laikā regulāri jāiztīra filtri.

#### Instrumenta iztukšošana un tīrišana

#### Putekļu tvertnes un filtru noņemšana (F. G. att.)

**Brīdinājums!** Filtri ir vairākkārt izmantojami un regulāri jātīra.

- ♦ Nospiediet tvertnes atlaišanas pogu (2) un izvelciet putekļu tvertni (3) taisni ārā.
- ♦ Turiet putekļu tvertni virs atkritumu groza vai izlietnes, izvelciet filtru un iztukšojet tvertnes saturu.
- ♦ Lai uzstādītu putekļu tvertni atpakaļ, spiediet to virsū uz roktura, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.

**Brīdinājums!** Nelietojiet instrumentu, ja nav uzstādīti filtri. Vislabāko netīrumu savākšanu nodrošina tikai tīri filtri.

#### Putuplasta ieliktnis (H. att.) (tikai NW3620N un NW4820N)

- ♦ Ievietojiet putuplasta ieliktni (8) sausās un slapjās savākšanas novirzītāja (9) vidusdaļā.

**Brīdinājums!** Instrumentu nedrīkst lietot slapju netīrumu savākšanai, ja nav uzstādīts ūdens novirzītājs un putuplasta ieliktnis.

#### Priekšfiltrs (I. att.) (tikai NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, NV4820CN)

Filtru un priekšfiltru var atdalīt vienu no otra, lai nodrošinātu labāku tīrišanu.

- ♦ Grieziet priekšfiltru (7) pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izceliet ārā no filtra (6).

#### Putekļu tvertnes un filtru tīrišana

- ♦ Putekļu tvertni un filtrus var izmazgāt siltā ziepjūdenī.
- ♦ Filtri un putekļu tvertne ir jānožāvē pirms uzstādīšanas atpakaļ uz instrumenta.

#### Filtru nomaiņa

Filtri jānomaina ik pēc 6–9 mēnešiem un tad, ja ir nolietoti vai bojāti.

Rezerves filtrus varat iegādāties no vietējā Black & Decker izplatītāja.

Modeļiem NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N un NV4820CN — filtra detaļas Nr. FLVD10-XJ

Modeļiem NW3620N un NW4820N — filtra detaļas Nr. FLWD10-XJ

#### Apkope

Šīs Black & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

**Brīdinājums!** Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:

- ♦ Izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;

- ♦ Vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
- ♦ Vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
- ♦ Pirms lādētāja tīrišanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu;
- ♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumentu lādētāja ventilācijas atveres;
- ♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzīnēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus;

#### Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārnošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmeklā vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

#### Akumulators



Ja vēlaties patstāvīgi atbrīvoties no instrumenta, no tā ir jāizņem akumulators, kā turpmāk aprakstīts, un jāatbrīvojas no akumulatora saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

## LATVIEŠU

- ◆ Ieteicams izlādēt akumulatoru, darbinot instrumentu tik ilgi, kamēr tas pārstāj darboties.
- ◆ Nospiediet tvertnes atlaišanas pogu (2) un izvelciet putekļu tvertni (5).
- ◆ Izskrūvējiet visas piecas skrūves, ar ko sastiprināts instrumenta korpus.
- ◆ Noceliet instrumenta vāku.
- ◆ Atvienojet visus vadu savienojumus no akumulatora.
- ◆ Izņemiet akumulatoru un dzinēju.
- ◆ Ievietojet akumulatoru un dzinēju piemērotā iepakojumā, lai spailēs nevarētu rasties tissa-vienojums.
- ◆ Nogādājiet akumulatoru un dzinēju tuvāka-jam servisa pārstāvim vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.

Ja akumulators ir izņemts, to vairs nevar ievietot atpakaļ instrumentā.

### Tehniskie dati

	NV2410N (H1)	NV3610N (H1)
	NV2420N (H1)	NV3620N (H1)
	NW3620N (H1)	

Spriegums	Vdc	2,4	3,6
Akumulators	Veids	NiMH	NiMH
Svars	kg	0,66	0,74

	NV4820N (H1)	NV4820CN (H1)
	NW4820N (H1)	

Spriegums	Vdc	4,8	4,8
Akumulators	Veids	NiMH	NiMH
Svars	kg	0,77	0,8

Lādētājs	VA035015D	VA050020D	
	BA035015D	BA050020D	
Ieejas spriegums	Vac	230	230
Izejas spriegums	V	3,5ac	5ac
Strāva	mA	150	200
Aptuvenais uzlādes laiks	h	14	14
Svars	kg	0,2	0,21

Lādētājs	VA070015D	SSC-180008EU	
	BA070015D	SSC-180008UK	
Ieejas spriegums	Vac	230	100-240
Izejas spriegums	V	7ac	27dc
Strāva	mA	150	85
Aptuvenais uzlādes laiks	h	14	21
Svars	kg	0,2	0,06

## Назначение

Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для выполнения легкой сухой уборки (NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN). Данный прибор предназначен только для бытового использования.

Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для выполнения легкой сухой и влажной уборки (NW3620N и NW4820N). Данный прибор предназначен только для бытового использования.

## Инструкции по технике безопасности



**Внимание!** Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



**Внимание!** При использовании устройств с питанием от аккумулятора соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов, получения травм и повреждений.

- ◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

### Использование прибора

- ◆ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковоспламеняющихся веществ.
- ◆ Не используйте прибор рядом с водой.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.
- ◆ Никогда не тяните за кабель зарядного устройства, чтобы отключить зарядное устройство от штепсельной розетки. Не подвергайте кабель зарядного устройства

воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.

- ◆ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.

## Осмотр и ремонт

- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Регулярно проверяйте кабель зарядного устройства на наличие повреждений и признаков износа. Зарядное устройство с поврежденным или неисправным кабелем подлежит замене.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

## Дополнительные инструкции по безопасности

### Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некото-

рые остаточные риски невозможна полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
- ◆ Травмы в результате касания горячих частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

## Аккумуляторы и зарядные устройства

### Аккумуляторы

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не подвергайте аккумулятор воздействию тепла.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10 °C - 40 °C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки устройства/инструмента. Использование неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
- ◆ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения травмы и возникновения пожара.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
- ◆ В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость. Если Вы заметили жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
- ◆ При попадании жидкости на кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:

**Внимание!** Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее водой. Если появится покраснение, боль или

раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора в глаза, немедленно промойте их проточной водой и обратитесь за медицинской помощью.

### Зарядные устройства

Ваше зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, и в таблице с техническими характеристиками, напряжению электросети.

**Внимание!** Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселям.

- ◆ Используйте Ваше зарядное устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора устройства/инструмента, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению электроинструмента.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
- ◆ Зарядка аккумулятора инструмента должна производиться в хорошо проветриваемом месте.

### Электробезопасность

Ваше зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселям.

### Маркировка зарядного устройства

 Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.



Данный прибор защищен двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.



Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.



Зарядное устройство автоматически выключается, если температура окружающей среды становится слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное устройство от электросети и отнесите его в ремонт в авторизованный сервисный центр.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.

## Составные части

Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Пусковой выключатель
2. Отпирающаяся кнопка пылесборника
3. Пылесборник
4. Штекер зарядного устройства
5. Зарядная база

## Рис. А

6. Тканевый фильтр для сухой пыли (Только NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN)
7. Внутренний фильтр (Только NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN)
8. Пенопластовый вкладыш для сухого/влажного всасывания (Только NW3620N и NW4820N)
9. Дефлектор для сухого/влажного всасывания (Только NW3620N и NW4820N)

## Рис. В

10. Резиновый скребок (Только NW3620N и NW4820N)
11. Щёточная насадка (Только NV2420N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN)
12. Узкая насадка (NV2420N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN)

**Примечание:** Насадки можно хранить, поместив их в передней части прибора. Для моделей,

в комплект поставки которых входят щёточная и узкая насадки: сначала установите в передней части прибора щёточную насадку, затем вставьте в нее узкую насадку.

## Установка

### Крепление прибора на стене (Рис. С)

Для удобства хранения и зарядки, прибор можно закрепить на стене.

При креплении зарядной базы на стену убедитесь, что используемый Вами метод крепления подходит к Вашему типу стены и весу прибора.

- ◆ Отметьте местоположение отверстий для крепежных винтов (в пределах досягаемости электрической розетки для зарядки пылесоса, установленного на настенный кронштейн).
- ◆ Закрепите монтажный кронштейн на стене, используя винты и дюбели в соответствии с типом стены и весом прибора.
- ◆ Закрепите прибор на стене, установив выемку в основании прибора на крючки настенного зарядного кронштейна.

## Сборка

### Насадки (Рис. В)

В комплект поставки данных моделей могут входить все или некоторые из названных ниже принадлежностей:

- ◆ Резиновый скребок (10) для влажной очистки твердых поверхностей.
- ◆ Щёточная насадка (11) для чистки мебели и ступеней.
- ◆ Узкая насадка (12) для чистки труднодоступных мест.

### Установка насадок (Рис. D)

- ◆ Вставьте нужную насадку в переднюю часть прибора. Убедитесь, что насадка установлена до упора.

## Эксплуатация

- ◆ Перед первым использованием прибора необходимо зарядить аккумулятор в течение не менее 24 часов.
- ◆ Всегда устанавливайте неиспользуемый прибор на зарядную базу.

**Внимание!** Во избежание поломки прибора, перед зарядкой убедитесь, что пылесборник не содержит жидких веществ и прибор полностью сухой.

## Зарядка аккумулятора (Рис. С)

- ◆ Убедитесь, что прибор выключен. Аккумулятор не будет заряжаться, если клавиша пускового выключателя находится в положении «Вкл.»
- ◆ Установите прибор на зарядную базу (5).
- ◆ Подключите зарядное устройство к сетевой розетке. Включите все выключатели.
- ◆ Оставьте прибор на зарядном устройстве не менее 21 часов.

В процессе зарядки зарядное устройство может слегка нагреться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы. Прибор может оставаться подсоединенными к зарядному устройству в течение неограниченного периода времени.

**Внимание!** Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C.

**Примечание:** Убедитесь, что прибор полностью установлен на зарядной базе. Если прибор не установлен на зарядной базе полностью, он не будет заряжаться.

## Включение и выключение (Рис. Е)

- ◆ Чтобы включить прибор, передвиньте пусковой выключатель (1) вперед в положение 1.
- ◆ Чтобы выключить прибор, передвиньте клавишу пускового выключателя (1) назад в положение 0.

## Сухое всасывание (Только NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN)

- ◆ Для ежедневной чистки сухих поверхностей.

## Влажное и сухое всасывание (Только NW3620N и NW4820N)

- ◆ Для ежедневной чистки сухих поверхностей используйте прибор без установленного резинового скребка.

**Внимание!** Данный прибор предназначен для легкой уборки.

- ◆ Данный прибор также может использоваться для ежедневной влажной уборки. Для чистки твердых, не впитывающих влагу поверхностей используйте резиновый скребок. На впитывающих поверхностях, таких как ковры, Ваш пылесос лучше удаляет жидкость без установленной специальной насадки.

- ◆ Для наибольшей эффективности при всасывании жидкостей с твердых поверхностей, вставьте в переднее отверстие пылесборника резиновый скребок.
- ◆ Для лучших результатов при использовании данной насадки, держите ее под углом 45° и медленно направляйте по направлению к себе.
- ◆ Избегайте переполнения пылесборника. Если в пылесборнике находится жидкость, не поворачивайте прибор отверстием вниз, в сторону или вверх и не трясите пылесос.
- ◆ После всасывания жидкостей незамедлительно чистите прибор и фильтр. В противном случае в приборе может образоваться плесень.
- ◆ Во избежание поломки прибора, перед зарядкой убедитесь, что пылесборник не содержит жидких веществ и прибор полностью сухой.

## Улучшение всасывания

Чтобы поддерживать силу всасывания на оптимальном уровне, необходимо регулярно чистить фильтры.

## Опорожнение и чистка прибора

### Снятие пылесборника и извлечение фильтров (Рис. F и G)

**Внимание!** Фильтры рассчитаны на многократное использование, поэтому должны регулярно очищаться.

- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (3).
- ◆ Держа пылесборник над мусорным ведром или раковиной, извлеките фильтр и опорожните содержимое пылесборника.
- ◆ Для установки пылесборника на место, вставьте его в рукоятку до щелчка.

**Внимание!** Никогда не используйте прибор без установленных фильтров. Оптимальная сборка пыли может быть достигнута только при наличии чистых фильтров.

### Пенопластовый вкладыш (Рис. H) (Только NW3620N и NW4820N)

- ◆ Вставьте в центр дефлектора для сухого/влажного всасывания (9) пенопластовый вкладыш (8).

**Внимание!** Никогда не используйте прибор для влажной уборки без установленного дефлектора и пенопластового вкладыша.

## **Внутренний фильтр (Рис. I) (Только NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN)**

Для большей эффективности при чистке, из основного фильтра можно извлечь внутренний фильтр.

- ◆ Поверните внутренний фильтр (7) в направлении против часовой стрелки и извлеките из основного фильтра (6).

### **Чистка пылесборника и фильтров**

- ◆ Мойте пылесборник и фильтры теплой мыльной водой.
- ◆ Перед установкой, убедитесь, что пылесборник и фильтры полностью сухие.

### **Замена фильтров**

Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения.

Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker :

Для моделей NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N и NV4820CN используйте фильтр с каталожным № FLVD10-XJ

Для моделей NW3620N и NW4820N используйте фильтр с каталожным № FLWD10-XJ

### **Техническое обслуживание**

Ваш электрический/аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

**Внимание!** Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного прибора:

- ◆ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
- ◆ Или выключите инструмент и выньте из него аккумулятор, если инструмент оснащен съемным аккумулятором.
- ◆ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и выключите инструмент.
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.

- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.

### **Защита окружающей среды**



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### **Аккумулятор**



Если вы хотите утилизировать прибор самостоятельно, извлеките из него аккумулятор и утилизируйте его, как описано ниже, в соответствии с местным законодательством.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Разрядите аккумулятор, оставив прибор включенным до полной остановки двигателя.
- ◆ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (5).
- ◆ Открутите пять винтов, на которых держится корпус прибора.
- ◆ Снимите крышку корпуса с прибора.
- ◆ Отключите все соединительные провода от аккумулятора.
- ◆ Извлеките аккумулятор и блок двигателя.
- ◆ Поместите аккумулятор и блок двигателя в подходящую упаковку, исключив возможность короткого замыкания контактов.
- ◆ Сдайте аккумулятор и блок двигателя в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки.

После извлечения аккумулятор нельзя будет повторно установить.

### Технические характеристики

	NV2410N (H1)	NV3610N (H1)
	NV2420N (H1)	NV3620N (H1)
	NW3620N (H1)	
Напряжение	В пост. тока	2,4
Аккумулятор	Тип	NiMH
Вес	кг	0,66

	NV4820N (H1)	NV4820CN (H1)
	NW4820N (H1)	
Напряжение	В пост. тока	4,8
Аккумулятор	Тип	NiMH
Вес	кг	0,77

Зарядное устройство	VA035015D	VA050020D
	BA035015D	BA050020D

Напряжение питания		
В перем. тока	230	230
Выходное напряжение	В	5 перем. тока
Ток	3,5	перем. тока
Приблизительное		
время зарядки	ч	14
Вес	кг	0,21

Зарядное устройство	VA070015D	SSC-180008EU
	BA070015D	SSC-180008UK

Напряжение питания		
В перем. тока	230	100-240
Выходное напряжение	В	27 пост. тока
Ток	7	перем. тока
Приблизительное		
время зарядки	ч	21
Вес	кг	0,06

---

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>

---

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**





## Garantija

„Black & Decker“ üldkärrna, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garanija yra priedas prie vartotojo reissi ir iš nekeitai. Garantija galioja visose Europos Bandrijos valstybėse naudėsi ir Europos laisvosios prekybos zonijoje.

Jei „Black & Decker“ gaminys sulaužia del medžiagių ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gamini,

Garantija netinkoma, jei gedimas atsiranda dėl:

- normadus susidevelejimo
- netinkamo įrankio esplifikavimo ar techninės priežiūros
- jei ranklis buvo perkaudus
- jei gaminys sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atslikimo
- netinkano matinimo

Garantija netinkoma, jei gaminys remonto arba išmontavo „Black Decker“ neįgalios technikos.

Garantija pasinaudoti gaminii, užpildyta garantinė kortelė ir prikinimo įrodyma (ček) reikia pristatyti pardavėjui arba tiesiogiai įgaliotomu remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės pasiteinkamą lanką rasite [www.2helppu.com](http://www.2helppu.com).

## Garantinis talonus:

Įrankio modelis/katalogo numeris	.....
Serijinis numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavėjas	.....
Data	.....

## LIETUVIŲ

## Garantii

„Black & Decker“ garantierib, et toode on kliendile taminisel väba materjalil ja/või koostamise vigadeest. Garantii lisandub kliendi seadustikule õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa Vabakaubanduspõirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel Black & Decker toote rike materjalil ja/või koostamise veta töövõi see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab Black & Decker tööde kliendi jäoks minimaalse vaevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaaine kulmine
- Tööriista väärkohalemine või halb hooldamine
- Motori ülekoomamine
- Kui toode on kahjustanud võrgosakeseid, materjalil või õnnetus
- Vale töötäpinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalsel kasutamisel, kuna tööriist on töodud ainult koduseks kasutamiseks. Garantii ei kehti, kui toode on remontitud või demonteeritud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantikaart ja ostutoörend (t ekki) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hõjemalt kaks kuid peale vee avastamist.

Teavet lähima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: [www.2helppu.com](http://www.2helppu.com).

## Garantiiatlong:

Tööriista mudel/kataloogi number .....
Seeria number/kuupäeva kood .....
Klient .....
Müüja .....
Kuupäev .....

## EESTI

# BLACK & DECKER®

EESTI

## Garantii

Black & Decker garantierib, et toode on kliendile taminisel väba materjalil ja/või koostamise vigadeest. Garantii lisandub kliendi seadustikule õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa Vabakaubanduspõirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel Black & Decker toote rike materjalil ja/või koostamise veta töövõi see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab Black & Decker tööde kliendi jäoks minimaalse vaevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaaine kulmine
- Tööriista väärkohalemine või halb hooldamine
- Motori ülekoomamine
- Kui toode on kahjustanud võrgosakeseid, materjalil või õnnetus
- Vale töötäpinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalsel kasutamisel, kuna tööriist on töodud ainult koduseks kasutamiseks. Garantii ei kehti, kui toode on remontitud või demonteeritud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantikaart ja ostutoörend (t ekki) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hõjemalt kaks kuid peale vee avastamist.

Teavet lähima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: [www.2helppu.com](http://www.2helppu.com).



**BLACK & DECKER**

ПУСКИ

Garantij

Блэк & Дескей гарантят, что данное изделие в момент поставки полноценно не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает ни каким-либо образом. Настоящая гарантия действует в течение трех лет со дня продажи.

- и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

  - неправильного использования;

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot klijentam, nav materiālu un/vai montāžas defektu. Garantija ir papildus klienta juridiskajam tiesībām un tās neatleikotā. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalīvalstis un Eiropas Bīvās tirgumniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūsti materiālu, un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomainību cenu sākot klijentam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garančija nav spēkā, ja bojājums ir rādies šāda iemeida dēļ:

- Nomāls nodilums

- Использование ненадлежащего источника питания Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.
- Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black+Decker.
- Для того, чтобы воспользоваться гарантей необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.b2bhelp.com](http://www.b2bhelp.com). С момента обнаружения поломки, неопределимого уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев.

• nebrāzītais slavas pārvele

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу	.....
Серийный номер / Код даты	.....
Потребитель	.....
Дилер	.....
Дата	.....

Garantijas talons

Sērijas numurs/Datuma kods	Kārtīgās numurs lēties modeļa
Klients	.....
Pārdevējs	.....
Datums	.....



**BLACK & DECKER**

LATVIĒŠU





[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

