





BLACK & DECKER®



English	3
Deutsch	9
Français	16
Italiano	23
Nederlands	30
Español	36
Português	43
Svenska	50
Norsk	56
Dansk	62
Suomi	68
Ελληνικά	74



Intended use

Your Black & Decker jump starter is designed to provide additional power to lead-acid batteries when starting car engines, the cordless inflator is designed inflate car tyres and sports equipment. This product is intended for household, consumer use only.

Safety instructions

Warning! When using battery-powered appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, leaking batteries, personal injury and material damage.

- ◆ Read all of this manual carefully before using the appliance.
- ◆ The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- ◆ Retain this manual for future reference.

Using your appliance

- ◆ Always take care when using the appliance.
- ◆ This appliance is not intended for use by young or infirm persons without supervision.
- ◆ The appliance is not to be used as a toy.
- ◆ Use in a dry location only. Do not allow the appliance to become wet.
- ◆ Do not immerse the appliance in water.
- ◆ Do not open body casing. There are no user-serviceable parts inside.
- ◆ Do not operate the appliance in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.
- ◆ Only use the appliance in a well ventilated area.
- ◆ To reduce the risk of damage to plugs and cords never pull the cable to remove the plug from a socket.

Safety of others

- ◆ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for the their safety.
- ◆ Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

After use

- ◆ When not in use, the appliance should be stored in a dry, well ventilated place out of the reach of children.
- ◆ Children should not have access to stored appliances.

- ◆ When the appliance is stored or transported in a vehicle it should be placed in the boot or restrained to prevent movement following sudden changes in speed or direction.
- ◆ The appliance should be protected from direct sunlight, heat and moisture.

Inspection and repairs

- ◆ Before use, check the appliance for damaged or defective parts. Check for breakage of parts, damage to switches and any other conditions that may affect its operation.
- ◆ Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
- ◆ Have any damaged or defective parts repaired or replaced by an authorised repair agent.
- ◆ Never attempt to remove or replace any parts other than those specified in this manual.

Specific safety instructions for jump starters

The following symbols are marked on the appliance:



Read all of this instruction manual carefully.



Do not use the appliance in wet conditions or expose it to rain.



Explosive gases. Prevent flames and sparks and provide adequate ventilation during charging.



Reverse polarity indicator.

- ◆ Vehicles may have electrical and electronic systems (e.g. engine management system, mobile phone) that may be damaged if subjected to high starting voltages and voltage peaks. Before connecting the appliance to the vehicle read the vehicle's owner's manual to confirm that external-starting assistance is allowed.
- ◆ Follow these instructions and those published by the battery manufacturer, vehicle manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use with this unit. Review warning labels on these products and on the vehicle.
- ◆ This appliance is not designed to be used as a replacement for a vehicular battery. Do not attempt to operate a vehicle that does not have a battery installed.
- ◆ The appliance must only be connected to a 12V lead-acid battery.

Warning! Do not use the appliance for charging dry-cell batteries that are commonly used with home appliances. These batteries may burst and cause injury to persons or damage to property.

- ◆ Check the polarity of the vehicle battery terminals before connecting the appliance. Always disconnect the negative (black) jumper cable first: followed by the positive (red) jumper cable.
- ◆ The ON/OFF switch should be in the OFF position before connection to a power source or load, when the unit is charging and when not in use.

Warning! Never allow the red and black clamps to touch each other or another common metal conductor. This could cause damage to the appliance and/or create a sparking/explosion hazard. Always store the battery clamps in the built-in holsters when not in use.

- ◆ When using this unit in proximity to the vehicle's battery and engine, stand the unit on a flat, stable surface, and be sure to keep all clamps, cords, clothing and body parts away from moving parts of the vehicle.
- ◆ This appliance contains a sealed lead-acid battery. It is recommended that the appliance is laid flat during storage, use, and recharging.

Warning! Explosive gas may be vented from the lead acid batteries when charging and under extreme conditions battery leakage may occur. Ensure the area is well ventilated when conducting jump starting and charging procedures.

- ◆ To reduce the risk of electric shock, disconnect the appliance from any power source before attempting maintenance or cleaning. Turning off controls without disconnecting the appliance will not reduce this risk.
- ◆ Make sure the appliance is disconnected from all charging power sources before beginning the jump start procedure.

Additional safety warnings for inflators

- ◆ For home and car use only. Inflate car and bike tyres, balls, rafts, swimming pool floats, air mattresses, and more in and around the home.
- ◆ The compressed air from your inflator is not safe for breathing. Never inhale air from your inflator or from a breathing device connected to the inflator.
- ◆ Inflate items only to their manufacturer's recommendations. Exceeding the pressure rating could cause them to explode resulting in personal injury.
- ◆ Do not leave inflator running unattended. It could burst tyres or other items.
- ◆ Since the vibration produced by the inflator may cause it to "walk", do not operate on a high shelf or other surface. Operate at ground or bench level.

- ◆ Do not modify or attempt to repair. Never drill into, weld, or make any modifications to the inflator or its attachments.
- ◆ Do not operate inflator when the car engine is running.
- ◆ Operate only with the accessories included or those rated for 8.28 bar/120 p.s.i. or higher. The use of any accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.
- ◆ Do not play with the tool. High pressure air is dangerous. Don't direct air-flow at yourself or others.
- ◆ The inflator can become hot during use. Allow inflator to cool for 30 minutes before storing away.
- ◆ Never carry the inflator by the hose.
- ◆ This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries

- ◆ Never attempt to open for any reason.
- ◆ Do not expose the battery to water.
- ◆ Do not expose the battery to heat.
- ◆ Do not store in locations where the temperature may exceed 40°C.
- ◆ Charge only at ambient temperatures between 10°C and 40°C.
- ◆ Charge only using the charger provided with the appliance/tool.
- ◆ When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".
- ◆ Do not damage/deform the battery pack either by puncture or impact, as this may create a risk of injury and fire.
- ◆ Do not charge damaged batteries.
- ◆ Under extreme conditions, battery leakage may occur. When you notice liquid on the batteries
- ◆ Carefully wipe the liquid off using a cloth. Avoid skin contact.
- ◆ In case of skin or eye contact, follow the instructions below.

Warning! The battery fluid may cause personal injury or damage to property. In case of skin contact, immediately rinse with water. If redness, pain or irritation occurs seek medical attention. In case of eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.

Chargers

Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- ◆ Use your Black & Decker charger only to charge the battery in the appliance/tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- ◆ Never attempt to charge non-rechargeable batteries.
- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Black & Decker Service Centre in order to avoid a hazard.
- ◆ Do not expose the charger to water.
- ◆ Do not open the charger.
- ◆ Do not probe the charger.
- ◆ The appliance/tool/battery must be placed in a well ventilated area when charging.



F Fail-safe isolating transformer. The mains supply is electrically separated from the transformer output.



130°C The charger automatically shuts off if the ambient temperature becomes too high. As a consequence the charger will be inoperable. The charging base must be disconnected from the mains supply and taken to an authorised service centre for repair.



Read all of this instruction manual carefully.



This appliance is intended for indoor use only

Electrical safety



Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Black & Decker Service Centre in order to avoid a hazard.

Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

Features

This appliance includes some or all of the following features:

1. Inflator on/off switch
2. Air hose with universal valve adaptor
3. Pressure gauge
4. Heavy-duty copper clamps
5. LED area light on/off switch
6. Reverse polarity indicator
7. Jumper cables
8. Mains charging adaptor
9. ON/OFF switch
10. LED area light
11. Battery status pushbutton
12. Carry handle
13. Battery status LEDs
14. 12 Vdc charging socket
15. Accessory storage
16. Clamp holders

Use

Charging the unit (fig. A)

This unit is shipped in a partially charged state.

- ◆ Charge the unit before first use using the mains charging adaptor (8) for 48 hours.

Lead-acid batteries require routine maintenance to ensure a full charge and a long battery life. All batteries lose energy from self-discharge over time and more rapidly at higher temperatures. When the unit is not in use, Black & Decker recommend that the battery is charged at least every 60 days.

- ◆ Check the battery charge level by pressing the battery status pushbutton (11). The LED charge status display (13) will indicate the level of battery charge. When only one red LED lights, charge the unit.

Note: Charging the battery after each use will prolong the battery life; frequent heavy discharges between charges and/or overcharging will reduce battery life.

The battery can be charged using the mains charging adaptor (8).

Charging the unit with the mains charger (fig. C)

Make sure that the ON/OFF switch (9) and the LED area light (10) are turned off while the unit is being charged.

- ◆ Insert the jack plug of the charging adaptor (8) into the charging socket (14).
- ◆ Insert the charging adaptor (8) into a mains power socket.

As charging progresses, the red LEDs will light one by one.

- ◆ Charge the unit until the green FULL LED lights/flashes.
- ◆ Continue to charge for one to two more hours.

Note: The mains charging should not be connected for more than 60 hours.

- ◆ When charging is complete remove the charging adaptor (8) from the mains power socket.
- ◆ Remove the charging jack plug from the charging socket (14) and store in a safe place.

Using the unit as a jump-starter (fig. A & B)

Warning! Make sure that the vehicle is in neutral with the parking brake applied.

Note: If your connections are incorrectly made, the unit will beep continuously and the red reverse polarity indicator (6) will light, even if the ON/OFF switch (9) is in the OFF position. Rectify the connections immediately.

Warning! Make sure that the cables are not in the path of moving belts or the fan.

1. Turn off the vehicles ignition and all accessories before making any connections.
2. Make sure that the units ON/OFF switch (9) is turned OFF.
3. The following procedure is for a negative earth system ie the negative battery terminal is connected to the chassis.
4. Connect the positive (+) red clamp to the vehicle's positive battery terminal.
5. Connect the negative (-) black clamp to chassis or a solid, non-moving, metal vehicle component or chassis part. Never clamp directly to negative battery terminal or moving part. Refer to the automobile owner's manual.
6. Turn the unit's ON/OFF switch (9) to the ON position.
7. Start the vehicle and crank the engine in 3 to 6 second bursts.
 - ◆ If the engine doesn't start within 6 seconds let the units internal battery cool for 3 minutes before making another attempt.
8. When the vehicle starts, turn the unit's OFF/ON switch (9) to the OFF position.
9. Leave the vehicle's engine running.
10. Disconnect the (-) black clamp connected to the engine or chassis first, followed by the (+) red clamp that is connected to the battery positive (+) terminal.
11. Carefully press the negative (black) jumper cable wire into the storage channel starting at the end furthest from the clamp.

12. Clamp the negative (black) clamp onto the clamp holder (16).
13. Carefully press the positive (red) jumper cable wire into the storage channel starting at the end furthest from the clamp.
14. Clamp the positive (red) clamp onto the clamp holder (16).
15. Charge the unit as soon as possible.

Note: After each use, clean the battery clamps (4) and be sure to remove any battery fluid that will cause corrosion of the clamps (4). Keep the battery charger cords loosely coiled during storage to prevent damage to the cords.

Using the LED area light (fig. A)

The LED area light (10) will operate up to 50 hours on a full charge. The LED area light's operating life is 100,000 hours.

- ◆ Press the LED area light on/off switch (5) on the top panel of the unit to turn the LED area light (10) on.
- ◆ Press the LED area light on/off switch (5) again to turn the LED area light (10) off.

Make sure that the LED area light is turned off while the unit is being charged or stored.

Using the inflator (fig. A)

Warning! When using the inflator:

- ◆ Do not use the inflator when the charger is connected to the mains.
- ◆ Do not direct the nozzle at animals or bystanders.
- ◆ Never leave the compressor unattended when running.
- ◆ Only use the adaptors supplied.
- ◆ Should the unit run over an extended period of time it may overheat and cause the thermal trip to activate. When this occurs switch the compressor off and allow to cool for 30 minutes.
- ◆ Keep the compressor stored out of reach of small children.
- ◆ The gauge is intended as a guide only. Tyre pressures should be regularly checked with a certified gauge.
- ◆ Do not over inflate any object as this may cause a risk of injury.

This inflator can be used to inflate car tyres and sports equipment.

- ◆ Remove the inflator hose from the storage compartment.
- ◆ If an adaptor is required, choose the correct adaptor for the product you are inflating and fit it into the nozzle (2).
- ◆ Fit the nozzle (2) of the inflator or the adaptor, if fitted, to the valve of the item to be inflated. Make sure that the nozzle (2) is locked in place.
- ◆ Move the inflator on/off switch (1) to the on position (I).

- ◆ Monitor the pressure gauge (3) until the required pressure is reached.
- ◆ Move the inflator on/off switch (1) to the off position (0).
- ◆ Remove the adaptor, if fitted, or the nozzle (2) from the inflated item.
- ◆ Remove the adaptor, if fitted, and store it in the inflator nozzle storage compartment (15).

Maintenance

Your Black & Decker corded/cordless appliance/tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance on corded/cordless power tools:

- ◆ Switch off and unplug the appliance/tool
- ◆ Or switch off and remove the battery from the appliance/tool if the appliance/tool has a separate battery pack
- ◆ Or run the battery down completely if it is integral and then switch off
- ◆ Unplug the charger before cleaning it. Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.

Regularly clean the ventilation slots in you appliance/tool/charger using a soft brush or dry cloth.

Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Regularly open the chuck and tap it to remove any dust from the interior (when fitted).

Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your Black & Decker product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

Black & Decker provides a facility for the collection and recycling of Black & Decker products once they have reached the end of their working life. To take advantage of this service please return your product to any authorised repair agent who will collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com.



At the end of their useful life, discard batteries with due care for our environment:

- ◆ Do not short-circuit the battery terminals.
- ◆ Do not dispose of the battery(s) in a fire as this may result in a risk of personal injury or an Explosion.
- ◆ Run the battery down completely, then remove it from the tool.
- ◆ Batteries are recyclable. Place the battery(s) in a suitable packaging to ensure that the terminals cannot be short-circuited. Take them to any authorised repair agent or a local recycling station.

Technical data

BDJS450I	
Battery	Type 12 V 17 Ah sealed lead acid
Output (instant)	A 450
Output (constant for 5 seconds)	A 300
Weight	kg 7
Inflator	
Pressure (max)	bar/p.s.i 8.28/120
Battery charger	
Input	Vac 230
Approx. charging time	h 48
Weight	kg 0.48

EC declaration of conformity

BDJS450I H1

Black & Decker declares that these products conform to:
Standards & Legislation.
EN60335, 2006/95/EC

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and makes this declaration on behalf of Black & Decker.



Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
United Kingdom
07-07-2009

To claim on the guarantee, you will need to submit proof of purchase to the seller or an authorised repair agent. You can check the location of your nearest authorised repair agent by contacting your local Black & Decker office at the address indicated in this manual. Alternatively, a list of authorised Black & Decker repair agents and full details of our after-sales service and contacts are available on the Internet at: www.2helpU.com

Please visit our website www.blackanddecker.co.uk to register your new Black & Decker product and to be kept up to date on new products and special offers. Further information on the Black & Decker brand and our range of products is available at www.blackanddecker.co.uk.

Guarantee

Black & Decker is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your statutory rights. The guarantee is valid within the territories of the Member States of the European Union and the European Free Trade Area.

If a Black & Decker product becomes defective due to faulty materials, workmanship or lack of conformity, within 24 months from the date of purchase, Black & Decker guarantees to replace defective parts, repair products subjected to fair wear and tear or replace such products to make sure of the minimum inconvenience to the customer unless:

- ◆ The product has been used for trade, professional or hire purposes.
- ◆ The product has been subjected to misuse or neglect.
- ◆ The product has sustained damage through foreign objects, substances or accidents.
- ◆ Repairs have been attempted by persons other than authorised repair agents or Black & Decker service staff.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihr Black & Decker Starthilfegerät dient zur Starthilfe bei Kraftfahrzeugen mit Bleisäurebatterien. Der kabellose Kompressor dient zum Aufpumpen von Autoreifen oder Sportgeräten. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Sicherheitshinweise

Achtung! Beachten Sie beim Umgang mit akkubetriebenen Geräten stets die grundlegenden Sicherheitshinweise, einschließlich der folgenden. Dadurch verhindern Sie weitgehend das Entstehen von Bränden, das Auslaufen von Akkus sowie Sach- und Personenschäden.

- ◆ Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
- ◆ Der vorgesehene Verwendungszweck ist in dieser Anleitung beschrieben. Bei Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht in dieser Anleitung empfohlen werden, sowie bei der Verwendung des Geräts in Abweichung von den in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren besteht Verletzungsgefahr.
- ◆ Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Verwendung des Geräts

- ◆ Verwenden Sie das Gerät stets mit Umsicht.
- ◆ Das Gerät ist nicht für die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder gebrechliche Personen vorgesehen.
- ◆ Das Gerät ist kein Spielzeug.
- ◆ Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird.
- ◆ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- ◆ Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile.
- ◆ Betreiben Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr z. B. aufgrund von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub besteht.
- ◆ Während der Verwendung des Geräts muss auf ausreichende Belüftung geachtet werden.
- ◆ Ziehen Sie niemals am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten. Kabel und Stecker könnten sonst beschädigt werden.

Sicherheit anderer Personen

- ◆ Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen in Bezug auf dessen Gebrauch bedient werden, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
- ◆ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Nach dem Gebrauch

- ◆ Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ◆ Kinder sollten keinen Zugang zu aufbewahrten Geräten haben.
- ◆ Wenn das Gerät in einem Fahrzeug transportiert oder gelagert wird, bewahren Sie es im Kofferraum oder einer geeigneten Ablage auf, damit es bei plötzlichen Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen nicht in Bewegung geraten kann.
- ◆ Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit.

Inspektion und Reparaturen

- ◆ Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf beschädigte oder defekte Teile. Prüfen Sie, ob Teile gebrochen sind, Schalter beschädigt sind oder ob andere Bedingungen vorliegen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- ◆ Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
- ◆ Lassen Sie beschädigte oder defekte Teile in einer Vertragswerkstatt reparieren oder austauschen.
- ◆ Ersetzen oder entfernen Sie keine Teile, für die in dieser Anleitung keine entsprechende Beschreibung enthalten ist.

Spezielle Sicherheitshinweise für Starthilfegeräte

Am Gerät sind die folgenden Symbole angebracht:



Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch.



Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, und schützen Sie es vor Regen.



Explosive Gase. Vermeiden Sie Flammen- und Funkenbildung, und sorgen Sie während des Ladevorgangs für ausreichende Belüftung.



Verpölnungsanzeige

- ◆ Kraftfahrzeuge können mit elektrischen und elektronischen Systemen ausgestattet sein, etwa mit Motorsteuerungssystemen oder Mobiltelefonen, die durch hohe Anlassspannungen und Spannungsspitzen beschädigt werden können. Bevor Sie das Gerät an das Fahrzeug anschließen, lesen Sie deshalb in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nach, ob das Fremdstarten zulässig ist.
- ◆ Beachten Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sowie die Hinweise des Batterieherstellers, des Fahrzeugherstellers und der Hersteller sonstiger Geräte, die Sie in Verbindung mit dem Starthilfegerät einsetzen möchten. Beachten Sie die Warnsymbole auf diesen Geräten und am Fahrzeug.
- ◆ Dieses Gerät ist nicht als Ersatz für eine Fahrzeugbatterie geeignet. Versuchen Sie nicht, ein Fahrzeug zu starten, in dem keine Batterie eingebaut ist.
- ◆ Das Gerät darf nur an 12-V-Bleisäureakkus angeschlossen werden.

Achtung! Laden Sie mit dem Gerät keine Trockenbatterien, die in der Regel für Haushaltsgeräte verwendet werden. Diese Batterien können platzen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

- ◆ Überprüfen Sie die Polarität der Fahrzeugbatterie-Anschlüsse, bevor Sie das Gerät anschließen. Trennen Sie immer zuerst das Minus-Starthilfekabel (schwarz), dann das Plus-Starthilfekabel (rot).
- ◆ Der Ein-/Ausschalter muss sich immer in Stellung AUS befinden, bevor eine Stromversorgung oder eine Last angeschlossen wird, oder wenn das Gerät geladen oder nicht benutzt wird.

Achtung! Achten Sie darauf, dass sich die rote und die schwarze Klemme nicht gegenseitig oder denselben leitfähigen Metallgegenstand berühren. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden. Gleichzeitig besteht in solchen Fällen Explosionsgefahr durch Funkenbildung. Bewahren Sie die Batterieklemmen bei Nichtgebrauch immer in den integrierten Halterungen auf.

- ◆ Wenn dieses Gerät in der Nähe der Fahrzeugbatterie und des Fahrzeugmotors verwendet wird, achten Sie darauf, dass das Gerät auf einer ebenen und ausreichend stabilen Unterlage steht. Achten Sie außerdem darauf, dass keine Klemmen, Kabel, Kleidungsstücke und Körperteile in die Nähe von bewegten Fahrzeugteilen geraten.
- ◆ Dieses Gerät enthält einen dicht verschlossenen Bleisäureakku. Das Gerät sollte liegend aufbewahrt, verwendet und geladen werden.

Achtung! Aus Bleisäureakkus kann beim Laden explosives Gas entweichen, und unter extremen Bedingungen kann Flüssigkeit austreten. Achten Sie während des Starthilfe- und Ladevorgangs auf ausreichende Belüftung.

- ◆ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags. Zur Beseitigung dieses Risikos genügt es nicht, das Gerät nur über die entsprechenden Bedienelemente auszuschalten.
- ◆ Vergewissern Sie sich vor Beginn des Starthilfeprozesses, dass das Gerät vollständig von der Ladestromversorgung getrennt ist.

Zusätzliche Sicherheitswarnungen für Kompressoren

- ◆ Nur für den Gebrauch rund um das Heim und das Auto. Zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Bällen, Schlauchbooten, Schwimmkörpern, Luftmatratzen etc. in und rund um das Heim.
- ◆ Die Druckluft aus dem Kompressor darf nicht eingeatmet werden. Inhalieren Sie niemals die Luft aus dem Kompressor oder einem am Kompressor befestigten Atmungsgerät.
- ◆ Folgen Sie beim Aufpumpen von Gegenständen immer den jeweiligen Empfehlungen der Hersteller. Das Überschreiten der zugelassenen Luftdruckwerte kann zum Explodieren der Gegenstände und somit zu Verletzungen führen.
- ◆ Lassen Sie den Kompressor nicht unbeaufsichtigt. Reifen bzw. andere aufblasbaren Gegenstände könnten platzen.
- ◆ Bei Betrieb vibriert der Kompressor, dadurch „bewegt“ er sich. Platzieren Sie ihn daher niemals auf einer hohen Ablage. Betreiben Sie das Gerät auf Boden- oder Werkbankhöhe.
- ◆ Der Kompressor darf nicht selbständig repariert oder in sonstiger Weise verändert werden. Nehmen Sie keine Bohrungen, Verschweißungen oder andere Änderungen am Kompressor oder an den Aufsätzen vor.
- ◆ Betreiben Sie den Kompressor nicht bei laufendem Automotor.
- ◆ Betreiben Sie das Gerät nur mit den gelieferten Zubehörteilen oder mit Komponenten, die für einen Druck bis 8,28 Bar/120 Psi entwickelt wurden. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht für den Gebrauch mit dem Gerät empfohlen werden, ist eine potenzielle Gefahrenquelle.

- ◆ Spielen Sie nicht mit dem Gerät. Hohe Druckluft ist gefährlich. Richten Sie den Luftstrom niemals auf sich selbst oder andere Personen.
- ◆ Der Kompressor kann während des Betriebs heiß werden. Lassen Sie den Kompressor nach Gebrauch 30 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
- ◆ Tragen Sie den Kompressor niemals am Schlauch.
- ◆ Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen in Bezug auf dessen Gebrauch bedient werden, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer erfahrenen Person beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus und Ladegeräte

Akkus

- ◆ Auf keinen Fall öffnen.
- ◆ Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- ◆ Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- ◆ Nicht bei Temperaturen über 40 °C lagern.
- ◆ Laden Sie den Akku nur bei Umgebungstemperaturen von 10 °C bis 40 °C.
- ◆ Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät.
- ◆ Bei der Entscheidung von Akkus die Hinweise im Abschnitt „Umweltschutz“ beachten.
- ◆ Der Akku darf nicht durch mechanische Kräfteinwirkung oder Belastungen beschädigt oder verformt werden. Andernfalls besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- ◆ Laden Sie beschädigte Akkus nicht auf.
- ◆ Unter extremen Bedingungen können Akkus undicht werden. Wenn Sie bemerken, dass Flüssigkeit austritt, gehen Sie folgendermaßen vor:
- ◆ Wischen Sie die Flüssigkeit vorsichtig mit einem Tuch ab. Vermeiden Sie Hautkontakt.
- ◆ Beachten Sie nach Haut- oder Augenkontakt die folgenden Hinweise.

Achtung! Batteriesäure kann Sach- oder Personenschäden verursachen. Spülen Sie die Säure nach Hautkontakt sofort mit Wasser ab. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn sich auf der Haut Rötungen, Reizungen oder andere Irritationen zeigen. Spülen Sie das Auge nach Augenkontakt sofort mit sauberem Wasser aus, und suchen Sie einen Arzt auf.

Ladegeräte

Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

Achtung! Ersetzen Sie das Ladegerät keinesfalls durch ein normales Netzkabel.

- ◆ Verwenden Sie das Black & Decker Ladegerät nur für den Akku des Geräts, mit dem es geliefert wurde. Andere Akkus könnten platzen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.
- ◆ Versuchen Sie keinesfalls, nicht aufladbare Batterien zu laden.
- ◆ Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder eine Black & Decker Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden.
- ◆ Achten Sie darauf, dass das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- ◆ Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen.
- ◆ Nehmen Sie am Ladegerät keine Veränderungen vor.
- ◆ Während das Gerät/der Akku geladen wird, muss auf ausreichende Belüftung geachtet werden.



F Ausfallsicherer Trenntrafo. Der Trafoausgang ist elektrisch von der Netzstromversorgung getrennt.



Bei extrem hohen Umgebungstemperaturen schaltet sich das Ladegerät automatisch ab. Das Ladegerät lässt sich danach nicht mehr in Betrieb nehmen. Es muss dann von der Netzstromversorgung getrennt und in einer Vertragswerkstatt repariert werden.



Lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch.



Dieses Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden.

Elektrische Sicherheit



Das Ladegerät ist schutzisoliert, daher ist keine Erdleitung erforderlich. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

- ◆ Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder eine Black & Decker Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden.

Achtung! Ersetzen Sie das Ladegerät keinesfalls durch ein normales Netzkabel.

Merkmale

Dieses Gerät verfügt über einige oder alle der folgenden Funktionsmerkmale:

1. Ein-/Ausschalter des Kompressors
2. Luftschlauch mit Universal-Ventiladapter
3. Druckanzeige
4. Hoch belastbare Kupferklemmen
5. Ein-/Ausschalter für die LED-Beleuchtung
6. Verpolungsanzeige
7. Starthilfekabel
8. Netzladeadapter
9. Ein-/Ausschalter
10. LED-Beleuchtung
11. Akkustatusaste
12. Tragegriff
13. Akkustatus-LEDs
14. 12-VDC-Ladebuchse
15. Zubehörfach
16. Klemmenhalter

Gebrauch

Laden des Geräts (Abb. A)

Bei Auslieferung ist der Akku des Geräts teilweise geladen.

- ◆ Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit dem Netzladeadapter (8) für 48 Stunden auf.

Bleisäureakkus müssen regelmäßig gewartet werden, damit die vollständige Ladung und eine lange Nutzungsdauer gewährleistet sind. Alle Akkus verlieren im Lauf der Zeit durch Selbstentladung Energie. Bei höheren Temperaturen verstärkt sich dieser Effekt. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, den Akku mindestens alle 60 Tage nachzuladen.

- ◆ Sie können den Akkuladestatus jederzeit überprüfen, indem Sie die Akkustatusaste (11) drücken. Die LED-Ladestatusanzeige (13) signalisiert den Ladestatus des Akkus. Wenn nur eine rote LED leuchtet, muss das Gerät geladen werden.

Hinweis: Die Akkulbensdauer verlängert sich, wenn der Akku nach jedem Gebrauch des Geräts nachgeladen wird. Die Lebensdauer verkürzt sich, wenn der Akku zwischen den Ladevorgängen häufig stark entladen wird und/oder wenn der Akku überladen wird.

Der Akku kann über den Netzladeadapter (8) geladen werden.

Laden des Geräts mit dem Netzladeadapter (Abb. C)

Während des Ladevorgangs müssen der Ein-/Ausschalter (9) und die LED-Beleuchtung (10) ausgeschaltet sein.

- ◆ Stecken Sie den Stecker des Ladeadapters (8) in die Ladebuchse (14).
- ◆ Stecken Sie den Ladeadapter (8) in die Steckdose.

Mit zunehmender Akkuladung leuchten die roten LEDs nacheinander auf.

- ◆ Laden Sie das Gerät, bis die grüne LED leuchtet/blinkt und die vollständige Ladung signalisiert.
- ◆ Setzen Sie den Ladevorgang für eine oder zwei Stunden fort.

Hinweis: Der Netzladeadapter sollte für höchstens 60 Stunden angeschlossen bleiben.

- ◆ Entfernen Sie nach dem Abschluss des Ladevorgangs den Ladeadapter (8) von der Steckdose.
- ◆ Trennen Sie den Stecker des Ladegeräts (14) von der Ladebuchse, und bewahren Sie diesen an einem geeigneten Ort auf.

Verwendung des Geräts zur Starthilfe (Abb. A und B)

Achtung! Vergewissern Sie sich, dass bei dem Fahrzeug kein Gang eingelegt und die Handbremse angezogen ist.

Hinweis: Wenn das Gerät falsch angeschlossen wird, ist ein dauerhafter Signalton zu hören, und die rote Verpolungsanzeige (6) leuchtet, auch wenn sich der Ein-/Ausschalter (9) in der Stellung AUS befindet. Verbinden Sie die Anschlüsse sofort mit der korrekten Polung.

Achtung! Die Kabel dürfen nicht in den Aktionsbereich von laufenden Riemen oder Lüftern kommen.

1. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs und alle Verbraucher aus, bevor Sie eine Verbindung herstellen.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-/Ausschalter des Geräts (9) in Stellung AUS befindet.
3. Die folgende Anleitung gilt für ein Bordnetzsystem, bei dem die elektrische Masse (Karosserie) mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist.
4. Schließen Sie die rote Plusklemme (+) an den Pluspol der Fahrzeugbatterie an.
5. Schließen Sie die schwarze Minusklemme (-) an einer unlackierten Stelle der Karosserie oder an einem stabilen, nicht beweglichen Metallteil des Fahrzeugs bzw. des Chassis an. Schließen Sie die Klemme keinesfalls direkt an den negativen Batterieanschluss oder ein bewegliches Teil an. Lesen Sie das entsprechende Handbuch des Fahrzeugs.

6. Drehen Sie den Ein-/Ausschalter (9) in Stellung EIN.
7. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein, und versuchen Sie für jeweils 3 bis 6 Sekunden, den Motor zu starten.
 - ◆ Wenn der Motor nicht innerhalb von 6 Sekunden anspringt, lassen Sie den integrierten Akku des Geräts drei Minuten lang abkühlen, bevor Sie einen neuen Versuch unternehmen.
8. Sobald der Fahrzeugmotor aus eigener Kraft läuft, drehen Sie den Ein-/Ausschalter (9) in die Stellung AUS.
9. Lassen Sie den Fahrzeugmotor laufen.
10. Trennen Sie zuerst die schwarze Minusklemme (-), die mit dem Motor oder der Karosserie verbunden ist, dann die rote Plusklemme (+), die am Pluspol der Batterie angesetzt ist.
11. Schieben Sie das schwarze Minuskabel vorsichtig in den Aufbewahrungsschacht. Fassen Sie das Kabel dabei an dem Ende, das der Klemme gegenüberliegt.
12. Befestigen Sie die schwarze Minusklemme am Klemmenhalter (16).
13. Schieben Sie das rote Pluskabel vorsichtig in den Aufbewahrungsschacht. Fassen Sie das Kabel dabei an dem Ende, das der Klemme gegenüberliegt.
14. Befestigen Sie die rote Plusklemme am Klemmenhalter (16).
15. Laden Sie das Gerät so bald wie möglich.

Hinweis: Säubern Sie die Batterieklemmen (4) nach jedem Gebrauch, und entfernen Sie dabei alle Batterieflüssigkeitsrückstände, um die Klemmen (4) vor Korrosion zu schützen. Wickeln Sie die Kabel für die Aufbewahrung des Ladegeräts nur lose zusammen, um Kabelschäden zu vermeiden.

Verwendung der LED-Beleuchtung (Abb. A)

Bei vollständig geladenem Akku kann die LED-Beleuchtung (10) 50 Stunden lang betrieben werden. Die Lebensdauer der LEDs beträgt 100.000 Stunden.

- ◆ Drücken Sie auf dem Bedienfeld an der Oberseite des Geräts die Ein-/Austaste für die LED-Beleuchtung (5), um die LED-Beleuchtung (10) einzuschalten.
- ◆ Drücken Sie die Ein-/Austaste für die LED-Beleuchtung (5) erneut, um die LED-Beleuchtung (10) auszuschalten.

Während des Ladevorgangs und während der Aufbewahrung des Geräts muss die LED-Beleuchtung ausgeschaltet sein.

Verwendung des Kompressors (Abb. A)

Achtung! Bei Verwendung des Kompressors:

- ◆ Benutzen Sie den Kompressor nicht, während das Ladegerät mit der Netzstromversorgung verbunden ist.
- ◆ Richten Sie den Aufblasstutzen niemals auf Personen oder Tiere.
- ◆ Lassen Sie den eingeschalteten Kompressor niemals unbeaufsichtigt.
- ◆ Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Adapter.
- ◆ Wenn das Gerät längere Zeit betrieben wird, kann es zur Überhitzung kommen, sodass der Überhitzungsschutz ausgelöst wird. Schalten Sie in diesem Fall den Kompressor aus, und lassen Sie das Gerät 30 Minuten lang abkühlen.
- ◆ Bewahren Sie den Kompressor außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ◆ Die Druckanzeige zeigt nur einen ungefähren Wert an. Der Reifendruck sollte regelmäßig mit einem speziellen Messgerät geprüft werden.
- ◆ Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufpumpen anderer Gegenstände, da dies zu Verletzungen führen kann.

Der Kompressor kann zum Aufpumpen von Autoreifen und Sportgeräten verwendet werden.

- ◆ Ziehen Sie den Kompressorschlauch aus dem Aufbewahrungsfach.
- ◆ Wählen Sie ggf. den passenden Adapter für den Gegenstand, den Sie aufpumpen möchten, und stecken Sie diesen in den Aufblasstutzen (2).
- ◆ Stecken Sie den Aufblasstutzen (2) bzw. den entsprechenden Adapter in das Ventil des Gegenstands, den Sie aufpumpen möchten. Vergewissern Sie sich, dass der Aufblasstutzen (2) fest im Ventil sitzt.
- ◆ Schalten Sie den Kompressorschalter (1) auf EIN (I).
- ◆ Überwachen Sie die Druckanzeige (3), bis der gewünschte Druck angezeigt wird.
- ◆ Wenn der erforderliche Druck erreicht ist, schalten Sie den Kompressorschalter (1) auf AUS (0).
- ◆ Ziehen Sie den Aufblasstutzen (2), ggf. mit dem Adapter, aus dem Ventil des aufgeblasenen Gegenstands.
- ◆ Entfernen Sie ggf. den Adapter, und verstauen Sie diesen im Aufbewahrungsfach für den Nadelstutzen (15).

Wartung

Ihr Black & Decker Gerät (mit und ohne Netzkabel) wurde im Hinblick auf eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege und Reinigung voraus.

Achtung! Vor dem Ausführen jeglicher Wartungsarbeiten an Geräten mit und ohne Netzkabel:

- ◆ Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker.
- ◆ Wenn das Gerät über einen separaten Akku verfügt, schalten Sie den Akku ab, und entfernen Sie ihn vom Gerät.
- ◆ Wenn der Akku integriert ist, entladen Sie ihn vollständig, und schalten Sie dann ab.
- ◆ Ziehen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, bevor Sie es reinigen. Das Ladegerät benötigt keine Wartung, es sollte aber regelmäßig gereinigt werden.

Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze des Geräts und des Ladegeräts mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.

Reinigen Sie regelmäßig das Motorgehäuse mit Hilfe eines feuchten Tuchs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis.

Öffnen Sie regelmäßig das Spannfutter, und entfernen Sie durch Klopfen ggf. Staub aus dem Inneren des Geräts.

Umweltschutz



Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf keinesfalls mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Sollten Sie Ihr Black & Decker Produkt eines Tages ersetzen oder nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Führen Sie das Produkt einer getrennten Sammlung zu.



Durch die separate Sammlung von ausgedienten Produkten und Verpackungsmaterialien können Rohstoffe recycelt und wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung aufbereiteter Materialien trägt zur Vermeidung der Umweltverschmutzung bei und senkt den Rohstoffbedarf.

Die Verordnung zur Abfallentsorgung Ihrer Gemeinde sieht möglicherweise vor, dass Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll gesammelt, an der örtlichen Abfallentsorgungseinrichtung abgegeben oder beim Kauf eines neuen Produkts vom Fachhandel zur Entsorgung angenommen werden müssen.

Black & Decker nimmt Ihre ausgedienten Black & Decker Geräte gern zurück und sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung bzw. Wiederverwertung. Um diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, geben Sie das Gerät bitte bei einer autorisierten Reparaturwerkstatt ab, die für uns die Einsammlung übernimmt.

Die Adresse der zuständigen Niederlassung von Black & Decker steht in dieser Anleitung. Dort teilt man Ihnen gerne die nächstgelegene Vertragswerkstatt mit. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von Black & Decker sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden unter: www.2helpU.com.



Denken Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus an unsere Umwelt.

- ◆ Achten Sie darauf, dass die Akkukontakte nicht kurzgeschlossen werden.
- ◆ Werfen Sie Akkus nicht in ein Feuer, da dies Verletzungen oder eine Explosion zur Folge haben kann.
- ◆ Entladen Sie den Akku vollständig, und entfernen Sie ihn dann aus dem Gerät.

Akkus können recycelt werden. Verpacken Sie die Akkus in einem geeigneten Behälter, sodass die Akkukontakte nicht kurzgeschlossen werden können. Bringen Sie die Akkus zu einer autorisierten Vertragswerkstatt oder zu einer Rücknahmestelle in Ihrer Nähe.

Technische Daten

BDJS450I	
Akku	Typ 12 V, 17 Ah, Bleisäure, gekapselt
Ausgang (Impulsbelastung)	A 450
Ausgang (konstante Belastung für 5 Sekunden)	A 300
Gewicht	kg 7
Kompressor	
Druck (max.)	Bar/Psi 8,28/120
Ladegerät	
Eingang	VAC 230
Ungefährer Dauer des Ladevorgangs	Std 48
Gewicht	kg 0,48

EU-Konformitätserklärung

BDJS450I H1

Black & Decker erklärt, dass diese Produkte den folgenden Normen entsprechen:
Normen und gesetzliche Vorschriften.
EN 60335, 2006/95/EG

Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung der technischen Daten und gibt diese Erklärung im Namen von Black & Decker ab.



Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Großbritannien
07.07.2009

Garantie

Black & Decker vertraut auf die Qualität der eigenen Geräte und bietet dem Käufer eine außergewöhnliche Garantie. Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und schränkt diese keinesfalls ein. Sie gilt in sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone EFTA.

Tritt innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum an einem Gerät von Black & Decker ein auf Material- oder Verarbeitungsfehler bzw. auf Nichterfüllung von Normen zurückzuführender Mangel auf, garantiert Black & Decker den Austausch defekter Teile, die Reparatur von Geräten mit üblichem Verschleiß bzw. den Austausch eines mangelhaften Gerätes, ohne dass dem Kunden dabei mehr als unvermeidlich Unannehmlichkeiten entstehen, allerdings vorbehaltlich folgender Ausnahmen:

- ◆ wenn das Gerät gewerblich, beruflich oder im Verleihgeschäft verwendet wurde;
- ◆ wenn das Gerät missbräuchlich verwendet oder mit mangelnder Sorgfalt behandelt wurde;
- ◆ wenn das Gerät durch Fremdeinwirkung beschädigt wurde;
- ◆ wenn ein unbefugter Reparaturversuch durch anderes Personal als das einer Vertragswerkstatt oder des Black & Decker Kundendienstes unternommen wurde.

Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist dem Verkäufer bzw. der Vertragswerkstatt ein Kaufnachweis vorzulegen. Die Adresse der zuständigen Niederlassung von Black & Decker steht in dieser Anleitung. Dort teilt man Ihnen gerne die nächstgelegene Vertragswerkstatt mit. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen von Black & Decker sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden unter: **www.2helpU.com**

Bitte besuchen Sie unsere Website **www.blackanddecker.de**, um Ihr neues Black & Decker Produkt zu registrieren. Dort erhalten Sie auch Informationen über neue Produkte und Sonderangebote. Weitere Informationen über die Marke Black & Decker und unsere Produkte finden Sie unter **www.blackanddecker.de**.

Utilisation

Votre démarreur portatif Black & Decker est conçu pour ajouter de la puissance aux batteries au plomb au démarrage. L'accessoire de gonflage sans fil est conçu pour le gonflage des pneus et de matériel sportif. Il est destiné à une utilisation exclusivement domestique.

Consignes de sécurité

Attention ! De simples précautions de sécurité sont à prendre pour l'utilisation d'un appareil alimenté par batterie. Les conseils suivants doivent toujours être suivis, ceci afin de réduire le risque d'incendie, les fuites de batterie, les blessures et les dommages matériels.

- ◆ Lisez attentivement le manuel complet avant d'utiliser l'appareil.
- ◆ Ce manuel décrit la manière d'utiliser cet appareil. L'utilisation d'un accessoire ou d'une fixation, ou bien l'utilisation de cet appareil à d'autres fins que celles recommandées dans ce manuel d'instruction peut présenter un risque de blessures.
- ◆ Gardez ce manuel pour référence ultérieure.

Utilisation de votre appareil

- ◆ Prenez toutes les précautions nécessaires pour utiliser l'appareil.
- ◆ Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des personnes jeunes ou déficientes sans surveillance.
- ◆ Cet appareil ne doit en aucun cas être considéré comme un jouet.
- ◆ Il doit toujours être utilisé dans des endroits secs et ne doit jamais être mouillé.
- ◆ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- ◆ N'ouvrez pas le boîtier. Les pièces à l'intérieur ne sont pas réparables par l'utilisateur.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion, ni en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.
- ◆ N'utilisez l'appareil que si l'endroit est correctement aéré.
- ◆ Pour limiter l'endommagement des prises et des fils électriques, ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble.

Sécurité des personnes

- ◆ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Cette consigne s'applique aussi aux personnes manquant d'expérience et de connaissance du matériel, à moins que celles-ci n'aient reçu les instructions appropriées ou qu'elles ne soient encadrées par une personne responsable de leur sécurité pour utiliser l'appareil.

- ◆ Ne laissez jamais les enfants sans surveillance afin d'éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Après utilisation

- ◆ Quand il n'est pas utilisé, l'appareil doit être rangé dans un endroit suffisamment aéré, sec et hors de portée des enfants.
- ◆ Les enfants ne doivent pas avoir accès aux appareils rangés.
- ◆ Quand l'appareil est rangé ou transporté dans un véhicule, il doit être installé dans le coffre ou correctement calé pour éviter les mouvements dus aux changements de direction ou de vitesse.
- ◆ L'appareil doit être protégé de la lumière directe, de la chaleur et de l'humidité.

Vérification et réparations

- ◆ Avant l'utilisation, vérifiez l'état de l'appareil ou des pièces. Recherchez des pièces cassées, des boutons endommagés et d'autres anomalies susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- ◆ N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.
- ◆ Faites réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou endommagées par un réparateur agréé.
- ◆ Ne tentez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres que celles citées dans ce manuel.

Consignes de sécurité spécifiques aux démarreurs portatifs

Les symboles suivants se trouvent sur l'appareil :



Lisez avec attention la totalité de ce manuel d'instruction.



N'utilisez pas l'appareil en cas d'humidité. Ne l'exposez pas à la pluie.



Gaz explosifs. Évitez les flammes et les étincelles. Aérez correctement pendant la charge.



Témoin d'inversion de polarité.

- ◆ Les véhicules peuvent être munis de systèmes électriques et électroniques (comme par exemple, un système d'exploitation du moteur, un téléphone cellulaire) qui peuvent être endommagés en cas de tension de démarrage élevée et de crêtes de tension. Avant de brancher l'appareil sur le véhicule, vérifiez sur

le guide du propriétaire du véhicule si le démarrage externe par câbles est autorisé.

- ◆ Suivez ces instructions, ainsi que celles publiées par le fabricant de batterie, du véhicule et de tout équipement utilisé avec cet appareil. Passez en revue les étiquettes d'avertissement se trouvant sur ces produits et sur le véhicule.
- ◆ Cet appareil n'est pas conçu pour remplacer la batterie du véhicule. N'essayez en aucun cas de faire fonctionner un véhicule si la batterie n'est pas installée.
- ◆ L'appareil ne peut être branché qu'à une batterie au plomb de 12 V.

Attention ! N'utilisez pas l'appareil pour charger des batteries à anode sèche généralement utilisées sur les appareils domestiques. Ces batteries risquent d'exploser et de provoquer des blessures ou bien des dommages matériels.

- ◆ Vérifiez la polarité des bornes de la batterie du véhicule avant de brancher l'appareil. Débranchez d'abord le câble de démarrage négatif (noir), puis le câble de démarrage positif (rouge).
- ◆ Quand l'appareil est en charge et qu'il n'est pas utilisé, le bouton Marche/Arrêt doit être en position Arrêt avant de brancher une source d'alimentation ou une charge.

Attention ! Les pinces rouge et jaune ne doivent jamais être en contact et ne doivent jamais toucher un autre conducteur métallique. Ceci peut endommager l'appareil et/ou provoquer des étincelles/une explosion. Quand elles ne sont pas utilisées, rangez les pinces de batterie dans leur logement.

- ◆ Si cet appareil est utilisé à proximité de la batterie et du moteur du véhicule, posez-le à plat sur une surface stable. Assurez-vous que les pinces, fils, vêtements et parties du corps sont éloignés des pièces mobiles du véhicule.
- ◆ Cet appareil contient une batterie au plomb. Il est recommandé de ranger, d'utiliser et de recharger l'appareil à plat.

Attention ! Des gaz explosifs peuvent se dégager des batteries au plomb pendant la charge. Dans des conditions extrêmes, une fuite peut même se produire. Avant d'utiliser l'appareil pour le démarrage ou la charge, assurez-vous que l'endroit est correctement aéré.

- ◆ Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'appareil avant le nettoyage. Désactiver les commandes sans débrancher l'appareil, ne réduit pas ce risque.
- ◆ Assurez-vous que l'appareil n'est branché à aucune source d'alimentation de charge avant de commencer le processus de démarrage avec l'appareil.

Consignes de sécurité supplémentaires concernant les gonfleurs

- ◆ Pour la maison et la voiture uniquement. Gonflez les pneus des bicyclettes et des voitures, bateaux, piscines, matelas et tout autres accessoires.
- ◆ L'air comprimé de votre gonfleur n'est pas bon pour la santé. N'aspirez jamais l'air provenant de votre gonfleur ou d'un appareil connecté au gonfleur.
- ◆ Respectez les recommandations du fabricant pour gonfler. Trop de pression pourrait entraîner une explosion et blesser des personnes.
- ◆ Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. Les pneus ou autres éléments pourraient éclater.
- ◆ Les vibrations peuvent faire avancer le gonfleur. Ne l'utilisez pas sur une étagère ou une autre surface en hauteur. N'utilisez que sur le sol ou sur un établi.
- ◆ N'apportez aucune modification et ne réparez pas. Ne le percez pas, ne le soudez pas ou n'apportez aucune modification au gonfleur ou à ses fixations.
- ◆ Ne faites pas fonctionner le gonfleur quand le moteur tourne.
- ◆ Ne faites fonctionner qu'avec les accessoires proposés ou ceux d'une valeur nominale de 8,28 bar/120 psi ou plus. L'utilisation d'accessoires non recommandés pour cet appareil peut être dangereuse.
- ◆ Ne jouez pas avec l'appareil. L'air sous haute pression est dangereux. N'orientez pas la source d'air vers vous ou vers les autres.
- ◆ Le gonfleur peut chauffer pendant l'utilisation. Laissez-le refroidir pendant 30 minutes avant de le ranger.
- ◆ Ne transporter jamais le gonfleur par le tuyau.
- ◆ Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou celles manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient encadrées ou qu'elles n'aient été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Consignes de sécurité supplémentaires concernant les batteries et les chargeurs

Batteries

- ◆ En aucun cas, n'essayez d'ouvrir l'appareil.
- ◆ Ne mettez pas la batterie en contact avec l'eau.
- ◆ N'approchez pas la batterie d'une source de chaleur.
- ◆ Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température peut dépasser 40 °C.
- ◆ Ne chargez qu'à température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C.

- ◆ N'utilisez que le chargeur fournis avec l'appareil/outil.
- ◆ Pour jeter les batteries, suivez les instructions données dans la section « Protection de l'environnement ».
- ◆ Ne déformez/n'endommagez pas le bloc batterie en le perçant ou en le cognant, ceci pourrait entraîner des blessures et un incendie.
- ◆ Ne chargez pas les batteries endommagées.
- ◆ Dans des conditions extrêmes, une batterie peut couler. Si vous repérez des traces de liquide sur les batteries, essuyez-les avec un chiffon en prenant toutes les précautions nécessaires.
- ◆ Avec un chiffon, essuyez le liquide en prenant toutes les précautions nécessaires. Évitez tout contact avec la peau.
- ◆ En cas de contact avec la peau ou les yeux, suivez les instructions ci-dessous.

Attention ! Le liquide de batterie peut provoquer des blessures ou des dommages. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau. Si des rougeurs, une douleur ou une irritation se produisent, consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Chargeurs

Votre chargeur doit être utilisé avec une tension spécifique. Vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de secteur.

Attention ! N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une prise secteur.

- ◆ N'utilisez votre chargeur Black & Decker que pour charger la batterie fournie avec l'appareil/outil. D'autres batteries pourraient exploser, provoquant des blessures et des dommages.
- ◆ Ne tentez jamais de recharger des batteries non rechargeables.
- ◆ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de réparation agréé Black & Decker pour éviter tout risque.
- ◆ Ne mettez pas le chargeur en contact avec l'eau.
- ◆ N'ouvrez pas le chargeur.

- ◆ Ne testez pas le chargeur.
- ◆ Pour la charge, placez l'appareil/outil/batterie dans un endroit correctement aéré.



Transformateur avec isolation de sécurité. L'alimentation secteur est électriquement indépendante de la sortie du transformateur.



Le chargeur est automatiquement mis hors service si la température ambiante devient trop élevée. Il est alors impossible de l'utiliser. Débranchez la base du chargeur de l'alimentation secteur pour la faire réparer dans un centre agréé.



Lisez avec attention la totalité de ce manuel d'instruction.



Cet appareil est destiné à être utilisé exclusivement à l'intérieur.

Sécurité électrique



Votre chargeur est doublement isolé. Par conséquent, aucun câble de terre n'est nécessaire. Vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de secteur.

- ◆ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de réparation agréé Black & Decker pour éviter tout risque.

Attention ! N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une prise secteur ordinaire.

Options

Certains, ou tous, les éléments suivants sont compris avec cet appareil :

1. Dispositif de gonflage sur bouton marche/arrêt
2. Tuyau d'air avec adaptateur de valve universelle
3. Indicateur de pression
4. Pincés en cuivre puissantes
5. Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
6. Témoin d'inversion de polarité
7. Câbles de démarrage
8. Adaptateur de charge au secteur
9. Bouton marche/arrêt
10. Lampe d'éclairage général
11. Bouton d'état de la batterie
12. Poignée
13. Voyants de charge de la batterie
14. Prise de charge 12 V c.c.
15. Rangement des accessoires
16. Supports de pince

Utilisation

Charge de l'appareil (figure A)

À la livraison, cet appareil est en partie chargé.

- ◆ Avant la première utilisation, chargez l'appareil à l'aide de l'adaptateur de charge au secteur (8) pendant 48 heures.

Les batteries au plomb doivent être entretenues régulièrement pour obtenir la charge maximum et prolonger la durée de vie de la batterie. L'autodécharge des batteries entraîne avec le temps une perte d'efficacité. Ceci est accentué quand les températures sont élevées. Quand l'appareil n'est pas utilisé, Black & Decker recommande de charger la batterie au moins tous les 60 jours.

- ◆ Vérifiez le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton d'état de la batterie (11). Les voyants de charge (13) indiquent le niveau de charge de la batterie. Si un seul voyant rouge est allumé, le rechargement est nécessaire.

Remarque : le chargement de la batterie après chaque utilisation prolonge la durée de vie de la batterie. Celle-ci sera réduite en cas de décharge importante fréquente entre les charges et/ou en cas de dépassement du temps de charge.

La batterie peut être chargée avec l'adaptateur de charge au secteur (8).

Charge avec le chargeur sur l'alimentation secteur (figure C)

Assurez-vous que le bouton Marche/Arrêt (9) est en position Arrêt et que l'éclairage de zone (10) est éteint pendant la charge de l'appareil.

- ◆ Insérez le jack de l'adaptateur de charge (8) dans la prise de charge (14).
- ◆ Insérez l'adaptateur de charge (8) dans une prise de secteur.

Pendant le processus de charge, les voyants rouges s'allument alternativement.

- ◆ Continuez jusqu'à ce que le voyant vert indiquant que la charge est au maximum, s'allume/clignote.
- ◆ Continuez la charge pendant une ou deux heures supplémentaires.

Remarque : l'adaptateur de charge au secteur ne doit pas être branché pendant plus de 60 heures.

- ◆ Une fois terminé, retirez l'adaptateur de charge (8) de la prise de secteur.
- ◆ Retirez le jack du chargeur de la prise de charge (14) et rangez l'appareil dans un endroit sûr.

Utilisation de l'appareil comme démarreur (figures A et B)

Attention ! Le véhicule doit être au point mort avec le frein de stationnement serré.

Remarque : si le branchement est incorrect, l'appareil émet un bip continu et le témoin rouge d'inversion de polarité (6) s'allume, même si le bouton Marche/Arrêt (9) est en position Arrêt. Rectifiez immédiatement le branchement.

Attention ! Ne laissez aucun câble dans le passage des courroies ou du ventilateur.

1. Coupez le contact et arrêtez tous les accessoires avant d'effectuer les branchements.
2. Assurez-vous que le bouton Marche/Arrêt (9) est en position Arrêt.
3. La procédure suivante convient à un système muni d'une prise de terre négative, ce qui signifie que la borne négative de la batterie est reliée au châssis.
4. Branchez la pince positive (+) rouge à la borne positive de la batterie du véhicule.
5. Branchez la pince négative (-) noire au châssis ou à un composant du véhicule en métal fixe ou à une pièce du châssis. Ne branchez jamais la pince sur la borne négative de la batterie ou sur une pièce mobile. Reportez-vous au manuel du véhicule.

6. Tournez le bouton Marche/Arrêt (9) en position Marche.
7. Faites démarrer le véhicule et lancez le moteur avec des impulsions de 3 à 6 secondes.
 - ◆ Si le moteur ne démarre pas dans les 6 secondes, laissez la batterie interne de l'appareil refroidir pendant 3 minutes avant de renouveler l'essai.
8. Quand le véhicule démarre, tournez le bouton Marche/Arrêt (9) en position Arrêt.
9. Laissez le moteur tourner.
10. Débranchez d'abord la pince noire (-) reliée au moteur ou au châssis, puis la pince rouge (+) reliée à la borne positive (+) de la batterie.
11. Rangez en enfonçant avec précaution le fil du câble de démarrage (noir) négatif dans la rainure en commençant par l'extrémité la plus éloignée de la pince.
12. Accrochez la pince (noire) négative sur le support (16).
13. Rangez en enfonçant avec précaution le fil du câble de démarrage (rouge) positif dans la rainure en commençant par l'extrémité la plus éloignée de la pince.
14. Accrochez la pince (rouge) positive sur le support (16).
15. Chargez l'appareil dès que possible.

Remarque : après chaque utilisation, nettoyez les pinces de la batterie (4) et prenez soin d'éliminer tout le liquide de batterie pour éviter la formation de rouille sur les pinces (4). Embobinez sans serrer les câbles du chargeur pour le ranger, ceci afin de ne pas endommager les câbles.

Utilisation de l'éclairage de zone (figure A)

L'éclairage de zone (10) peut fonctionner pendant environ 50 heures si la charge est au maximum. La durée de vie de l'éclairage de zone est de 100 000 heures.

- ◆ Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt d'éclairage de zone (5) sur le dessus de l'appareil pour allumer l'éclairage de zone (10).
- ◆ Pour éteindre, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt d'éclairage de zone (5).

Assurez-vous que l'éclairage de zone est éteint quand l'appareil est en charge ou rangé.

Utilisation de l'accessoire de gonflage (figure A)

Attention ! En utilisant l'accessoire de gonflage :

- ◆ N'utilisez pas l'accessoire de gonflage quand le chargeur est branché au secteur.
- ◆ N'orientez jamais l'embout vers des animaux ou des personnes.
- ◆ Ne laissez jamais le compresseur tourner sans surveillance.

- ◆ N'utilisez que les adaptateurs fournis.
- ◆ Si l'appareil est utilisé sur une période prolongée, il peut surchauffer et activer le coupe-circuit. Si cela se produit, éteignez le compresseur et laissez-le refroidir 30 minutes.
- ◆ Rangez le compresseur hors de portée des jeunes enfants.
- ◆ L'indicateur n'est à utiliser qu'à titre indicatif. La pression des pneus doit être vérifiée régulièrement avec un appareil homologué.
- ◆ Ne gonflez pas avec excès, ceci pourrait provoquer des blessures.

Cet accessoire de gonflage est destiné au gonflage des pneus et de matériel sportif.

- ◆ Retirez le flexible de l'accessoire de gonflage du compartiment de rangement.
- ◆ Si un adaptateur doit être utilisé, choisissez l'adaptateur correspondant au produit que vous allez gonfler et introduisez-le dans l'embout (2).
- ◆ Raccordez l'embout (2) de l'accessoire de gonflage ou l'adaptateur, si installé, à la valve de l'élément à gonfler. Assurez-vous que l'embout (2) est bien fixé.
- ◆ Déplacez le bouton de l'accessoire de gonflage (1) en position (1).
- ◆ Surveillez l'indicateur de pression (3) jusqu'à ce que la pression requise soit atteinte.
- ◆ Déplacez le bouton de l'accessoire de gonflage (1) en position (0).
- ◆ Retirez l'adaptateur, si installé, ou l'embout (2) de l'élément gonflé.
- ◆ Retirez l'adaptateur, si installé, et rangez-le dans le compartiment de rangement de l'embout (15).

Entretien

Votre appareil/outil sans fil/avec fil Black & Decker a été conçu pour fonctionner pendant longtemps avec un minimum d'entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant dépend d'un nettoyage régulier et d'un entretien approprié.

Attention ! À ne pas oublier avant l'entretien des appareils électriques sans fil/avec fil :

- ◆ Arrêtez l'appareil/outil, puis débranchez-le
- ◆ Ou, débranchez la batterie et retirez-la de l'appareil/outil si celui-ci est muni d'un bloc-batteries séparé
- ◆ Ou bien déchargez complètement la batterie si elle est intégrée au système, puis mettez-la hors tension
- ◆ Débranchez le chargeur avant de le nettoyer. Aucun entretien particulier n'est nécessaire pour le chargeur en dehors du nettoyage régulier.

Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation de votre appareil/outil/chargeur à l'aide d'une brosse souple ou d'un chiffon sec.

Nettoyez régulièrement le compartiment du moteur à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produit abrasif ou à base de solvant.

Ouvrez régulièrement le mandrin et retirez la poussière à l'intérieur en le tapant (si installé).

Protection de l'environnement



Recyclage. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Si votre appareil Black & Decker doit être remplacé ou si vous n'en avez plus l'usage, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Songez à la protection de l'environnement et recyclez-le.



La collecte séparée des produits et des emballages usagés permet de recycler et de réutiliser des matériaux. La réutilisation de matériaux recyclés évite la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Des réglementations locales peuvent stipuler la collecte séparée des produits électriques et des produits ménagers, dans des déchetteries municipales ou par le revendeur lorsque vous achetez un nouveau produit.

Black & Decker offre une solution permettant de recycler les produits Black & Decker lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour pouvoir profiter de ce service, veuillez retourner votre produit à un réparateur agréé qui se chargera de le collecter pour nous.

Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples détails concernant notre service après-vente sur le site Internet : www.2helpU.com.



Quand les batteries sont hors d'usage, jetez-les en respectant les normes de protection de l'environnement.

- ◆ Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- ◆ Ne jetez pas la ou les batteries dans le feu, elles pourraient exploser ou être à l'origine d'un risque de blessure.
- ◆ Déchargez complètement la batterie, puis retirez-la de l'appareil.

Les batteries sont recyclables. Placez la ou les batteries dans un emballage approprié pour éviter un court-circuit des bornes. Déposez-les chez un technicien d'entretien agréé ou dans un centre de recyclage local.

Caractéristiques techniques

BDJS450I	
Batterie	Type Batterie sans entretien 12 V 17 Ah
Sortie (instant)	A 450
Sortie (constante pendant 5 secondes)	A 300
Poids	kg 7
Accessoire de gonflage	
Pression (max)	bar/psi 8,28/120
Chargeur de batterie	
Entrée	V c.a. 230
Charge approximative	h 48
Poids	kg 0,48

Déclaration de conformité CE

BDJS450I H1

Black & Decker déclare que ces produits sont conformes à :
Normes & législation.
EN60335, 2006/95/CE

Le soussigné est responsable des données de la fiche technique et fait cette déclaration au nom de
Black & Decker.

Kevin Hewitt
Directeur Ingénierie Client
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Royaume-Uni
07-07-2009

Garantie

Black & Decker vous assure la qualité de ses produits et vous offre une garantie très étendue. Ce certificat de garantie est un document supplémentaire et ne peut en aucun cas se substituer à vos droits légaux. La garantie est valable sur tout le territoire des États Membres de l'Union Européenne et de la Zone de Libre Échange Européenne.

Si un produit Black & Decker s'avère défectueux en raison de matériaux en mauvais état, d'une erreur humaine, ou d'un manque de conformité dans les 24 mois suivant la date d'achat, Black & Decker garantit le remplacement des pièces défectueuses, la réparation des produits usés ou cassés ou remplace ces produits à la convenance du client, sauf dans les circonstances suivantes :

- ◆ Le produit a été utilisé dans un but commercial, professionnel, ou a été loué.
- ◆ Le produit a été mal utilisé ou mal entretenu.
- ◆ Le produit a subi des dommages à cause de corps étrangers, de substances ou d'accidents.
- ◆ Des réparations ont été tentées par des techniciens ne faisant pas partie du service technique de Black & Decker.

Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat au vendeur ou à un réparateur agréé. Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous, contactez le bureau Black & Decker à l'adresse indiquée dans ce manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste de réparateurs agréés de Black & Decker et de plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à l'adresse suivante : **www.2helpU.com**

Visitez notre site Web **www.blackanddecker.co.fr** pour enregistrer votre nouveau produit Black & Decker et être informé des nouveaux produits et des offres spéciales. Pour plus d'informations concernant la marque Black & Decker et notre gamme de produits, consultez notre site **www.blackanddecker.co.fr**.

Uso previsto

L'avviatore di emergenza Black & Decker è stato progettato per fornire un'alimentazione supplementare alle batterie al piombo per l'avviamento di motori automobilistici; il compressore incorporato può invece essere usato per gonfiare pneumatici e attrezzature sportive. Questo prodotto è stato progettato solo per uso domestico privato.

Istruzioni di sicurezza

Attenzione! Quando si usano elettrotensili alimentati a batteria, osservare sempre le normali precauzioni di sicurezza per ridurre il rischio di incendio, di perdita di liquido dalle batterie, di lesioni personali e di danni materiali.

- ◆ Leggere attentamente il presente manuale prima di usare l'elettrotensile.
- ◆ L'uso previsto è descritto nel presente manuale. Se questo elettrotensile viene usato con accessori o per usi diversi da quelli raccomandati nel presente manuale d'uso, si potrebbero verificare lesioni personali.
- ◆ Conservare il presente manuale per futura consultazione.

Utilizzo dell'elettrotensile

- ◆ Prestare sempre attenzione quando si usa l'elettrotensile.
- ◆ L'utilizzo di questo elettrotensile non è destinato a ragazzi o persone inferme senza supervisione.
- ◆ Questo elettrotensile non deve essere usato come un giocattolo.
- ◆ Usare solo in un luogo asciutto. Evitare che l'elettrotensile si bagni.
- ◆ Non immergere l'elettrotensile in acqua.
- ◆ Non aprire il corpo dell'elettrotensile, dato che al suo interno non vi sono componenti riparabili.
- ◆ Evitare d'impiegare questo elettrotensile in ambienti esposti a rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
- ◆ Usare l'elettrotensile solo in una zona ben ventilata.
- ◆ Per ridurre il rischio di danni a spine o fili, non tirare mai il filo per scollegare la spina da una presa.

Sicurezza altrui

- ◆ Questo elettrotensile non è stato progettato per impiego da parte di persone (o bambini) portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali o che non abbiano la dovuta esperienza o conoscenza, a meno che non siano seguite o opportunamente istruite sul suo impiego da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- ◆ Controllare che i bambini non giochino con l'elettrotensile.

Dopo l'impiego

- ◆ Quando non viene usato, l'elettrotensile deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato, fuori dalla portata dei bambini.
- ◆ Gli elettrotensili non devono essere riposti alla portata dei bambini.
- ◆ Se viene conservato o trasportato in un veicolo, l'elettrotensile deve essere messo nel bagagliaio o legato per evitare che si sposti in caso di cambiamento repentino della velocità o della direzione di marcia.
- ◆ L'elettrotensile deve essere protetto dalla luce diretta del sole, dal calore e dall'umidità.

Ispezione e riparazioni

- ◆ Prima dell'impiego, controllare che l'elettrotensile non sia danneggiato e non presenti parti difettose. Controllare che non vi siano parti rotte, che gli interruttori non siano danneggiati e che non vi siano altre condizioni che potrebbero avere ripercussioni sulle prestazioni.
- ◆ Non usare l'elettrotensile se alcune parti sono danneggiate o difettose.
- ◆ Far riparare o sostituire le parti danneggiate o difettose da un tecnico autorizzato.
- ◆ Non tentare di smontare o sostituire qualsiasi parte ad eccezione di quelle specificate nel presente manuale.

Istruzioni di sicurezza specifiche per gli avviatori di emergenza

I seguenti simboli sono stampigliati sull'elettrotensile.



Leggere attentamente questo manuale d'uso nella sua totalità.



Non usare l'elettrotensile in ambienti soggetti a umidità e non esporlo alla pioggia.



Gas esplosivi. Evitare fiamme o scintille e verificare che vi sia una ventilazione adeguata durante la carica.



Indicatore di polarità inversa.

- ◆ I veicoli possono essere dotati di impianti elettrici e sistemi elettronici (ad esempio sistema di gestione motore, telefono cellulare) che potrebbero subire danni se soggetti a elevate tensioni di avviamento e a picchi di tensione. Prima di collegare l'elettrotensile al veicolo, leggere il libretto di istruzioni del veicolo per verificare se è possibile eseguire l'avviamento con l'avviatore di emergenza.

- ◆ Seguire queste istruzioni e quelle fornite dal fabbricante della batteria, da quello del veicolo e di qualsiasi altra apparecchiatura che si intende usare con questo elettrooutensile. Leggere le etichette di avvertimento presenti su questi prodotti e sul veicolo.
- ◆ Questo elettrooutensile non è stato progettato per essere usato quale batteria automobilistica di ricambio. Non far funzionare un veicolo se la batteria non è installata.
- ◆ L'elettrooutensile deve essere collegato solo a una batteria al piombo da 12 V.

Attenzione! Non usare l'elettrooutensile per caricare batterie con pile a secco, comunemente usate su elettrodomestici, dato che queste batterie potrebbero scoppiare e causare lesioni alle persone o danni alle cose.

- ◆ Controllare la polarità dei morsetti della batteria del veicolo prima di collegare l'elettrooutensile. Scollegare sempre per primo il cavo ausiliario negativo (nero), seguito da quello positivo (rosso).
- ◆ L'interruttore di accensione deve essere regolato su spento prima del collegamento a una fonte di alimentazione o a un carico, quando l'elettrooutensile è sotto carica e quando non viene usato.

Attenzione! Non lasciare mai che i morsetti rosso e nero si tocchino o vengano a contatto di un altro conduttore metallico comune, dato che potrebbero causare danni all'elettrooutensile e/o pericolose scintille oppure essere causa di un'esplosione. Riporre sempre i morsetti negli appositi foderi incorporati quando non sono usati.

- ◆ Quando si usa l'elettrooutensile in prossimità della batteria del veicolo e del motore, appoggiarlo su di una superficie piana e stabile e tenere morsetti, conduttori, abbigliamento e parti del corpo lontani dalle parti in movimento del veicolo.
- ◆ Questo elettrooutensile contiene una batteria al piombo sigillata. Si consiglia di posizionare l'elettrooutensile in posizione orizzontale durante lo stoccaggio, l'utilizzo e la ricarica.

Attenzione! Le batterie al piombo possono esalare gas esplosivi durante la carica e in condizioni estreme si possono verificare perdite di acido dalla batteria. Accertarsi che la zona sia ben ventilata durante le procedure di carica e di avviamento con cavi ausiliari.

- ◆ Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare l'elettrooutensile dalla fonte di alimentazione prima di iniziare la pulitura. Lo spegnimento dei comandi, senza aver scollegato l'elettrooutensile, non riduce questo rischio.
- ◆ Accertarsi che l'elettrooutensile sia scollegato da tutte le fonti di alimentazione prima di iniziare la procedura di avviamento con cavi ausiliari.

Altri avvisi di sicurezza per i compressori

- ◆ Solo per uso domestico o sulla propria auto. Per gonfiare pneumatici di macchine e biciclette, palloni, gommoni, materassini e materassi gonfiabili e molti altri articoli domestici.
- ◆ L'aria compressa erogata dal compressore non può essere respirata. Non respirare mai l'aria erogata dal compressore o da un respiratore collegato al compressore.
- ◆ Gonfiare i vari articoli solo in base alle raccomandazioni del fabbricante. Se si supera la pressione nominale indicata, si può causare l'esplosione degli articoli gonfiati oltre a lesioni personali.
- ◆ Non lasciare che il compressore funzioni incustodito dato che potrebbe far scoppiare pneumatici o altri articoli.
- ◆ Dato che le vibrazioni prodotte dal compressore ne potrebbero causare lo spostamento, non farlo funzionare su di un ripiano o su altre superfici sopraelevate. Usarlo per terra o su di un banco da lavoro.
- ◆ Non modificarlo e non tentare di ripararlo. Non trapanare, saldare o apportare modifiche al compressore o ai rispettivi accessori.
- ◆ Non far funzionare il compressore quando il motore della macchina è acceso.
- ◆ Far funzionare solo con gli accessori forniti o con quelli con taratura nominale di 8,28 bar/120 psi o superiore. L'uso di accessori non raccomandati per impiego con questo elettrooutensile potrebbe essere pericoloso.
- ◆ Non giocare con questo elettrooutensile. L'alta pressione è pericolosa. Non puntare il getto d'aria contro sé stessi o altri.
- ◆ Il compressore potrebbe riscaldarsi durante l'impiego. Lasciare che il compressore si raffreddi per 30 minuti prima di metterlo via.
- ◆ Non trasportare mai il compressore afferrandolo dal tubo di alimentazione dell'aria.
- ◆ Questo elettrooutensile non è stato progettato per impiego da parte di persone (o bambini) portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali o che non abbiano la dovuta esperienza o conoscenza, a meno che non siano seguite o opportunamente istruite sul suo impiego da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. Controllare che i bambini non giochino con l'elettrooutensile.

Istruzioni di sicurezza aggiuntive per batterie e alimentatori

Batterie

- ◆ Non tentare di aprirle in alcun caso.
- ◆ Non lasciare che la batteria si bagni.
- ◆ Non esporre la batteria al calore.

- ◆ Non riporre in luoghi dove la temperatura potrebbe superare i 40°C.
- ◆ Caricare solo a temperatura ambiente, compresa tra 10°C e 40°C.
- ◆ Caricare solo usando l'alimentatore fornito con l'apparecchio/elettrotensile.
- ◆ Quando si smaltiscono le batterie, seguire le istruzioni riportate al capitolo "Protezione dell'ambiente".
- ◆ Non danneggiare/deformare il battery pack forandolo o colpendolo per evitare il rischio di lesioni o di incendio.
- ◆ Non caricare le batterie danneggiate.
- ◆ In condizioni estreme, si potrebbe verificare la perdita di liquido dalle batterie.
- ◆ Asportare con attenzione il liquido con un panno. Evitare il contatto con l'epidermide.
- ◆ In caso di contatto con la pelle o gli occhi, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Attenzione! Il liquido della batteria può causare lesioni alle persone o danni alle cose. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua. In caso di rossore, dolore o irritazione, rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

Alimentatori

L'alimentatore è stato progettato per una tensione specifica. Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dati.

Attenzione! Non tentare mai di sostituire l'alimentatore con una normale spina di rete.

- ◆ Usare l'alimentatore Black & Decker solo per ricaricare la batteria nell'apparecchio/elettrotensile con il quale è stato fornito. Altre batterie potrebbero scoppiare causando lesioni alle persone e danni.
- ◆ Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- ◆ In caso di danneggiamento del filo di alimentazione, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza Black & Decker autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli.
- ◆ Non lasciare che la batteria si bagni.
- ◆ Non aprire l'alimentatore.
- ◆ Non collegare l'alimentatore a sonde.
- ◆ L'apparecchio/elettrotensile/batteria devono essere lasciati in una zona ben ventilata durante la carica.



Trasformatore di isolamento con protezione incorporata. L'alimentazione di rete è separata elettricamente dall'erogazione del trasformatore.



L'alimentatore si spegne automaticamente se la temperatura ambiente aumenta eccessivamente. Di conseguenza l'alimentatore diventa inutilizzabile. In questi casi la base di carica deve essere scollegata dall'alimentazione di rete e portata presso un centro di assistenza autorizzato per le necessarie riparazioni.



Leggere attentamente questo manuale d'uso nella sua totalità.



Questo apparecchio è stato progettato solo per uso all'interno.

Sicurezza elettrica



Il doppio isolamento di cui è provvisto l'alimentatore rende superfluo il filo di terra. Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dati.

- ◆ In caso di danneggiamento del filo di alimentazione, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza Black & Decker autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli.

Attenzione! Non tentare mai di sostituire l'alimentatore con una normale spina di rete.

Caratteristiche

Questo elettrotensile è dotato di:

1. Interruttore accensione compressore
2. Tubo alimentazione aria con adattatore per valvola
3. Manometro
4. Morsetti in rame per servizio gravoso
5. Interruttore di accensione luce a LED
6. Indicatore di polarità inversa
7. Cavi ausiliari
8. Alimentatore
9. Interruttore di accensione
10. Luce a LED
11. Pulsante stato batteria
12. Maniglia
13. LED stato batteria
14. Presa per carica da 12 V c.c.
15. Vano accessori
16. Portamorsetti

Uso

Carica dell'elettrotensile (fig. A)

Questo elettrotensile viene spedito semicarico.

- ◆ Caricare l'elettrotensile per 48 ore prima del primo impiego, usando l'alimentatore (8).

Le batterie al piombo richiedono una regolare manutenzione per garantire una carica completa e una lunga durata. Tutte le batterie perdono energia col passare del tempo a causa dell'autoscarica e, in modo più rapido, con temperature più elevate. Se non si utilizza l'elettrotensile, Black & Decker consiglia di caricare la batteria almeno ogni 60 giorni.

- ◆ Controllare il livello di carica della batteria premendo il pulsante di stato della batteria (11). Il display a LED dello stato di carica (13) indica il livello di carica della batteria. Se si accende solo un LED, caricare l'elettrotensile.

Nota: La carica della batteria dopo ciascun impiego ne prolunga la durata; mentre la scarica frequente e totale tra le cariche e/o una carica eccessiva riducono la durata della batteria.

La batteria può essere caricata usando l'alimentatore (8).

Carica dell'elettrotensile con l'alimentatore (fig. C)

Accertarsi che l'interruttore di accensione (9) e la luce a LED (10) siano spenti durante la carica dell'elettrotensile.

- ◆ Infilare lo spinotto dell'alimentatore (8) nella presa di carica (14).
- ◆ Collegare l'alimentatore (8) a una presa di corrente.

Con il progredire della carica, i LED rossi si accendono uno alla volta.

- ◆ Caricare l'elettrotensile fino a quando il LED VERDE DI CARICA COMPLETA si accende o lampeggia.
- ◆ Continuare a caricare ancora per una o due ore.

Nota: Non caricare per mezzo dell'alimentazione di rete per più di 60 ore.

- ◆ Terminata la carica, scollegare l'alimentatore (8) dalla presa di corrente.
- ◆ Scollegare lo spinotto di carica dalla presa di carica (14) e riporre in un luogo sicuro.

Utilizzo dell'elettrotensile quale avviatore di emergenza (figg. A e B)

Attenzione! Verificare che il veicolo sia in folle con il freno di stazionamento azionato.

Nota: Se i collegamenti sono stati eseguiti in modo errato, l'elettrotensile emette un suono continuo e l'indicatore di polarità inversa rosso (6) si accende, anche se l'interruttore di accensione (9) è spento. Rettificare immediatamente i collegamenti.

Attenzione! Verificare che i cavi non intralcino il percorso di cinghie o dell'elettroventola in movimento.

1. Disinserire l'accensione del veicolo e tutti gli accessori prima di effettuare qualsiasi collegamento.
2. Verificare che l'interruttore di accensione (9) dell'elettrotensile sia spento.
3. La procedura riportata di seguito è valida per impianti con terra negativa, vale a dire che il morsetto negativo della batteria è collegato all'autotelaio.
4. Collegare il morsetto positivo (+) rosso al morsetto positivo della batteria del veicolo.
5. Collegare il morsetto negativo (-) nero all'autotelaio o a un componente solido e fisso del veicolo o dell'autotelaio. Non collegare mai direttamente al morsetto negativo della batteria o a una parte in movimento. Consultare il manuale d'uso della macchina.
6. Accendere l'interruttore (9) dell'elettrotensile.
7. Avviare il veicolo e trascinare il motore per brevi periodi di 3-6 secondi.
 - ◆ Se il motore non si avvia entro 6 secondi, lasciar raffreddare per 3 minuti la batteria interna dell'elettrotensile prima di tentare di nuovo.
8. Quando il veicolo si avvia, spegnere l'interruttore (9) dell'elettrotensile.
9. Lasciare acceso il motore del veicolo.
10. Scollegare per primo il morsetto nero (-) collegato al motore o all'autotelaio, seguito dal morsetto rosso (+) collegato al morsetto positivo (+) della batteria.
11. Premere con attenzione il cavo ausiliario negativo (nero) nella canalina portacavo, partendo dall'estremità opposta a quella con il morsetto.
12. Serrare il morsetto negativo (nero) sul portamorsetto (16).
13. Premere con attenzione il cavo ausiliario positivo (rosso) nella canalina portacavo, partendo dall'estremità opposta a quella con il morsetto.
14. Serrare il morsetto positivo (rosso) sul portamorsetto (16).
15. Caricare l'elettrotensile non appena possibile.

Nota: Dopo ogni uso, pulire i morsetti della batteria (4) e accertarsi di aver eliminato ogni traccia di liquido della batteria che li corroderebbe (4). Avvolgere lascamente i cavi del caricabatteria quando vengono riposti per evitare che subiscano danni.

Utilizzo della luce a LED (fig. A)

La luce a LED (10) funziona per un massimo di 50 ore se la carica è completa. La durata utile della luce a LED è di 100.000 ore.

- ◆ Per l'accensione della luce a LED (5), premere il relativo pulsante di accensione (10) sul pannello superiore dell'elettrodomestico.
- ◆ Per spegnere la luce a LED (5), premere di nuovo il relativo pulsante di accensione (10).

Accertarsi che la luce a LED sia spenta quando si ricarica l'elettrodomestico o lo si mette via.

Utilizzo del compressore (fig. A)

Attenzione! Quando si utilizza il compressore rispettare le istruzioni riportate di seguito.

- ◆ Non usare il compressore quando l'alimentatore è collegato all'alimentazione di rete.
- ◆ Non puntare l'ugello verso animali o astanti.
- ◆ Non lasciare incustodito il compressore mentre è acceso.
- ◆ Usare solo gli alimentatori forniti.
- ◆ Se l'elettrodomestico funziona per un lungo periodo di tempo potrebbe surriscaldarsi e far scattare l'interruttore termico di protezione. Se ciò si dovesse verificare, spegnere il compressore e lasciarlo raffreddare per 30 minuti.
- ◆ Riporre il compressore lontano dalla portata dei bambini.
- ◆ Il manometro funge solo da guida. La pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente con un manometro omologato.
- ◆ Non gonfiare eccessivamente nessun oggetto dato che si potrebbe rischiare di causare lesioni.

Questo compressore può essere usato per gonfiare pneumatici di macchine e attrezzature sportive.

- ◆ Togliere il tubo di alimentazione dell'aria del compressore dall'apposito vano.
- ◆ Se serve un adattatore, scegliere quello idoneo al prodotto che si desidera gonfiare e collegarlo all'ugello (2).
- ◆ Collegare l'ugello (2) del compressore o dell'adattatore, se usato, alla valvola dell'articolo da gonfiare. Accertarsi che l'ugello (2) si agganci in sede.
- ◆ Spostare l'interruttore del compressore (1) su acceso (I).
- ◆ Controllare il manometro (3) fino a quando si raggiunge la pressione richiesta.
- ◆ Spostare l'interruttore del compressore (1) su spento (0).
- ◆ Scollegare l'adattatore, se montato, o l'ugello (2) dall'articolo gonfiato.
- ◆ Scollegare l'adattatore, se montato, e conservarlo nel vano porta ugelli del compressore (15).

Manutenzione

Questo elettrodomestico Black & Decker è stato progettato per funzionare a lungo con una manutenzione minima.

Per ottenere prestazioni sempre soddisfacenti occorre avere cura dell'elettrodomestico e sottoporlo a pulizia periodica.

Attenzione! Prima di eseguire interventi di manutenzione su elettrodomestici con o senza filo procedere come descritto di seguito.

- ◆ Spegnere e scollegare l'apparecchio/elettrodomestico
- ◆ Oppure spegnere ed estrarre la batteria se l'apparecchio/elettrodomestico è dotato di batteria pack a parte
- ◆ O scaricare completamente la batteria se è di tipo integrale e quindi spegnere l'elettrodomestico
- ◆ Scollegare l'alimentatore prima di pulirlo. L'alimentatore non richiede nessuna manutenzione salvo una regolare pulizia.

Pulire regolarmente le prese di ventilazione dell'apparecchio/elettrodomestico/alimentatore con un pennello o con un panno morbido e asciutto.

Il vano del motore deve essere pulito regolarmente con un panno umido. Non usare materiali abrasivi o detergenti a base di solventi.

Aprire regolarmente il mandrino e batterlo leggermente per eliminare la polvere dall'interno (se in dotazione).

Protezione dell'ambiente



Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.

Nel caso in cui l'elettrodomestico Black & Decker debba essere sostituito o non sia più necessario, non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Metterlo da parte per la raccolta differenziata.



La raccolta differenziata dei prodotti e degli imballaggi utilizzati consente il riciclaggio dei materiali e il loro continuo utilizzo. Il riutilizzo dei materiali riciclati favorisce la protezione dell'ambiente prevenendo l'inquinamento e riduce il fabbisogno di materie prime.

Seguire la regolamentazione locale per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici che può prevedere punti di raccolta o la consegna dell'elettrodomestico al rivenditore presso il quale viene acquistato un nuovo prodotto.

Black & Decker offre ai propri clienti la possibilità di riciclare i prodotti Black & Decker che hanno esaurito la loro vita di servizio. Per usufruire di tale servizio, è sufficiente restituire il prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato della raccolta per conto dell'azienda.

Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede Black & Decker locale, presso il recapito indicato nel presente manuale. In alternativa, un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati Black & Decker e i dettagli completi sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet presso: www.2helpU.com.



Alla fine della loro vita utile, smaltire le batterie in conformità alle norme ambientali.

- ◆ Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- ◆ Non smaltire le batterie bruciandole dato che si potrebbe causare un'esplosione.
- ◆ Scaricare completamente la batteria e toglierla dall'elettrotensile.
- ◆ Le batterie sono riciclabili. Imballare la batteria o le batterie in modo idoneo per evitare che i terminali possano essere cortocircuitati. Portarle presso un tecnico autorizzato o il centro di riciclaggio di zona.

Dati tecnici

BDJS450I	
Batteria	Tipo 12 V 17 A/h sigillata al piombo
Erogazione (di spunto)	A 450
Erogazione (continua per 5 secondi)	A 300
Peso	kg 7
Compressore	
Pressione (max)	bar/psi 8,28/120
Alimentatore	
Ingresso	V c.a. 230
Tempo di carica approssimativo	h 48
Peso	kg 0,48

Dichiarazione di conformità CE

BDJS450I H1

Black & Decker dichiara che i presenti prodotti sono conformi a norme e leggi:
EN60335, 2006/95/CE

Il sottoscritto è responsabile della redazione di questo documento tecnico e rilascia questa dichiarazione a nome di Black & Decker.

Kevin Hewitt
Direttore tecnico prodotti di consumo
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Regno Unito
07-07-2009

Garanzia

Certa della qualità dei suoi prodotti, Black & Decker offre una garanzia eccezionale. Il presente certificato di garanzia è complementare ai diritti legali e non li pregiudica in alcun modo. La garanzia è valida entro il territorio degli Stati membri dell'Unione Europea e dell'EFTA (European Free Trade Area).

Se un prodotto Black & Decker risulta difettoso per qualità del materiale, della costruzione o per mancata conformità entro 24 mesi dalla data di acquisto, Black & Decker garantisce la sostituzione delle parti difettose, provvede alla riparazione dei prodotti se ragionevolmente usurati oppure alla loro sostituzione, in modo da ridurre al minimo il disagio del cliente a meno che:

- ◆ il prodotto non sia stato destinato ad usi commerciali, professionali o al noleggio;
- ◆ il prodotto non sia stato usato in modo improprio o scorretto;
- ◆ il prodotto non abbia subito danni causati da oggetti o sostanze estranee oppure incidenti;
- ◆ il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione non effettuati da tecnici autorizzati né dall'assistenza Black & Decker.

Per attivare la garanzia è necessario esibire la prova comprovante l'acquisto al venditore o al tecnico autorizzato. Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede Black & Decker locale, presso il recapito indicato nel presente manuale. In alternativa, un elenco completo di tutti i tecnici autorizzati Black & Decker e i dettagli completi sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet presso: **www.2helpU.com**

I clienti che desiderano registrare il nuovo prodotto Black & Decker e ricevere gli aggiornamenti sui nuovi prodotti e le offerte speciali, sono invitati a visitare il sito Web **www.blackanddecker.it**. Ulteriori informazioni sul marchio e la gamma di prodotti Black & Decker sono disponibili all'indirizzo **www.blackanddecker.it**.

Beoogd gebruik

De jumpstarter van Black & Decker is ontworpen voor de toevoeging van extra vermogen aan loodzuuraccu's bij het opstarten van de automotor; de draadloze luchtperspomp is ontworpen voor het vullen van autobanden en voor sportuitrusting. Het product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk consumentengebruik.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op accu's moeten bepaalde elementaire voorzorgsmaatregelen, waaronder de navolgende, altijd in acht worden genomen om het gevaar voor brand, lekkende accu's, persoonlijk letsel en materiële schade tot een minimum te beperken.

- ◆ Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- ◆ In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde gebruik. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken dan wel de uitvoering van andere handelingen dan in deze gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
- ◆ Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd nog eens kunt raadplegen.

Gebruik van het apparaat

- ◆ Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig te werk.
- ◆ Dit apparaat mag niet zonder supervisie door jonge of lichamelijk zwakke mensen worden gebruikt.
- ◆ Het apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt.
- ◆ Gebruik het apparaat alleen in een droge locatie. Het apparaat mag niet nat worden.
- ◆ Dompel het apparaat niet onder in water.
- ◆ Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- ◆ Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
- ◆ Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte.
- ◆ Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Zo voorkomt u beschadiging aan de stekker of de kabel.

Veiligheid van anderen

- ◆ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen wat betreft het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- ◆ Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

Na gebruik

- ◆ Bewaar het apparaat na gebruik op een droge, goed geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.
- ◆ Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is voor kinderen.
- ◆ Wanneer het apparaat in de auto ligt, moet u het apparaat in de kofferruimte plaatsen of goed vastzetten, zodat het apparaat niet kan wegschieten bij plotselinge veranderingen in snelheid of richting.
- ◆ Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, hitte en vocht.

Inspectie en reparaties

- ◆ Controleer het apparaat vóór gebruik op beschadigingen en defecten. Controleer het vooral op gebroken onderdelen, schade aan de schakelaars en andere omstandigheden die de werking ervan kunnen beïnvloeden.
- ◆ Gebruik het apparaat niet in geval van een of meer beschadigde of defecte onderdelen.
- ◆ Laat beschadigde of defecte onderdelen door een van onze servicecentra repareren of vervangen.
- ◆ Probeer nooit andere onderdelen te verwijderen of vervangen dan in deze handleiding zijn vermeld.

Veiligheidsinstructies voor jumpstarters

Het apparaat is voorzien van de volgende symbolen:



Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.



Gebruik het apparaat niet in natte omstandigheden en stel het niet bloot aan regen.



Explosieve gassen. Voorkom vlammen en vonken en zorg voor voldoende ventilatie bij het opladen.



Indicator voor omgekeerde polariteit.

- ◆ Voertuigen kunnen zijn voorzien van elektrische en elektronische systemen (bijvoorbeeld een motorbeheersysteem, mobiele telefoon) die beschadigd kunnen raken als ze worden blootgesteld aan hoge voltages en spanningspieken. Lees voordat u het apparaat op het voertuig aansluit de gebruikershandleiding van het voertuig door om na te gaan of u assistentie van een technicus nodig hebt.

- ◆ Volg deze instructies en de instructies van de fabrikant van de accu, het voertuig en de overige apparatuur die u bij dit apparaat wilt gebruiken. Let op de waarschuwingslabels op deze producten en op het voertuig.
- ◆ Dit apparaat kan niet als vervanging van de accu in het voertuig worden gebruikt. Start het voertuig alleen als er een accu in is geplaatst.
- ◆ Sluit het apparaat alleen aan op een 12V-loodzuurbatterij.

Waarschuwing! Gebruik het apparaat niet voor het opladen van droge batterijen die in huishoudelijke apparaten worden gebruikt. Deze batterijen kunnen exploderen en zo personen verwonden of schade aanrichten.

- ◆ Controleer de polariteit van de accupolen van het voertuig voordat u het apparaat aansluit. Sluit altijd eerst de negatieve (zwarte) accukabel aan. Sluit vervolgens de positieve (rode) accukabel aan.
- ◆ Voordat u het apparaat op een voedingsbron aansluit of gaat opladen, moet u eerst de aan-uitschakelaar op de stand OFF zetten.

Waarschuwing! De rode en zwarte klemmen mogen elkaar nooit raken of ander metaal aanraken. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken en/of kan gevaar voor brand of ontploffing ontstaan. Bevestig de batterijklemmen altijd aan de houders wanneer u de klemmen niet gebruikt.

- ◆ Als u dit apparaat in de buurt van de accu en motor van een voertuig gebruikt, moet u het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond plaatsen en klemmen, kabels, kleding en lichaamsdelen uit de buurt houden van bewegende onderdelen van het voertuig.
- ◆ Dit apparaat is voorzien van een verzegelde loodzuurbatterij. Het dient aanbeveling het apparaat vlak neer te leggen tijdens opslag, gebruik en opladen.

Waarschuwing! Tijdens het opladen kan er explosief gas uit de loodzuurbatterijen ontsnappen en onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar u de accu gebruikt en oplaadt.

- ◆ Koppel het apparaat los als u het gaat reinigen om kans op elektrische schokken te voorkomen. U kunt dit niet voorkomen door alleen de knoppen uit te schakelen.
- ◆ Controleer voordat u met de procedure voor het opladen van de accu begint, of het apparaat niet op een voedingsbron is aangesloten.

Extra veiligheids waarschuwingen voor luchtperspomp

- ◆ Uitsluitend voor thuisgebruik en gebruik bij auto's. U kunt auto- en fietsbanden, ballen, opblaasbare boten, luchtmatrassen en nog veel meer in en rondom het huis oppompen.

- ◆ De gecompriëerde lucht van de pomp mag niet worden ingeademd. Adem nooit lucht in van deze pomp of van een ademapparaat dat op de pomp is aangesloten.
- ◆ Pomp objecten uitsluitend op volgens de aanbevelingen van de betreffende fabrikant. Als u de voorgeschreven druk overschrijdt, kan het object exploderen en persoonlijk letsel veroorzaken.
- ◆ Laat de pomp niet onbeheerd achter als deze aanstaat. In dat geval kunnen banden of andere objecten exploderen.
- ◆ De pomp kan gaan 'wandelen' door de trillingen die ontstaan als het apparaat aanstaat. Plaats het apparaat niet op een hoge plank of ander oppervlak. Plaats het apparaat op de grond of op de werkbank.
- ◆ Maak geen aanpassingen aan het apparaat en probeer het niet te repareren. Boor of las niet in het apparaat en pas de pomp en de hulpstukken niet aan.
- ◆ Werk niet met de pomp terwijl de motor van de auto draait.
- ◆ Bedien het apparaat uitsluitend met de meegeleverde onderdelen of onderdelen die geschikt zijn voor 8,28 bar/120 psi of hoger. Gebruik van een onderdeel dat niet voor gebruik met dit apparaat geschikt is kan gevaarlijk zijn.
- ◆ Dit gereedschap is geen speelgoed. Hoge luchtdruk is gevaarlijk. Blaas nooit in de richting van een persoon.
- ◆ De pomp wordt heet tijdens het gebruik. Laat de pomp 30 minuten afkoelen voordat u het apparaat opbergt.
- ◆ Draag de pomp nooit aan de slang.

Dit gereedschap mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit gereedschap hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen wat betreft het gebruik van het gereedschap van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu's en laders

Accu's

- ◆ Probeer accu's niet te openen, om welke reden ook.
- ◆ Stel de accu niet bloot aan water.
- ◆ Stel de accu niet bloot aan hitte.
- ◆ Bewaar deze niet op locaties met temperaturen van meer dan 40 °C.
- ◆ Laad de batterijen alleen op bij een omgevingstemperatuur van 10-40 °C.
- ◆ Gebruik alleen de lader die bij het gereedschap/apparaat is geleverd.

- ◆ Gooi lege accu's weg volgens de instructies in het gedeelte "Milieu".
- ◆ De accubehuizing mag niet worden beschadigd of vervormd door er gaten in te laten komen of ertegen aan te stoten, aangezien dit kan leiden tot letsel of brand.
- ◆ Laad beschadigde batterijen niet op.
- ◆ Onder extreme omstandigheden kunnen batterijen lekkages vertonen. Als u vloeistof op de batterijen aantreft.
- ◆ Veeg de vloeistof voorzichtig af met een doek. Vermijd huidcontact.
- ◆ Bij huid- of oogcontact volgt u de onderstaande instructies.

Waarschuwing! De accuvloeistof kan letsel of materiële schade veroorzaken. Bij huidcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water. Raadpleeg uw huisarts als er rode vlekken ontstaan of bij een pijnlijke of geïrriteerde huid. Bij oogcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water en uw huisarts raadplegen.

Laders

De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.

Waarschuwing! Probeer nooit om de oplaadeenheid door een normale netstekker te vervangen.

- ◆ Gebruik de lader van Black & Decker alleen voor de accu in het gereedschap/apparaat waarbij de lader is bijgeleverd. Andere batterijen kunnen exploderen met letsel en materiële schade als gevolg.
- ◆ Niet-laadbare accu's mogen nooit worden opgeladen.
- ◆ Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-servicecentrum om gevaren te voorkomen.
- ◆ Stel de lader niet bloot aan water.
- ◆ Open de lader niet.
- ◆ Prik nooit met een scherp voorwerp in de lader.
- ◆ Laad het apparaat/het gereedschap/de batterij in een goed geventileerde locatie.



Storingsvrije scheidingstransformator.
De netspanning is elektrisch van de transformatoruitgang gescheiden.



De lader wordt automatisch uitgeschakeld als de omgevingstemperatuur te ver oploopt. Hierdoor zal de lader onbruikbaar worden. Neem de lader in dat geval uit het stopcontact en laat deze door een erkend servicecentrum repareren.



Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.



Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.

Elektrische veiligheid



De lader is dubbel geïsoleerd, zodat een aardaansluiting niet noodzakelijk is. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.

- ◆ Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-servicecentrum om gevaren te voorkomen.

Waarschuwing! Probeer nooit om de oplaadeenheid door een normale netstekker te vervangen.

Onderdelen

Het apparaat kan de volgende onderdelen bevatten:

1. Aan-/uitschakelaar luchtperspomp
2. Luchtslang met universele klepadaptor
3. Drukmeter
4. Zware koperen klemmen
5. Aan-/uitschakelaar van het LED-lampje voor AREA
6. Indicator voor omgekeerde polariteit
7. Startkabels
8. Netadaptor
9. Aan-/uitschakelaar
10. LED-lampje voor AREA
11. Knop voor accustatus
12. Draagbeugel
13. LED-lampjes voor accustatus
14. Aansluiting voor lader (12V-gelijkstroom)
15. Opslagruimte voor hulpstukken
16. Klemhouders

Gebruik

Het apparaat opladen (fig. A)

Bij aanschaf is het apparaat gedeeltelijk opgeladen.

- ◆ Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u het eerst 48 uur opladen met de wisselstroomlader (8).

U moet de loodzuurbatterijen regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat de batterijen goed worden opgeladen en lang meegaan. Alle batterijen verliezen stroom door zelfontlading. Bij hoge temperaturen gebeurt dit nog sneller. Laad wanneer u het apparaat niet gebruikt, de batterij minstens elke 60 dagen op.

- ◆ Controleer het accuniveau door op de accustatusknop (11) te drukken. Het LED-lampje van de laadstatus (13) geeft aan hoeveel de batterij is opgeladen. Als er slechts één rood LED-lampje brandt, moet u het apparaat opladen.

Opmerking: De batterij gaat langer mee als u deze na gebruik weer oplaadt. De levensduur van de batterij wordt bekort als u deze te veel uitput of de batterij te lang oplaadt.

De accu kan met gebruik van de netadapter worden opgeladen (8).

Het apparaat met de wisselstroomlader opladen (fig. C)

Als de eenheid wordt opgeladen, moeten de aan-uitschakelaar (9) en het LED-lampje voor AREA (10) zijn uitgeschakeld.

- ◆ Plaats de stekker van de lader (8) in de aansluiting voor de lader (14).
- ◆ Steek de stekker van de lader (8) in het stopcontact.

Tijdens het opladen gaan de rode LED-lampjes één voor één branden.

- ◆ Laad het apparaat op totdat het groene lampje brandt/knippert.
- ◆ Laad het apparaat dan nog een of twee uur op.

Opmerking: De netadapter mag niet langer dan 60 uur aangesloten zijn.

- ◆ Als het laden is voltooid, haalt u de stekker van de lader (8) uit het stopcontact.
- ◆ Haal de stekker uit de aansluiting voor de lader (14) en berg deze veilig op.

Het apparaat als een accuboosters gebruiken (fig. A en B)

Waarschuwing! Zorg ervoor dat het voertuig in neutraal staat met aangetrokken handrem.

Opmerking: Indien het apparaat verkeerd is aangesloten is een voortdurend geluidssignaal hoorbaar en gaat de rode ompoolindicator (6) branden; ook wanneer de aan- en uitschakelaar (9) op OFF staat. De aansluitingen dienen onmiddellijk te worden hersteld.

Waarschuwing! Leg de kabels niet in de buurt van de aandrijfriem of de ventilator.

1. Schakel het contact van de boot of het voertuig en alle eventuele hulpstukken uit voordat u de accuboosters op de accu aansluit.
2. Zorg ervoor dat de aan-uitschakelaar (9) van het apparaat op OFF staat.
3. De volgende procedure geldt voor een systeem met negatieve aarde, dat wil zeggen dat de negatieve accupool is verbonden met het chassis.
4. Sluit de positieve rode klem (+) aan op de positieve accupool.
5. Sluit de negatieve (-) zwarte klem aan op het chassis of op een stevig niet bewegend metalen component of chassisonderdeel van het voertuig. Sluit de accuklem nooit rechtstreeks aan op de negatieve pool van de accu of op een bewegend onderdeel. Raadpleeg de eigenaarhandleiding van de auto.
6. Schakel de aan- en uitschakelaar (9) van het apparaat in.
7. Start het voertuig en probeer de motor in 3 tot 6 seconden te starten.
 - ◆ Indien de motor niet binnen 6 seconden start, laat dan de interne accu van het apparaat 3 minuten lang afkoelen voordat een nieuwe poging wordt ondernomen.
8. Wanneer het voertuig opstart moet de aan- en uitschakelaar (9) van het apparaat worden uitgeschakeld.
9. Laat de motor van het voertuig draaien.
10. Maak eerst de zwarte klem (-) los van de motor of het chassis en vervolgens de rode klem (+) die aan de positieve accupool is bevestigd.
11. Duw de zwarte kabel (negatief) voorzichtig in de daarvoor bestemde ruimte, te beginnen bij het uiteinde waar geen klem zit.
12. Sluit de negatieve (zwarte) klem aan op de klemhouder (16).
13. Duw de rode kabel (negatief) voorzichtig in de daarvoor bestemde ruimte, te beginnen bij het uiteinde waar geen klem zit.
14. Sluit de positieve (rode) klem aan op de klemhouder (16).
15. Laad het apparaat zo snel mogelijk op.

Opmerking: Reinig na elk gebruik de accuklemmen (4) en verwijder eventuele accuvloeistof die corrosie van de klemmen (4) veroorzaakt. Bewaar de kabels van de acculader in lussen om schade aan de kabels te voorkomen.

Het LED-lampje voor AREA gebruiken (fig. A)

De LED-verlichting (10) werkt maximaal 50 uur wanneer de accu volledig is opgeladen. De levensduur van dit lampje is 100.000 uur.

- ◆ Druk op de aan/uit toets van de LED-verlichting (5) op het bovenste paneel van het apparaat om de LED-verlichting (10) in te schakelen.
- ◆ Druk nogmaals op de aan/uit toets van de LED-verlichting (5) om de LED-verlichting (10) uit te schakelen.

Zorg ervoor dat het LED-lampje voor AREA is uitgeschakeld wanneer het apparaat wordt opgeladen of is opgeborgen.

Toepassing van de luchtpersomp (fig. A)

Waarschuwing! Wanneer u de pomp gebruikt:

- ◆ Gebruik de pomp niet wanneer de lader op de netspanning is aangesloten.
- ◆ Wijs de spuitmond niet in de richting van dieren of omstanders.
- ◆ Laat de compressor nooit zonder toezicht achter wanneer de compressor aanstaat.
- ◆ Gebruik alleen de bijgeleverde adapters.
- ◆ Indien het apparaat te lang wordt gebruikt raakt het mogelijk oververhit zodat het warmteuitschakelmechanisme wordt geactiveerd. In dat geval moet de pomp worden uitgeschakeld en 30 minuten lang afkoelen.
- ◆ Houd de compressor buiten het bereik van kinderen.
- ◆ De indicator van de drukmeter is uitsluitend bestemd als richtlijn. Controleer de bandendruk regelmatig bij een gecertificeerd apparaat voor het meten van de bandendruk.
- ◆ Pomp objecten niet te hard op. Dit kan letsel veroorzaken.

Deze pomp is geschikt voor autobanden en sportuitrusting.

- ◆ Haal de slang van de pomp uit de opbergruimte.
- ◆ Indien een adaptor nodig is, kies dan de juiste adaptor voor het apparaat dat u oppompt en sluit het aan op het mondstuk (2).
- ◆ Sluit het mondstuk (2) van de pomp of de adaptor, indien aangesloten, aan op het ventiel van het apparaat dat moet worden opgepompt. Zorg ervoor dat het mondstuk (2) op de plaats vastzit.
- ◆ Schakel de pompschakelaar (1) in (I).
- ◆ Blijf de drukmeter (3) volgen totdat de gewenste druk is bereikt.
- ◆ Schakel de pompschakelaar (1) uit (0).
- ◆ Verwijder de adaptor, indien aangesloten, of het mondstuk (2) van het opgepompte artikel.

Verwijder de adaptor, indien aangesloten, en berg hem op in het opbergvak (15) van het pompmondstuk.

Onderhoud

Uw Black & Decker-gereedschap/apparaat (met netsnoer/snoerloos) is ontworpen om gedurende langere periode te functioneren met een minimum aan onderhoud. U kunt het gereedschap naar volle tevredenheid blijven gebruiken als u voor correct onderhoud zorgt en het gereedschap regelmatig schoonmaakt.

Waarschuwing! Doe altijd het volgende voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden aan het gereedschap (met snoer/snoerloos) uitvoert.

- ◆ Schakel het gereedschap/apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- ◆ Als het gereedschap/apparaat een afzonderlijke accu heeft, schakelt u het gereedschap/apparaat uit en haalt u de accu eruit.
- ◆ Als de accu is ingebouwd, laat u deze volledig ontladen. Schakel dan het apparaat uit.
- ◆ Neem de lader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. Naast regelmatige reiniging vereist de lader geen onderhoud.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het gereedschap/apparaat/lader met een zachte borstel of droge doek.

Reinig de behuizing van de motor regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.

Open regelmatig de spanknop en tik erop om eventueel stof uit het binnenste te verwijderen (indien van toepassing).

Milieu



Aparte inzameling. Dit product mag niet met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.

Mocht u op een dag constateren dat het Black & Decker-product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.



Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken. Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag naar grondstoffen terug.

Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden inzameling van huishoudelijke elektrische producten via gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie u een nieuw product aanschaf.

Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen van afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik te maken van deze service, dient u het product naar een van onze servicecentra te sturen, die de inzameling voor ons verzorgen.

U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en meer informatie over onze klantenservice vinden op het volgende internetadres: **www.2helpU.com**.



Gooi afgedankte accu's op verantwoorde wijze weg:

- ◆ Voorkom dat de polen van de batterij worden kortgesloten.
- ◆ Werp batterijen niet in het vuur. Dit kan letsel of een explosie tot gevolg hebben.
- ◆ Ontlaad de batterij volledig en verwijder deze vervolgens uit het gereedschap.

Batterijen kunnen worden gerecycled. Plaats de batterij(en) in een geschikte verpakking om te voorkomen dat de polen worden kortgesloten. Breng ze naar een servicecentrum of een inzamellocatie in uw woonplaats.

Technische gegevens

BDJS450I	
Accu	Type 12 V, 17 Ah verzegelde loodzuurbatterij
Uitgang (direct)	A 450
Uitgang (constant gedurende 5 seconden)	A 300
Gewicht	kg 7
Luchtperspomp	
Druk (max.)	bar/p.s.i 8,28/120
Acculader	
Invoer	Vac 230
Oplaadtijd ca.	h 48
Gewicht	kg 0,48

EG-conformiteitsverklaring

BDJS450I H1

Black & Decker verklaart dat deze producten in overeenstemming zijn met:
Standaarden en wetgeving.
EN60335, 2006/95/EG

Ondergetekende is verantwoordelijk voor de compilatie van het technische bestand en doet deze verklaring namens Black & Decker.

Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Verenigd Koninkrijk
07-07-2009

Garantie

Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de datum van aankoop defect raken ten gevolge van materiaal- of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het product of de vervanging van het product, tenzij:

- ◆ Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden, professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
- ◆ Het product onoordeelkundig is gebruikt;
- ◆ Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of door een ongeval;
- ◆ Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze servicecentra of Black & Decker-personeel.

Om een beroep te doen op de garantie, dient u een aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende internetadres: **www.2helpU.com**

Meld u aan op onze website **www.blackanddecker.nl** om te worden geïnformeerd over nieuwe producten en speciale aanbiedingen. Verdere informatie over het merk Black & Decker en onze producten vindt u op **www.blackanddecker.nl**.

Uso previsto

El auxiliar de arranque Black & Decker está diseñado para suministrar alimentación adicional a baterías de ácido-plomo en el arranque de motores de automóvil, el compresor de inflado sin cable está diseñado para inflar neumáticos y equipamiento deportivo. Este producto está pensado únicamente para uso doméstico.

Instrucciones de seguridad

¡Atención! Si utiliza aparatos alimentados por batería, es necesario tomar algunas precauciones de seguridad básicas, incluidas las facilitadas a continuación, para reducir el riesgo de incendio, fugas del electrolito, lesiones y daños materiales.

- ◆ Lea todo el manual detenidamente antes de utilizar el aparato.
- ◆ En este manual se describe el uso para el que se ha diseñado el aparato. La utilización de accesorios o la realización de operaciones distintas de las recomendadas en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones.
- ◆ Conserve este manual para futuras consultas.

Utilización del aparato

- ◆ Tenga mucho cuidado al utilizar el aparato.
- ◆ Este aparato está pensado para utilizarse con la supervisión correspondiente en el caso de menores o personas que no cuentan con la fuerza necesaria.
- ◆ Este aparato no es un juguete.
- ◆ Utilícelo únicamente en lugares secos. Tenga cuidado de no mojar el aparato.
- ◆ No sumerja el aparato en agua.
- ◆ No abra la carcasa. Las piezas del interior del aparato no pueden ser reparadas por el usuario.
- ◆ No utilice el aparato en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.
- ◆ Utilice el aparato solamente en una zona bien ventilada.
- ◆ Para evitar dañar las clavijas y los cables, no tire del cable para extraer la clavija de la toma de corriente.

La seguridad de terceros

- ◆ Ninguna persona (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezca de experiencia y conocimientos, debe utilizar este aparato, salvo que haya recibido supervisión o formación con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ◆ Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar que el aparato no se toma como elemento de juego.

Después de la utilización

- ◆ Cuando el aparato no esté en uso, deberá guardarse en un lugar seco, bien ventilado y lejos del alcance de los niños.
- ◆ Los niños no deben tener acceso a los aparatos guardados.
- ◆ Cuando se guarde o transporte el aparato en un vehículo, deberá colocarse en el maletero o asegurarse para evitar movimientos producidos por cambios repentinos en la velocidad o la dirección.
- ◆ El aparato debe protegerse de la luz directa del sol, el calor y la humedad.

Inspecciones y reparaciones

- ◆ Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no tiene piezas dañadas o defectuosas. Compruebe que no hay piezas rotas, que los interruptores no están dañados y que no existen otros defectos que puedan afectar al funcionamiento del aparato.
- ◆ No utilice el aparato si presenta alguna pieza dañada o defectuosa.
- ◆ Solicite al servicio técnico autorizado la reparación o sustitución de las piezas dañadas o defectuosas.
- ◆ Nunca intente extraer ni sustituir piezas no especificadas en este manual.

Instrucciones de seguridad específicas para auxiliares de arranque

El aparato presenta los siguientes símbolos:



Lea este manual de instrucciones con atención.



Evite que el aparato quede expuesto a la lluvia y que penetren líquidos en su interior.



Gases explosivos. Evite el contacto con llamas y chispas, y proporcione una ventilación adecuada durante la carga.



Indicador de polaridad invertida.

- ◆ Es posible que los vehículos dispongan de sistemas eléctricos y electrónicos (por ejemplo, el sistema de gestión del motor, el teléfono móvil, etc.) que pueden dañarse si se someten a voltajes elevados durante el encendido o a sobretensiones. Antes de conectar el aparato al vehículo, lea el manual de instrucciones de este para comprobar si se admite la ayuda externa para el encendido.

- ◆ Siga estas instrucciones y las suministradas por el fabricante de la batería, del vehículo y de cualquier equipo que desee utilizar con esta unidad. Observe las etiquetas de advertencia de estos productos y del vehículo.
- ◆ Este aparato no está diseñado para utilizarse en sustitución de la batería del vehículo. No intente utilizar un vehículo que no tenga instalada una batería.
- ◆ El aparato debe conectarse únicamente a baterías de ácido-plomo de 12 V.

¡Atención! No utilice el aparato para cargar pilas secas utilizadas normalmente en aparatos domésticos, ya que es posible que se produzcan explosiones que provoquen lesiones y daños materiales.

- ◆ Compruebe la polaridad de los terminales de la batería del vehículo antes de conectar el aparato. Desconecte siempre el cable negativo (negro) del auxiliar en primer lugar y, a continuación, el cable positivo (rojo).
- ◆ El interruptor ON/OFF (encendido/apagado) deberá estar en la posición OFF (apagado) antes de conectarlo a una fuente de alimentación o carga, si la unidad está en proceso de carga o no está en uso.

¡Atención! Nunca permita que las pinzas roja y negra entren en contacto entre sí ni con otro conductor de metal común. Si lo hace, podrían producirse daños en el aparato o provocar que se originen chispas o una explosión. Cuando no utilice las pinzas de la batería, guárdelas en los receptáculos correspondientes.

- ◆ Si utiliza el aparato cerca de la batería y el motor del vehículo, colóquelo en una superficie plana y estable y asegúrese de mantener todas las pinzas, cables, prendas de vestir y partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles del vehículo.
- ◆ Este aparato contiene una batería de ácido-plomo sellada. Se recomienda colocar el aparato en posición horizontal durante el almacenamiento, el uso y la recarga.

¡Atención! Es posible que se produzcan escapes de gas explosivo de las baterías de ácido-plomo durante la carga y, en condiciones extremas, podrían producirse fugas del líquido de la batería. Asegúrese de que el área esté correctamente ventilada durante el uso del auxiliar de arranque y el procedimiento de recarga.

- ◆ Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas, desconecte el aparato de cualquier fuente de alimentación antes de limpiarlo. Si se desactivan los controles sin desconectar el aparato, este riesgo no se verá reducido.
- ◆ Asegúrese de que el aparato no está conectado a ninguna fuente de alimentación de carga antes de iniciar el proceso de auxilio del arranque.

Advertencias de seguridad adicionales para compresores de inflado

- ◆ Para uso doméstico y en el vehículo. Infle, tanto en interiores como en exteriores, los neumáticos de la bicicleta y el coche, balones, lanchas, flotadores, colchones inflables y muchos otros objetos.
- ◆ El aire comprimido del compresor de inflado no se debe respirar. Jamás inhale aire del compresor de inflado o de un dispositivo de inhalación conectado al compresor.
- ◆ Infle solamente artículos recomendados por el fabricante. Si se supera el nivel de presión indicado, se podría ocasionar una explosión que provocara lesiones personales.
- ◆ No deje el compresor de inflado en funcionamiento sin vigilancia. Los neumáticos u otros artículos podrían estallar.
- ◆ No utilice el compresor de inflado en estantes elevados o superficies similares, ya que la vibración que genera el aparato puede llegar a desplazarlo. Utilícelo en el suelo o encima de una mesa de trabajo.
- ◆ No modifique el aparato ni intente repararlo. No realice ninguna perforación, soldadura o modificación en el compresor de inflado o sus accesorios.
- ◆ No utilice el compresor de inflado cuando el motor del automóvil esté en funcionamiento.
- ◆ Utilícelo únicamente con los accesorios suministrados o con accesorios de 8,28 bares/120 p.s.i. de presión como mínimo. El uso de esta herramienta con cualquier accesorio no recomendado podría resultar peligroso.
- ◆ No juegue con la herramienta. El aire de alta presión es peligroso. No dirija el flujo de aire hacia sí o hacia otras personas.
- ◆ Es posible que, al utilizarlo, el compresor de inflado se caliente. Déjelo enfriar durante 30 minutos antes de guardarlo.
- ◆ No coja nunca el compresor de inflado por la manguera.
- ◆ Las personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos no deben utilizar esta herramienta, salvo que hayan recibido supervisión o formación con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben vigilarse en todo momento para garantizar que el aparato no se toma como elemento de juego.

Instrucciones de seguridad adicionales para baterías y cargadores

Baterías

- ◆ No intente abrirlas bajo ningún concepto.
- ◆ No esponga la batería al agua.
- ◆ No esponga la batería al calor.

- ◆ No las almacene en lugares en los que la temperatura pueda superar los 40 °C.
- ◆ Realice la carga únicamente a una temperatura ambiente entre 10 °C y 40 °C.
- ◆ Utilice únicamente el cargador suministrado con el aparato o la herramienta para realizar la carga.
- ◆ Para desechar las baterías, siga las instrucciones facilitadas en la sección "Protección del medio ambiente".
- ◆ No dañe ni deforme la batería mediante perforaciones o golpes, ya que puede suponer un riesgo de incendio y de lesiones.
- ◆ No cargue baterías dañadas.
- ◆ Es posible que se produzcan fugas en las baterías en condiciones extremas. Si observa líquido en las baterías:
- ◆ Limpie cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto con la piel.
- ◆ En caso de que se produzca contacto con la piel o los ojos, siga las instrucciones facilitadas a continuación.

¡Atención! El líquido de las baterías puede provocar lesiones personales o daños materiales. En caso de que se produzca contacto con la piel, lave la zona con agua inmediatamente. Si se produce enrojecimiento, dolor o irritación, solicite atención médica. En caso de contacto con los ojos, lave la zona inmediatamente con agua limpia y solicite atención médica.

Cargadores

El cargador se ha diseñado para un voltaje específico. Cada vez que utilice el aparato, debe comprobar que el voltaje de la red eléctrica corresponde con el valor indicado en la placa de características.

¡Atención! No intente sustituir el cargador por un enchufe convencional para la red eléctrica.

- ◆ Para cargar la batería del aparato o herramienta, utilice únicamente el cargador Black & Decker suministrado. En caso de intentar cargar otras baterías, estas podrían explotar, lo que podría provocar lesiones y daños personales.
- ◆ Nunca intente cargar baterías no recargables.
- ◆ Si se dañara el cable de alimentación, deberá ser sustituido por el fabricante o por un centro de asistencia técnica autorizado de Black & Decker para evitar cualquier situación de riesgo.
- ◆ No exponga el cargador al agua.
- ◆ No abra el cargador.
- ◆ No aplique ningún dispositivo para medir la resistencia del cargador.
- ◆ El aparato, la herramienta o la batería debe colocarse en una zona bien ventilada durante la carga.



Transformador con aislamiento a prueba de fallos. El circuito eléctrico de la toma de corriente está aislado de la salida del transformador.



El cargador se apaga automáticamente si detecta que la temperatura ambiente es excesivamente alta. En este caso, el cargador no se podrá utilizar. Deberá desconectar la base del cargador de la toma de corriente y llevar el cargador a un centro de servicio autorizado.



Lea este manual de instrucciones con atención.



Este aparato está pensado únicamente para su utilización en espacios interiores.

Seguridad eléctrica



El cargador está provisto de doble aislamiento, por lo que no requiere una toma de tierra. Cada vez que utilice el aparato, debe comprobar que el voltaje de la red eléctrica corresponde con el valor indicado en la placa de características.

- ◆ Si se dañara el cable de alimentación, deberá ser sustituido por el fabricante o por un centro de asistencia técnica autorizado de Black & Decker para evitar cualquier situación de riesgo.

¡Atención! No intente sustituir el cargador por un enchufe convencional para la red eléctrica.

Características

Este aparato incluye una o más de las siguientes características.

1. Conmutador de encendido/apagado del compresor de inflado
2. Manguera de aire con adaptador de válvula universal
3. Indicador de presión
4. Pinzas de cobre resistentes
5. Interruptor ON/OFF (encendido/apagado) de la luz del área de indicadores LED
6. Indicador de polaridad invertida
7. Cables del auxiliar
8. Adaptador de carga
9. Interruptor ON/OFF (encendido/apagado)
10. Luz del área de indicadores LED
11. Botón de estado de la batería
12. Asa de transporte
13. Indicadores luminosos de estado de la batería
14. Toma de carga de cc de 12 V
15. Compartimento de almacenamiento de accesorios
16. Soportes de las pinzas

Uso

Carga de la unidad (fig. A)

La unidad se suministra parcialmente cargada.

- ◆ Cargue la unidad antes de utilizarla por primera vez mediante el adaptador de carga (8) durante 48 horas.

Las baterías de ácido-plomo requieren un mantenimiento rutinario para garantizar una carga completa y una vida útil prolongada. Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas altas. Cuando la unidad no esté en uso, Black & Decker recomienda cargar la batería al menos cada 60 días.

- ◆ Pulse el botón de estado de la batería para comprobar el nivel de carga de esta (11). El indicador LED de la pantalla de estado de la carga (13) indicará el nivel de carga de la batería. Cargue la unidad solo cuando se ilumine un indicador LED rojo.

Nota: La carga de la batería después de cada uso prolongará su vida útil; si se producen fuertes descargas con frecuencia entre los procesos de carga o sobrecarga, se reducirá la vida de la batería.

La batería puede cargarse mediante el adaptador de carga (8).

Carga de la unidad con el adaptador de alimentación (fig. C)

Asegúrese de que el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) (9) y la luz del área de indicadores LED (10) están desactivados durante la carga de la unidad.

- ◆ Introduzca el conector de la toma del adaptador de carga (8) en la toma de carga (14).
- ◆ Introduzca el adaptador de carga (8) en una toma de alimentación.

A medida que progresa la carga, los indicadores LED rojos se iluminarán uno por uno.

- ◆ Cargue la unidad hasta que el indicador LED FULL verde se ilumine o parpadee.
- ◆ Continúe efectuando la carga durante una o dos horas más.

Nota: El adaptador de carga no debe conectarse durante más de 60 horas.

- ◆ Una vez finalizada la carga, extraiga el adaptador de carga (8) de la toma de alimentación.
- ◆ Extraiga el adaptador de carga de la toma de carga (14) y guárdelo en un lugar seguro.

Utilización de la unidad como auxiliar de arranque (figs. A y B)

¡Atención! Asegúrese de que el vehículo se encuentre en punto muerto con el freno de mano accionado.

Nota: Si las conexiones no se han realizado correctamente, la unidad emitirá un pitido de forma continua y se iluminará el indicador rojo de polaridad invertida (6), incluso si el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) (9) está en la posición OFF (apagado). Corrija las conexiones de inmediato.

¡Atención! Asegúrese de colocar los cables alejados de los cinturones móviles o del ventilador.

1. Desactive el encendido del vehículo y todos los accesorios antes de realizar ninguna conexión.
2. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF de la unidad (9) está en la posición OFF (apagado).
3. El procedimiento siguiente está destinado para utilizarse con los sistemas de toma de tierra negativa, por ejemplo, el terminal de batería negativo que está conectado al chasis.
4. Conecte la pinza positiva (+) de color rojo al terminal positivo de la batería del vehículo.
5. Conecte la pinza negativa (-) de color negro al chasis o a un componente de metal sólido e inmóvil del vehículo o a una parte del chasis. Nunca conecte la pinza directamente al terminal negativo de la batería o a una pieza móvil. Consulte el manual de propietario del automóvil.
6. Coloque el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) (9) de la unidad en la posición ON (encendido).
7. Encienda el vehículo y haga girar el motor a intervalos de entre 3 y 6 segundos.
- ◆ Si el motor no arranca antes de transcurrir 6 segundos, deje enfriar la batería interna de la unidad durante 3 minutos antes de volver a intentarlo.
8. Una vez encendido el motor, coloque el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) (9) de la unidad en la posición OFF (apagado).
9. Deje el motor del vehículo en marcha.
10. Primero desconecte la pinza de color negro (-) que está conectada al motor o al chasis y, a continuación, la pinza de color rojo (+) que está conectada al terminal positivo (+) de la batería.
11. Presione cuidadosamente el cable negativo del auxiliar (negro) para introducirlo en el canal de almacenamiento comenzando por el extremo más alejado de la pinza.

12. Fije la pinza negativa (negra) en el soporte de las pinzas (16).
13. Presione cuidadosamente el cable positivo del auxiliar (rojo) para introducirlo en el canal de almacenamiento comenzando por el extremo más alejado de la pinza.
14. Fije la pinza positiva (roja) en el soporte de las pinzas (16).
15. Cargue la unidad lo antes posible.

Nota: Después de cada uso, limpie las pinzas de la batería (4) y asegúrese de eliminar los posibles restos de líquido de batería, que podrían provocar la corrosión de las pinzas (4). Mantenga los cables del cargador de batería enrollados sin apretar durante el almacenamiento para evitar que se dañen.

Utilización de la luz del área de indicadores LED (fig. A)

La luz del área de indicadores LED (10) funcionará hasta 50 horas con la unidad completamente cargada. La vida útil de la luz del área de indicadores LED es de 100.000 horas.

- ◆ Pulse el botón de encendido/apagado de la luz del área de indicadores (5) situado en el panel superior de la unidad para encender la luz del área de indicadores LED (10).
- ◆ Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado del área de indicadores LED (5) para apagar la luz del área de indicadores LED (10).

Asegúrese de que la luz del área de indicadores LED está apagada durante la carga o el almacenamiento de la unidad.

Utilización del compresor de inflado (fig. A)

¡Atención! Al usar el compresor de inflado:

- ◆ No utilice el compresor de inflado cuando el cargador esté conectado a la red eléctrica.
- ◆ No dirija la boquilla a ninguna persona o animal.
- ◆ Nunca deje el compresor de inflado desatendido cuando esté en funcionamiento.
- ◆ Utilice sólo los adaptadores suministrados.
- ◆ Si la unidad se utiliza durante un período de tiempo prolongado, podría sobrecalentarse y activar el interruptor térmico. En estos casos, apague el compresor de inflado y deje enfriar la unidad unos 30 minutos.
- ◆ Guarde el compresor de inflado fuera del alcance de los niños.
- ◆ El medidor suministra información orientativa. La presión de los neumáticos debe revisarse periódicamente con un medidor certificado.
- ◆ No infle excesivamente ningún objeto ya que existe riesgo de lesiones.

El compresor de inflado puede emplearse para inflar neumáticos y equipamiento deportivo.

- ◆ Extraiga la manguera del compresor de inflado del compartimento de almacenamiento.
- ◆ Si necesita un adaptador, escoja el más adecuado para el objeto en cuestión e insértelo en la boquilla (2).
- ◆ Inserte la boquilla (2) del compresor de inflado o adaptador en la válvula del objeto que se dispone a inflar. Asegúrese de que la boquilla (2) queda encajada.
- ◆ Deslice el interruptor del compresor de inflado (1) a la posición de encendido (I).
- ◆ Sírvasse del indicador de presión (3) para alcanzar la presión deseada.
- ◆ Deslice el interruptor del compresor de inflado (1) a la posición de apagado (O).
- ◆ Extraiga el adaptador, en caso de haberlo insertado, o la boquilla (2) del objeto.

Extraiga el adaptador, en caso de haberlo insertado, y guárdelo en el compartimento de almacenamiento de la boquilla del compresor de inflado (15).

Mantenimiento

Este aparato o herramienta con o sin cable de Black & Decker se ha diseñado para que funcione durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo. El funcionamiento satisfactorio continuado depende de un cuidado apropiado y una limpieza periódica de la herramienta.

¡Atención! Antes de realizar el mantenimiento de herramientas eléctricas con o sin cables:

- ◆ Apague y desenchufe el aparato o herramienta.
- ◆ O apague y extraiga la batería del aparato o herramienta si es que cuenta con una batería separada.
- ◆ O bien, deje que la batería se agote por completo si es integral y, a continuación, apague el aparato.
- ◆ Desenchufe el cargador antes de limpiarlo. El cargador no requiere ningún mantenimiento especial excepto la limpieza.

Limpie periódicamente las ranuras de ventilación de la herramienta, aparato o cargador con un cepillo suave o un paño seco.

Limpie periódicamente la carcasa del motor con un paño húmedo. No utilice limpiadores de base abrasiva o disolventes.

Abra regularmente el portabrocas y golpéelo suavemente para eliminar los restos de polvo que haya en su interior (si se encuentra colocado).

Protección del medio ambiente



Recogida selectiva. No se debe desechar este producto con el resto de residuos domésticos.

Si llegase el momento en que fuese necesario sustituir su producto Black & Decker o si este dejase de tener utilidad para usted, no lo deseche junto con los residuos domésticos. Sepárelo para su recogida selectiva.



La recogida selectiva de productos y embalajes usados permite el reciclaje de materiales y su reutilización. La reutilización de materiales reciclados contribuye a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

Las normativas municipales deben ofrecer la recogida selectiva de productos eléctricos del hogar, en puntos municipales previstos para tal fin o a través del distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

Black & Decker proporciona facilidades para la recogida y reciclado de los productos Black & Decker que han llegado al final de su vida útil. Para poder utilizar este servicio, le rogamos que entregue el producto a cualquier agente de servicio técnico autorizado para que se haga cargo de él en nuestro nombre.

Para consultar la dirección del agente de servicio técnico más cercano póngase en contacto con la oficina local de Black & Decker en la dirección que se indica en este manual. Como alternativa, puede consultar en Internet la lista de servicios técnicos autorizados e información completa sobre nuestros servicios de posventa y contactos en la dirección siguiente: www.2helpU.com.



Al final de su vida útil, deséchelas respetando el medio ambiente:

- ◆ Procure no provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería.
- ◆ No arroje las baterías al fuego, ya que podría provocar daños personales o una explosión.
- ◆ Deje que la batería se agote por completo y, a continuación, extráigala de la herramienta.
- ◆ Las baterías son reciclables. Coloque las baterías en un embalaje adecuado de modo que los terminales no entren en contacto y provoquen un cortocircuito. Llévela al agente autorizado más cercano o a un centro de reciclaje local.

Características técnicas

BDJS450I	
Batería	Tipo 12 V 17 Ah de ácido-plomo sellado
Salida (instantánea)	A 450
Salida (constante durante 5 segundos)	A 300
Peso	kg 7
Compresor de inflado	
Presión (máx.)	bar/p.s.i 8,28/120
Cargador de batería	
Entrada	V de CA 230
Tiempo de carga aproximado	h 48
Peso	kg 0,48

Declaración de conformidad CE

BDJS450I H1

Black & Decker declara que estos productos cumplen las normas siguientes:
Normativas y legislación
EN60335, 2006/95/CE

La persona que firma a continuación es responsable de la recopilación del archivo técnico y realiza esta declaración en nombre de
Black & Decker.

Kevin Hewitt
Director de Ingeniería del Consumidor
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Reino Unido
07-07-2009

Garantía

Black & Decker confía plenamente en la calidad de sus productos y ofrece una garantía extraordinaria. Esta declaración de garantía es un añadido, y en ningún caso un perjuicio para sus derechos estatutarios. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea y de los de la Zona Europea de Libre Comercio.

Si cualquier producto de Black & Decker resultara defectuoso debido a materiales o mano de obra defectuosos o a la falta de conformidad, Black & Decker garantiza, dentro de los 24 meses posteriores a la fecha de compra, la sustitución de las piezas defectuosas, la reparación de los productos sujetos a un desgaste y rotura razonables o la sustitución de tales productos para garantizar al cliente el mínimo de inconvenientes, a menos que:

- ◆ El producto se haya utilizado con propósitos comerciales, profesionales o de alquiler.
- ◆ El producto se haya sometido a un uso inadecuado o negligente.
- ◆ El producto haya sufrido daños causados por objetos, sustancias extrañas o accidentes.
- ◆ Se hayan realizado reparaciones por parte de personas que no sean agentes de servicio técnico autorizado o personal de servicios de Black & Decker.

Para reclamar en garantía, será necesario que presente la prueba de compra al vendedor o al agente de servicio técnico autorizado. Puede consultar la dirección de su agente de servicio técnico más cercano si se pone en contacto con la oficina local de Black & Decker en la dirección que se indica en este manual. Como alternativa, puede consultar en Internet la lista de servicios técnicos autorizados e información completa de nuestros servicios de postventa y contactos, en la dirección siguiente:

www.2helpU.com

Visite el sitio web **www.blackanddecker.eu** para registrar su nuevo producto Black & Decker y estar al día sobre productos y ofertas especiales. Encontrará información adicional sobre la marca Black & Decker y nuestra gama de productos en **www.blackanddecker.eu**.

Utilização

O seu dispositivo de arranque Black & Decker foi concebido para fornecer energia adicional às baterias de ácido-chumbo quando pretender arrancar o motor; o insuflador sem fios está concebido para encher pneus e equipamento desportivo. Este produto destina-se apenas a utilização doméstica do consumidor.

Instruções de segurança

Advertência! Quando utilizar aparelhos alimentados com baterias, deve cumprir determinadas medidas de segurança, incluindo as seguintes, de modo a reduzir os riscos de incêndio, de fugas nas baterias, ferimentos pessoais e danificação do material.

- ◆ Leia cuidadosamente o manual completo antes de utilizar este aparelho.
- ◆ A utilização prevista para este aparelho está descrita no manual. A utilização de qualquer acessório ou a realização de qualquer operação com este aparelho que não se inclua no presente manual de instruções poderá representar um risco de ferimentos pessoais.
- ◆ Conserve este manual para referência futura.

Utilizar o seu aparelho

- ◆ Tenha sempre cuidado quando utiliza este aparelho.
- ◆ Este aparelho não deve ser utilizado por jovens ou pessoas doentes sem supervisão.
- ◆ Este aparelho não deve ser utilizado como um brinquedo.
- ◆ Utilize apenas num local seco. Não deixe que o aparelho fique molhado.
- ◆ Não mergulhe o aparelho em água.
- ◆ Não abra a estrutura do produto. Não existem peças para manipulação pelo utilizador no interior.
- ◆ Não utilize o aparelho em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
- ◆ Utilize apenas o aparelho numa área bem ventilada.
- ◆ Para reduzir o risco de danos nas fichas e cabos, nunca puxe o cabo para remover a ficha de uma tomada.

Segurança de terceiros

- ◆ Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários, excepto se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- ◆ As crianças deverão ser vigiadas para que não mexam no aparelho.

Após a utilização

- ◆ Quando não for utilizado, o aparelho deve ser guardado num local seco e com boa ventilação, longe do alcance das crianças.
- ◆ As crianças não devem ter acesso aos aparelhos armazenados.
- ◆ Quando o aparelho for guardado ou transportado num veículo, deverá ser colocado na bagageira ou fixo de forma a evitar o movimento devido a alterações súbitas na velocidade ou direcção.
- ◆ Este aparelho deve ser protegido da luz solar directa, do calor e da humidade.

Inspecção e reparações

- ◆ Antes da utilização, verifique o aparelho quanto a peças danificadas ou avariadas. Verifique se há peças partidas, danos nos interruptores ou outro tipo de condições que possam afectar o seu funcionamento.
- ◆ Não utilize este aparelho se alguma das peças estiver danificada ou com defeito.
- ◆ Mandar reparar ou substituir quaisquer peças danificadas ou avariadas por um agente de reparação autorizado.
- ◆ Nunca tente retirar ou substituir quaisquer peças que não as especificadas neste manual.

Instruções de segurança específicas para dispositivos de arranque

Os seguintes símbolos estão marcados no aparelho:



Leia com atenção este manual na íntegra.



Não utilize o aparelho sob condições húmidas nem o exponha à chuva.



Gases explosivos. Evite chamas e faíscas e garanta uma ventilação adequada durante o carregamento.



Indicador de polaridade inversa.

- ◆ Os veículos podem ter sistemas eléctricos e electrónicos (p. ex. sistema de gestão do motor, telemóvel) que podem ser danificados se forem submetidos a tensões de arranque elevadas e a picos de tensão. Antes de ligar o aparelho ao veículo, leia o manual de utilização do veículo para confirmar se é possível recorrer a um dispositivo externo de auxílio ao arranque.

- ◆ Siga as presentes instruções, bem como as publicadas pelo fabricante da bateria, fabricante do veículo ou fabricante de qualquer equipamento que pretenda utilizar com esta unidade. Consulte as etiquetas de aviso destes produtos e do veículo.
- ◆ Este aparelho não se destina a ser utilizado como substituto de uma bateria de automóvel. Não tente usar um veículo que não tenha uma bateria instalada.
- ◆ O aparelho só pode ser ligado a uma bateria de ácido-chumbo de 12 V.

Advertência! Não utilize o aparelho para carregar baterias de célula seca normalmente utilizadas nos electrodomésticos. Estas baterias podem explodir e causar ferimentos ou danos materiais.

- ◆ Verifique a polaridade dos terminais da bateria do veículo antes de ligar o aparelho. Desligue sempre o cabo de arranque negativo (preto) primeiro; seguido pelo cabo de arranque positivo (vermelho).
- ◆ O interruptor ON/OFF deve estar na posição OFF antes de ligar a uma fonte de alimentação ou carga, quando a unidade está a carregar e quando não está a ser utilizada.

Advertência! Nunca permita que os grampos vermelho e preto entrem em contacto entre si ou com outro elemento condutor de metal comum. Isso poderia danificar o aparelho e/ou criar o risco de faísca/explosão. Quando terminar a sua utilização, arrume sempre os grampos da bateria nos encaixes embutidos.

- ◆ Quando utilizar esta unidade na proximidade da bateria e do motor do veículo, coloque-a sobre uma superfície plana e estável e certifique-se de que todos os grampos, cabos, peças de vestuário e partes do corpo não podem entrar em contacto com as peças móveis do veículo.
- ◆ Este aparelho contém uma bateria de ácido-chumbo selada. É aconselhável que o aparelho fique colocado numa posição horizontal durante a arrumação, utilização ou carregamento.

Advertência! Durante o carregamento, as baterias de ácido-chumbo podem libertar gás explosivo e, em condições extremas, pode ocorrer uma fuga da bateria. Quando realizar um procedimento de arranque ou carregamento, garanta uma boa ventilação da área.

- ◆ Para reduzir o risco de choque eléctrico, desligue o aparelho de qualquer fonte de alimentação antes de o limpar. O facto de desligar os controlos sem desligar o aparelho não basta para reduzir este risco.
- ◆ Antes de iniciar o procedimento de arranque, certifique-se de que o aparelho está desligado de todas as fontes de alimentação.

Avisos de segurança adicionais para insufladores

- ◆ Para utilização doméstica e em veículos apenas. Encha pneus de automóveis e bicicletas, bolas, bóias, barcos insufláveis, colchões de ar, etc.
- ◆ O ar comprimido do seu insuflador não é seguro para ser respirado. Nunca inale o ar do seu insuflador ou do dispositivo ligado ao insuflador.
- ◆ Enche apenas os produtos de acordo com as respectivas recomendações do fabricante. Se exceder a pressão, poderá provocar uma explosão, resultando em danos pessoais.
- ◆ Esteja sempre perto do insuflador quando este estiver em funcionamento. Pode arrebentar pneus ou outros artigos.
- ◆ Dado que a vibração produzida pelo insuflador poderá fazer com que o artigo se mova, não o coloque em funcionamento numa prateleira elevada ou outra superfície. Coloque-o em funcionamento ao nível do solo.
- ◆ Não modifique ou tente repará-lo. Nunca perfure, solde ou faça modificações no insuflador ou respectivos acessórios.
- ◆ Não coloque o insuflador em funcionamento quando o carro estiver ligado.
- ◆ Trabalhe apenas com os acessórios fornecidos ou classificados para uma pressão de 8,28 bar/120 p.s.i. ou superior. A utilização de qualquer acessório não recomendado para ser utilizado com esta ferramenta poderá ser perigosa.
- ◆ Não brinque com a ferramenta. A pressão de ar elevada é perigosa. Nunca direcione o fluxo do ar para si ou para os outros.
- ◆ O insuflador pode ficar quente durante a utilização. Deixe o insuflador arrefecer durante 30 minutos antes de o guardar.
- ◆ Nunca transporte o insuflador pelo tubo.
- ◆ Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam os conhecimentos e a experiência necessários, excepto se forem vigiadas e instruídas acerca da utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças deverão ser vigiadas para que não mexam no aparelho.

Instruções de segurança adicionais para baterias e carregadores

Baterias

- ◆ Nunca, por motivo algum, tente abrir as baterias.
- ◆ Não exponha a bateria à água.
- ◆ Não exponha a bateria ao calor.
- ◆ Não as armazene em locais onde a temperatura possa exceder os 40 °C.
- ◆ Carregue apenas a temperaturas ambiente entre 10 °C e 40 °C.
- ◆ Carregue apenas com o carregador fornecido com o aparelho/ferramenta.
- ◆ Quando eliminar as baterias, siga as instruções da secção "Protecção do ambiente".
- ◆ Não danifique a bateria por perfuração ou impacto, pois poderá dar origem a riscos de danos e incêndio.
- ◆ Não carregue baterias danificadas.
- ◆ Em condições extremas, pode ocorrer uma fuga nas baterias. Se verificar a existência de líquido nas baterias.
- ◆ Limpe cuidadosamente o líquido com um pano. Evite o contacto com a pele.
- ◆ Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, siga as instruções seguintes.

Advertência! O fluido da bateria pode causar ferimentos pessoais ou danos materiais. Em caso de contacto com a pele, enxágue imediatamente com água. Em caso de vermelhidão, dor ou irritação, contacte um médico. Em caso de contacto com os olhos, enxágue imediatamente com água limpa e contacte um médico.

Carregadores

O seu carregador foi concebido para uma voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem de alimentação corresponde à voltagem da placa informativa.

Advertência! Nunca tente substituir a unidade do carregador por uma tomada normal de alimentação.

- ◆ Utilize o seu carregador Black & Decker apenas para carregar a bateria no aparelho/ferramenta respectivo. As outras baterias podem rebentar, provocando ferimentos e danos pessoais.
- ◆ Nunca tente carregar baterias não recarregáveis.
- ◆ Se o cabo de alimentação for danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado Black & Decker para evitar acidentes.
- ◆ Não exponha o carregador à água.
- ◆ Não abra o carregador.

- ◆ Não manipule o interior do carregador.
- ◆ A bateria do aparelho/ferramenta deve ser colocada numa área com boa ventilação durante o carregamento.



Transformador de isolamento anti-falha.
F A alimentação está electricamente separada da saída do transformador.



O carregador desliga-se automaticamente se a temperatura se tornar demasiado elevada. Consequentemente o carregador fica inoperável. A base de carregamento deve ser desligada da alimentação e encaminhada para reparação num centro de serviço autorizado.



Leia com atenção este manual na íntegra.



Este aparelho deve apenas ser utilizado em recintos fechados.

Segurança eléctrica



O seu carregador tem um isolamento duplo e, por isso, não é necessário um fio de terra. Verifique sempre se a voltagem de alimentação corresponde à voltagem da placa informativa.

- ◆ Se o cabo de alimentação for danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado Black & Decker para evitar acidentes.

Advertência! Nunca tente substituir a unidade do carregador por uma tomada normal de alimentação.

Funções

Este aparelho inclui algumas ou todas as seguintes funções:

1. Interruptor on/off do insuflador
2. Tubo de ar com adaptador da válvula universal
3. Manómetro
4. Grampos de cobre de alta resistência
5. Interruptor on/off da luz de área LED
6. Indicador de polaridade inversa
7. Cabos de arranque
8. Adaptador de carregamento de rede eléctrica
9. Interruptor ON/OFF
10. Luz de área LED
11. Botão de estado da bateria
12. Manípulo de transporte

13. LEDs de estado de bateria
14. Tomada de carga de 12 V
15. Compartimento de acessórios
16. Suportes para os grampos

Utilização

Carregar a unidade (fig. A)

Esta unidade é fornecida num estado de carga parcial.

- ◆ Carregue a unidade antes de a utilizar pela primeira vez, usando o adaptador de carregamento da rede eléctrica (8) durante 48 horas.

As baterias de ácido-chumbo requerem uma manutenção de rotina para garantir uma carga completa e uma vida útil longa. Todas as baterias perdem energia por auto-descarga ao longo do tempo e com maior rapidez se a temperatura for elevada. Quando a unidade não estiver a ser utilizada, a Black & Decker recomenda o seu carregamento a intervalos mínimos de 60 dias.

- ◆ Verifique o nível de carga da bateria carregando no botão do estado da bateria (11). O indicador LED do estado de carga (13) indica o nível de carga da bateria. Quando estiver acesa apenas uma luz LED vermelha, carregue a unidade.

Nota: O carregamento da bateria após cada utilização prolonga a vida da bateria; as descargas fortes frequentes entre as cargas e/ou o carregamento excessivo diminuem a vida da bateria.

A bateria pode ser carregada utilizando o adaptador de carregamento da rede eléctrica (8).

Carregar a unidade com o carregador de rede eléctrica (fig. C)

Durante o carregamento da unidade, certifique-se de que o interruptor ON/OFF (9) e a luz de área de LED (10) estão desligados.

- ◆ Introduza a ficha do adaptador de carregamento (8) na tomada de carga (14).
- ◆ Introduza o adaptador de carregamento (8) numa tomada de rede eléctrica.

À medida que decorre o carregamento, os LED vermelhos acendem-se um a um.

- ◆ Carregue a unidade até os LED verdes se acenderem/piscarem.
- ◆ Continue o carregamento durante uma ou duas horas.

Nota: O carregador da rede eléctrica não deve estar ligado mais de 60 horas.

- ◆ Quando o carregamento estiver concluído, remova o adaptador de carregamento (8) da tomada de rede eléctrica.

- ◆ Remova a ficha de carregamento da tomada de carga (14) e arrume num local seguro.

Utilizar a unidade como dispositivo de arranque (fig. A & B)

Advertência! Certifique-se de que o veículo está em neutro com o travão de estacionamento engatado.

Nota: Se as ligações não estiverem correctas, o aparelho irá emitir um som contínuo e o indicador de polaridade inversa vermelho (6) irá acender-se, mesmo que o interruptor ON/OFF (9) esteja na posição OFF. Corrija as ligações imediatamente.

Advertência! Certifique-se de que os cabos não entram em contacto com as correias ou a ventoinha do veículo.

1. Desligue a ignição e todos os acessórios do veículo antes de fazer qualquer ligação.
2. Certifique-se de que o interruptor ON/OFF da unidade (9) está desligado (OFF).
3. O procedimento seguinte aplica-se a um sistema negativo de terra, isto é, em que o terminal negativo da bateria está ligado ao chassis.
4. Ligue o grampo vermelho positivo (+) ao terminal positivo da bateria do veículo.
5. Ligue o grampo preto negativo (-) ao chassis do veículo ou a um componente metálico sólido e fixo do veículo ou a uma peça do chassis. Nunca ligue directamente o grampo ao terminal negativo da bateria ou a uma peça móvel. Consulte o manual do proprietário do automóvel.
6. Rode o interruptor ON/OFF (9) da unidade para a posição ON.
7. Ligue o motor de arranque do veículo e acelere o motor em séries de 3 a 6 segundos.
- ◆ Se o motor não pegar em 6 segundos, deixe a bateria interna da unidade arrefecer durante 3 minutos antes de repetir a tentativa.
8. Quando o veículo pegar rode o interruptor ON/OFF (9) da unidade para a posição OFF.
9. Deixe o motor do veículo a trabalhar.
10. Desligue primeiro o grampo preto (-) ligado ao motor ou ao chassis, e depois o grampo vermelho (+) que está ligado ao terminal positivo (+) da bateria.
11. Empurre com cuidado o cabo de arranque negativo (preto) para dentro do canal de arrumação começando pela extremidade mais afastada do grampo.
12. Prenda o grampo negativo (preto) ao encaixe respectivo (16).
13. Empurre com cuidado o cabo de arranque positivo (vermelho) para dentro do canal de arrumação começando pela extremidade mais afastada do grampo.
14. Prenda o grampo positivo (vermelho) ao encaixe respectivo (16).
15. Carregue a unidade assim que possível.

Nota: Depois de cada utilização, limpe os grampos da bateria (4) e certifique-se de que a bateria não contém fluido que possa causar corrosão nos grampos (4). Mantenha os cabos do carregador da bateria folgados quando os guardar para que não fiquem danificados.

Utilizar a luz de área de LED (fig. A)

A luz de área de LED (10) funciona durante 50 horas com a carga completa. A vida útil da luz de área de LED é de 100 000 horas.

- ◆ Pressione o botão on/off da luz de área LED (5) localizado na parte de cima do painel da unidade para ligar a luz de área de LED (10).
- ◆ Pressione novamente o botão on/off da luz de área LED (5) para desligar a luz de área LED (10).

Certifique-se de que a luz de área LED está desligada quando a unidade está a ser carregada ou quando está arrumada.

Utilizar o insuflador (fig. A)

Advertência! Quando utilizar o insuflador:

- ◆ Não utilize o insuflador quando o carregador estiver ligado à corrente.
- ◆ Não aponte o bocal em direcção a animais ou pessoas.
- ◆ Nunca deixe o compressor em funcionamento, sem vigilância.
- ◆ Utilize apenas os adaptadores fornecidos.
- ◆ Se a unidade continuar em funcionamento por um período de tempo alargado, poderá sobreaquecer e provocar a activação do disjuntor térmico. Se isto ocorrer, desligue o compressor e deixe-o arrefecer durante 30 minutos.
- ◆ Guarde o compressor fora do alcance das crianças.
- ◆ O manómetro serve apenas para fins indicativos. As pressões dos pneus devem ser verificadas regularmente com um manómetro certificado.
- ◆ Não encha qualquer objecto em demasia, pois poderá provocar ferimentos.

Este insuflador pode ser utilizado para encher pneus de automóveis e equipamento desportivo.

- ◆ Retire o tubo do insuflador do respectivo compartimento.
- ◆ Se for necessário um adaptador, escolha o adaptador adequado para o produto que está a encher e coloque-o no bocal (2).
- ◆ Coloque o bocal (2) do insuflador ou o adaptador, se encaixado, na válvula do equipamento que precisa de ser enchido. Certifique-se de que o bocal (2) está preso.
- ◆ Coloque o interruptor do insuflador (1) na posição "on" (I).

- ◆ Controle o manómetro (3) até atingir a pressão necessária.
- ◆ Coloque o interruptor do insuflador (1) na posição "off" (O).
- ◆ Remova o adaptador, se estiver encaixado, ou o bocal (2) do equipamento insuflado.
- ◆ Remova o adaptador, se estiver encaixado, e guarde-o no compartimento de armazenamento do bocal do insuflador (15).

Manutenção

O aparelho Black & Decker com cabo/sem fios foi concebido para funcionar por um longo período de tempo com uma manutenção mínima. Um funcionamento contínuo e satisfatório depende de uma manutenção adequada e da limpeza regular da ferramenta.

Advertência! Antes de proceder a qualquer acção de manutenção em ferramentas eléctricas com cabo/sem fios:

- ◆ Desligue e retire da tomada o aparelho/ferramenta.
- ◆ Desligue e remova a bateria do aparelho/ferramenta caso o aparelho/ferramenta tenha uma bateria individual.
- ◆ Deixe a bateria descarregar completamente se for integral e, em seguida, desligue-a.
- ◆ Desligue o carregador antes de o limpar. O seu carregador não necessita de manutenção para além da limpeza regular.

Limpe regularmente as aberturas de ventilação no aparelho/ferramenta/carregador com uma escova suave ou um pano seco.

Limpe regularmente o compartimento do motor com um pano húmido. Não utilize nenhum produto de limpeza abrasivo ou a base de solvente.

Abra o mandril regularmente e bata no mesmo para remover qualquer vestígio de pó do seu interior (quando colocado).

Protecção do ambiente



Recolha separada. Este produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais.

Se, em algum momento, for necessário substituir o aparelho ou se este deixar de ter utilidade, não elimine o produto num caixote do lixo. Este produto pode ser separado para reciclagem.



A recolha separada de produtos e embalagens usados permite que os materiais sejam reciclados e novamente utilizados. A reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição ambiental e reduz a procura de matérias-primas.

A legislação local poderá prever a recolha separada de produtos domésticos eléctricos, seja em lixeiras municipais ou através do revendedor quando adquire um produto novo.

A Black & Decker dispõe de instalações para recolha e reciclagem de produtos Black & Decker quando estes atingem o fim da sua vida útil. Para usufruir deste serviço, devolva o produto em qualquer agente de reparação autorizado, que os recolherá em seu nome.

Podem verificar a localização do agente de reparação autorizado mais perto de si, contactando os escritórios locais da Black & Decker através do endereço indicado neste manual. Se preferir, pode encontrar na Internet uma lista de agentes de reparação autorizados Black & Decker, detalhes completos e contactos do serviço pós-venda, no endereço: www.2helpU.com.



Quando as baterias chegarem ao fim da sua vida útil, elimine-as de forma segura para o ambiente:

- ◆ Não coloque os terminais da bateria em curto-circuito.
- ◆ Não elimine as baterias queimando-as, existe risco de ferimentos pessoais ou uma explosão.
- ◆ Deixe a bateria descarregar completamente e, em seguida, remova-a da ferramenta.

As baterias são recicláveis. Coloque as baterias numa embalagem adequada, certificando-se de que os terminais não entram em curto-circuito. Leve as baterias ao seu agente de manutenção autorizado ou a uma estação de reciclagem local.

Dados técnicos

BDJS450I	
Pilha	Tipo 12 V 17 Ah ácido-chumbo selada
Saída (instântanea)	A 450
Saída (constante durante 5 segundos)	A 300
Peso	kg 7
Insuflador	
Pressão (máx.)	bar/p.s.i 8,28/120
Carregador da bateria	
Entrada	Vac 230
Tempo de carga aprox.	h 48
Peso	kg 0,48

Declaração de conformidade CE

BDJS450 H1

A Black & Decker declara que estes produtos estão em conformidade com:
Normas e legislação.
EN60335, 2006/95/CE

O signatário é responsável pela compilação do ficheiro técnico e efectua esta declaração em nome da Black & Decker.

Kevin Hewitt
Director de Engenharia de Consumo
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Reino Unido
07-07-2009

Garantia

A Black & Decker confia na qualidade dos seus produtos e oferece uma garantia excelente. Esta declaração de garantia é um complemento dos seus direitos estabelecidos por lei, não os prejudicando de forma alguma. A garantia é válida nos territórios dos Estados Membros da União Europeia e da Associação Europeia de Comércio Livre.

Se um produto Black & Decker se avariar devido a defeitos de material, fabrico ou não conformidade, num período de 24 meses após a data da compra, a Black & Decker garante a substituição de peças defeituosas, a reparação de produtos sujeitos a um desgaste aceitável ou a substituição dos mesmos para garantir o mínimo de inconveniente ao cliente, excepto se:

- ◆ O produto tiver sido utilizado para fins comerciais, profissionais ou de aluguer.
- ◆ O produto tiver sido submetido a utilização indevida ou descuido.
- ◆ O produto tiver sido danificado por objectos estranhos, substâncias ou acidentes.
- ◆ Tiverem sido tentadas reparações por pessoas que não sejam agentes de reparação autorizados ou técnicos de manutenção da Black & Decker.

Para accionar a garantia, terá de apresentar comprovativos de compra ao vendedor ou a um agente de reparação autorizado. Pode verificar a localização do agente de reparação autorizado mais perto de si, contactando os escritórios locais da Black & Decker através do endereço indicado neste manual. Se preferir, pode encontrar na Internet uma lista de agentes de reparação autorizados Black & Decker, detalhes completos e contactos do serviço pós-venda, no endereço: **www.2helpU.com**

Visite o nosso website **www.blackanddecker.pt** para registar o novo produto Black & Decker e manter-se actualizado relativamente a novos produtos e ofertas especiais. Pode encontrar mais informações sobre a marca Black & Decker e nossa gama de produtos em **www.blackanddecker.pt**.

Användningsområde

Black & Deckers startbatteri förser blybatterier med hjälpström vid motorstart och den sladdlösa pumpen har utformats för att pumpa upp punkterade bildäck och fritidsutrustning. Produkten är endast avsedd för konsumentanvändning.

Säkerhetsinstruktioner

Varning! Vid användning av batteridrivna apparater ska grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive följande föreskrifter, alltid följas. Detta för att förhindra brand, läckande batterier, personsador och materialsador.

- ◆ Läs hela den här bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.
- ◆ Användningsområdet beskrivs i den här bruksanvisningen. Användning av andra tillbehör eller tillsatser eller om någon annan åtgärd utförs med apparaten än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen kan leda till personliga skador.
- ◆ Behåll bruksanvisningen för framtida referens.

Använda apparaten

- ◆ Var alltid försiktig när du använder apparaten.
- ◆ Apparaten är inte avsedd att användas av unga eller oerfarna personer utan övervakning.
- ◆ Apparaten ska inte användas som leksak.
- ◆ Använd den endast på torra ställen. Skydda apparaten från väta.
- ◆ Doppa aldrig apparaten i vatten.
- ◆ Öppna inte höljet. Det finns inga delar som kan repareras inuti.
- ◆ Undvik explosionsrisk och använd inte apparaten i omgivningar med brandfarliga vätskor, gaser eller damm.
- ◆ Använd endast apparaten på platser med god ventilation.
- ◆ Dra aldrig i sladden när du vill ta ut kontakten ur uttaget. Detta för att minska risken för skador på kontakter och sladdar.

Säkerhet för andra

- ◆ Verktyget ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får vägledning och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- ◆ Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med verktyget.

Efter användning

- ◆ När den inte används bör apparaten förvaras på en torr plats med god ventilation utom räckhåll för barn.
- ◆ Placera apparaten på ett ställe där barn inte kan komma åt den.
- ◆ När apparaten förvaras eller transporteras i en bil, ska den placeras i bagageutrymmet eller spännas fast för att förhindra rörelse till följd av plötsliga ändringar i hastighet eller riktning.
- ◆ Utsätt inte apparaten för direkt solljus, värme eller fukt.

Kontroll och reparationer

- ◆ Kontrollera att apparaten är hel och att den inte innehåller några skadade delar innan du använder den. Kontrollera att inga delar är trasiga, att strömbrytaren fungerar och att inget annat föreligger som kan påverka apparatens funktioner.
- ◆ Använd inte apparaten om någon del har skadats eller gått sönder.
- ◆ Reparera eller byt ut skadade eller trasiga delar på en auktoriserad verkstad.
- ◆ Försök aldrig ta bort eller byta ut andra delar än de som anges i den här bruksanvisningen.

Särskilda säkerhetsinstruktioner för startbatterier

Apparaten är märkt med följande symboler:



Läs noga igenom den här bruksanvisningen.



Använd inte apparaten under fuktiga förhållanden eller om det regnar.



Explosiva gaser. Undvik lågor och gnistor och sörför god ventilation under laddningen.



Indikator för polvändning.

- ◆ Fordon kan ha elektriska och elektroniska system (t.ex. motorstyrsystem, mobiltelefoner) som kan skadas om de utsätts för hög startspänning och spänningstoppar. Innan du ansluter enheten till fordonet ska du i fordonshandboken kontrollera att externa hjälpströmkällor får användas.
- ◆ Följ dessa instruktioner och alla övriga instruktioner från batteritillverkaren, fordonstillverkaren och eventuella tillverkare av annan utrustning som du tänker använda med den här enheten. Läs varningsetiketterna på dessa produkter och fordonet.

- ◆ Denna apparat är inte avsedd att användas som ersättning för bilbatteri. Försök inte framföra ett fordon som saknar batteri.
 - ◆ Apparaten får endast anslutas till ett 12-volts blybatteri.
- Varning!** Använd inte apparaten för att ladda torrbatterier som vanligtvis används i hushållsapparater. Dessa batterier kan spricka och orsaka personskador eller materiella skador.
- ◆ Kontrollera polariteten på fordonets batteripoler innan du ansluter apparaten. Koppla alltid bort den negativa (svarta) hjälpstartskabeln först och sedan den positiva (röda) hjälpstartskabeln.
 - ◆ Strömbrytaren ska vara i OFF-läge innan enheten ansluts till en kraftkälla eller belastning, när enheten laddas och när den inte används.

Varning! Låt aldrig den röda och den svarta klämman komma i kontakt med varandra eller med någon annan metallledare. Det kan skada apparaten och/eller leda till gnistbildning och förorsaka en explosion. Förvara alltid batteriklämmorna i de inbyggda facken när de inte används.

- ◆ När denna enhet används i närheten av fordonets batteri och motor ska enheten ställas på en plan och stadig yta. Se till att inga klämmor, sladdar, klädesplagg och kroppsdelar kommer i närheten av fordonets rörliga delar.
- ◆ Apparaten innehåller ett tätat blybatteri. Du bör ställa apparaten i horisontellt läge vid förvaring, användning och laddning.

Varning! Under laddning kan blybatterier avge explosiv gas, och under exceptionella förhållanden kan batteriet läcka. Använd och ladda startbatteriet endast i utrymmen med ordentlig ventilation.

- ◆ Minska risken för elstötar genom att koppla ur apparaten från strömkällan innan rengöring påbörjas. Risken minskar inte när reglaren ställs i Av-läge om apparaten fortfarande är ansluten.
- ◆ Säkerställ att apparaten kopplats ur från alla strömkällor innan hjälpstartsproceduren påbörjas.

Extra säkerhetsanvisningar för luftpumpar

- ◆ Endast för användning i hemmet och till bilen. För pumpning av bil- och cykeldäck, bollar, badleksaker, luftmadrasser med mera i och i anslutning till hemmet.
- ◆ Tryckluften från luftpumpen kan vara farlig att inandas. Andas aldrig in luft från luftpumpen eller från en andningsanordning som är ansluten till luftpumpen.
- ◆ Pumpa föremål endast enligt tillverkarens rekommendationer. Om det angivna maxtrycket överskrids kan de explodera och orsaka personskador.
- ◆ Lämna aldrig luftpumpen påslagen oövervakad. Den kan få däck och andra föremål att brista.

- ◆ Vibrationerna som uppstår när luftpumpen är påslagen kan få den att flytta på sig. Lämna den därför aldrig påslagen på höga hyllor eller andra högt belägna ytor. Använd den på marken/golvet eller i knähöjd.
- ◆ Gör inga förändringar på pumpen och försök inte reparera den. Borra inte i pumpen eller dess tillbehör, svetsa inte i dem, och gör inga förändringar av dem.
- ◆ Använd inte luftpumpen medan bilens motor är igång.
- ◆ Använd den endast med de medföljande tillbehören eller med tillbehör som är godkända för 8,28 bar/120 psi eller högre. Det kan vara farligt att använda tillbehör som inte är rekommenderade för användning med det här verktyget.
- ◆ Lek inte med verktyget. Tryckluft är farlig. Rikta inte luftstrålen mot dig själv eller någon annan.
- ◆ Luftpumpen kan bli varm under användning. Låt den svalna under 30 minuter innan du ställer undan den.
- ◆ Bär aldrig pumpen genom att lyfta i slangen.
- ◆ Verktyget ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte får vägledning och övervakning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med verktyget.

Ytterligare säkerhetsinstruktioner för batterier och laddare

Batterier

- ◆ Försök aldrig att öppna batterierna.
 - ◆ Utsätt inte batteriet för vatten.
 - ◆ Utsätt inte batteriet för värme.
 - ◆ Förvara inte på platser där temperaturen kan bli högre än 40 °C.
 - ◆ Ladda endast vid temperaturer mellan 10 °C och 40 °C.
 - ◆ Ladda endast med hjälp av laddare som medföljer apparaten.
 - ◆ Följ instruktionerna som anges i avsnittet "Miljö" när du kastar batterierna.
 - ◆ Skydda batteriet från skador/deformeringar i form av slag och stötar eftersom det kan leda till personskador eller eldsvåda.
 - ◆ Ladda inte skadade batterier.
 - ◆ Under extrema förhållanden kan batterierna läcka. Om det finns vätska på batterierna,
 - ◆ torka du försiktigt bort vätskan med en trasa. Undvik hudkontakt.
 - ◆ Vid kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna nedan.
- Varning!** Batterivätskan kan orsaka person- eller materialskador. Vid hudkontakt, skölj genast med vatten. Vid rodnader, smärta eller irritation ska läkare uppsökas.

Vid kontakt med ögon, skölj genast med rent vatten, och uppsök läkare.

Laddare

Laddaren är avsedd för en viss spänning. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med värdet på typskylten.

Varning! Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

- ◆ Använd laddaren från Black & Decker endast för att ladda batteriet i den apparat som laddaren levererades med. Andra batterier kan spricka och orsaka personskador och andra skador.
- ◆ Försök aldrig att ladda ej uppladdningsbara batterier.
- ◆ Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black & Decker-verkstad.
- ◆ Utsätt inte laddaren för vatten.
- ◆ Öppna inte laddaren.
- ◆ Gör ingen åverkan på laddaren.
- ◆ Apparaterns batteri ska placeras på en plats med god ventilation vid laddning.



F Helsäker isoleringstransformator. Elnätet är elektriskt avskilt från transformatorns uteffekt.



Laddaren stängs av automatiskt om temperaturen blir för hög. Den går då inte längre att använda. Laddaren måste kopplas från eluttaget och tas till en auktoriserad verkstad för reparation.



Läs noga igenom den här bruksanvisningen.



Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.

Elektrisk säkerhet



Eftersom laddaren är dubbelisolerad behövs ingen jordledare. Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med värdet på typskylten.

- ◆ Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black & Decker-verkstad.

Varning! Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

Funktioner

Denna apparat har några eller samtliga av följande funktioner:

1. Strömbrytare för luftpump
2. Luftslang med universälventiladapter
3. Tryckmätare
4. Kraftiga kopparklämmor
5. Strömbrytare för lysdioder
6. Indikator för polvändning
7. Hjälpstartkablar
8. Huvudladdningsadapter
9. Strömbrytare
10. Lysdioder
11. Tryckknapp för batteristatus
12. Bärhandtag
13. Lysdioder för batteristatus
14. 12 V DC-laddningsuttag
15. Tillbehörsfack
16. Klämhållare

Användning

Så här laddar du enheten (fig. A)

Denna enhet levereras i delvis laddat tillstånd.

- ◆ Ladda enheten före första användning med hjälp av huvudladdaren (8) i 48 timmar.

Blybatterier kräver rutinemässigt underhåll för att full laddning och lång batterianvändning ska kunna säkerställas. Alla batterier tappar med tiden energi genom självurladdning och i en snabbare takt vid höga temperaturer. Black & Decker rekommenderar att batteriet i enheten laddas minst var 60:e dag när enheten inte används.

- ◆ Kontrollera batteriladdningsnivån genom att trycka ned tryckknappen för batteristatus (11). Lysdioderna för laddningsstatus (13) indikerar batteriladdningsnivån. När endast en röd lysdiod lyser ska du ladda enheten.

Obs! Om du laddar batteriet efter varje användning håller batteriet längre. Kraftiga och återkommande urladdningar mellan laddningarna och/eller överladdning förkortar batteriets livslängd.

Batteriet kan laddas med hjälp av nätladdningsadaptern (8).

Så här laddar du enheten med huvudladdaren (fig. C)

Säkerställ att strömbrytaren (9) och lysdioderna (10) är avslagna medan enheten laddas.

- ◆ Sätt i kontakten till laddningsadaptern (8) i laddningsuttaget (14).
- ◆ Sätt i laddningsadaptern (8) i ett eluttag.

I takt med att laddningen fortskrider tänds de röda lysdioderna en efter en.

- ◆ Ladda enheten tills den gröna FULL-lysdioden tänds/blinkar.
- ◆ Fortsätt ladda ytterligare en till två timmar.

Obs! Nätladdningen bör inte vara ansluten i mer än 60 timmar.

- ◆ Ta ut laddningsadaptorn (8) ur eluttaget när laddningen är klar.
- ◆ Dra ut laddningskontakten ur laddningsuttaget (14) och förvara den i ett säkert utrymme.

Så här använder du enheten som startbatteri (fig. A och B)

Varning! Se till att fordonet befinner sig i neutralt läge med parkeringsbromsen åtdragen.

Obs! Om anslutningarna är felaktigt gjorda kommer enheten att pipa kontinuerligt och den röda indikatorn för polvändning (6) kommer att lysa även om strömbrytaren (9) befinner sig i läget OFF. Korrigera anslutningarna omgående.

Varning! Säkerställ att kablarna inte är i vägen för remmar eller fläkt i rörelse.

1. Slå av fordonets tändning och alla tillbehör innan några anslutningar görs.
2. Kontrollera att enhetens strömbrytare (9) är i läget OFF.
3. Följande procedur gäller vid negativ jordning, dvs. när den negativa batteripolen kopplas till chassit.
4. Koppla den positiva (+) röda klämman till fordonets positiva batteripol.
5. Koppla den negativa (-) svarta klämman till chassit eller en kraftig, icke-rörlig metalldel på fordonet eller en chassidel. Anslut aldrig klämman direkt till den negativa batteripolen eller en rörlig del. Mer information finns i bilens handbok.
6. Ställ enhetens strömbrytare (9) i läget ON.
7. Gör ett startförsök som varar 3 till 6 sekunder.
 - ◆ Om motorn inte startar inom 6 sekunder låter du enhetens inbyggda batteri svalna i 3 minuter innan du gör nästa försök.
8. När motorn startar ställer du enhetens strömbrytare (9) i OFF-läget.
9. Låt fordonets motor gå.
10. Koppla loss den (-) svarta klämman som kopplats till motorn eller chassit först och därefter den (+) röda klämman som kopplats till batteriets positiva (+) pol.
11. Tryck försiktigt in änden på den negativa (svarta) startbatterikabeln i förvaringskanalen (börja med den ände som är längst från klämman).
12. Fäst den negativa (svarta) klämman i klämhallaren (16).

13. Tryck försiktigt in änden på den positiva (röda) startbatterikabeln i förvaringskanalen (börja med den ände som är längst från klämman).
14. Fäst den positiva (röda) klämman i klämhallaren (16).
15. Ladda enheten så fort som möjligt.

Obs! Efter varje laddning ska batteriklämmorna (4) rengöras, och eventuell batterivätska måste avlägsnas, eftersom denna verkar korroderande på klämmorna (4). Låt batteriladdarens sladdar ligga löst hoprullade när de inte används, så att de inte tar skada.

Så här använder du lysdioderna (fig. A)

Lysdioderna (10) fungerar upp till 50 timmar vid full laddning. Lysdiodernas drifttid är 100 000 timmar.

- ◆ Tryck på strömbrytaren för lysdioderna (5) på enhetens övre panel när du vill slå på lysdioderna (10).
- ◆ Tryck en gång till på lysdiodernas strömbrytare (5) för att släcka lysdioderna (10).

Kontrollera att lysdioderna är avslagna när enheten laddas eller förvaras.

Så här använder du pumpen (fig.A)

Varning! När du använder pumpen:

- ◆ Använd inte pumpen när laddaren är anslutet till eluttaget.
- ◆ Rikta inte munstycket mot djur eller människor.
- ◆ Lämna aldrig kompressorn oöversiktad när den är igång.
- ◆ Använd endast de adaptrar som medföljer.
- ◆ Om enheten är igång under lång tid kan den överhettas och överbelastningsskyddet aktiveras. Om detta inträffar ska du stänga av kompressorn och låta den svalna under 30 minuter.
- ◆ Förvara kompressorn utom räckhåll för barn.
- ◆ Mätarens värden ska endast användas som en vägledning. Däcktrycket ska kontrolleras regelbundet med en godkänd mätare.
- ◆ Pumpa inte in för mycket luft i ett föremål, eftersom detta kan leda till att någon skadar sig.

Pumpen kan användas för att pumpa upp bildäck och fritidsutrustning.

- ◆ Ta ut pumpslangen ur förvaringsutrymmet.
- ◆ Om du behöver använda en adapter väljer du en som passar föremålet som ska pumpas upp och sätter den i munstycket (2).
- ◆ Anslut munstycket (2) på pumpen eller adaptorn, om du använder en sådan, till ventilen på föremålet som ska pumpas upp. Kontrollera att munstycket (2) sitter fast ordentligt.

- ◆ Ställ pumpreglaget (1) i påslaget läge (I).
- ◆ Håll koll på tryckmätaren (3) för att se när korrekt tryck har uppnåtts.
- ◆ Ställ pumpreglaget (1) i frånslaget läge (0).
- ◆ Koppla loss adaptern (om du använder en sådan) eller munstycket (2) från det uppumpade föremålet.
- ◆ Ta bort adaptern (om du använder en sådan) och förvara den i pummunstyckets förvaringsutrymme (15).

Underhåll

Den här Black & Decker-apparaten (med eller utan sladd) är konstruerad för att fungera under lång tid med minsta möjliga underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sina prestanda.

Varning! Innan något underhåll utförs på elverktyg med eller utan sladd

- ◆ måste verktyget stängas av och nätkontakten dras ur.
- ◆ Du kan också ta ur batteriet ur apparaten om apparaten har ett separat batteri.
- ◆ Ytterligare ett alternativ är att låta batteriet laddas ur helt om det är integrerat och sedan stänga av den.
- ◆ Dra ur sladden till laddaren innan du rengör den. Laddaren behöver inget annat underhåll än regelbunden rengöring.

Rengör regelbundet luftintaget i apparaten/verktyget/laddaren med en mjuk borste eller torr trasa.

Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel.

Öppna chucken (där sådan finns) med jämna mellanrum och knacka på den för att avlägsna damm som sitter på insidan.

Miljö



Separat insamling. Produkten får inte kastas i hushållssoporna.

Tänk på miljön när du slänger denna Black & Decker-produkt. Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna produkten för separat insamling.



Insamling av uttjänta produkter och förpackningsmaterial gör att material kan återanvändas. Användning av återvunnet material minskar föroreningar av miljön och behovet av råmaterial.

Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling av elprodukter från hushållen, vid kommunala samlingsplatser eller hos återförsäljaren när du köper en ny produkt.

Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta Black & Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst återlämnar du produkten till en auktoriserad verkstad, som samlar in den för vår räkning.

För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns även tillgänglig på Internet: www.2helpU.com.



Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt när de är förbrukade:

- ◆ Undvik att kortsluta batteripolerna.
- ◆ Bränn aldrig batterier eftersom det kan leda till personsador eller orsaka en explosion.
- ◆ Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan ut det ur verktyget.

Batterierna kan återvinnas. Packa in batterierna så att polerna inte kan kortslutas. Ta med dem till en auktoriserad verkstad eller en återvinningsstation.

Tekniska data

BDJS450I	
Batteri	Typ 12 V, 17 Ah tätat blybatteri
Uteffekt (momentant)	A 450
Uteffekt (konstant i 5 sekunder)	A 300
Vikt	kg 7
Pump	
Tryck (max)	bar/p.s.i. 8,28/120
Batteriladdare	
Inspänning	VAC 230
Laddningstid cirka	h 48
Vikt	kg 0,48

EC-förklaring om överensstämmelse

BDJS450I H1

Black & Decker förklarar att dessa produkter överensstämmer med:
Normer och lagstiftning.
EN60335, 2006/95/EG

Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av tekniska data och gör denna försäkran på Black & Deckers vägnar.

Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Storbritannien
07-07-2009

Garanti

Black & Decker garanterar att produkten är fri från material- och/eller fabriktionsfel vid leverans till kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.

Om en Black & Decker-produkt går sönder på grund av material- och/eller fabriktionsfel eller brister i överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut produkten med minsta besvär för kunden, förutom om:

- ◆ Produkten har använts i kommersiellt, yrkesmässigt eller uthyrningssyfte.
- ◆ Produkten har utsatts för felaktig användning eller skötsel.
- ◆ Produkten har skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse.
- ◆ Reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad Black & Decker-verkstad.

För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det att felet har upptäckts. För information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är angiven i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängliga på Internet: **www.2helpU.com**

Besök vår webbplats **www.blackanddecker.se** för att registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla information om nya produkter och specialerbjudanden. Vidare information om märket Black & Decker och vårt produktsortiment återfinns på **www.blackanddecker.se**.

Bruksområde

Din Black & Decker nødstarter er konstruert for å gi ekstra strøm til blybatterier ved start av bilmotorer, og den batteridrevne luftpumpen er konstruert for fylling av bildekk og sportsutstyr med luft. Produktet er kun ment å brukes i private husholdninger / til privat forbruk.

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel! Ved bruk av batteridrevne apparater må grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, inkludert punktene som er beskrevet nedenfor, alltid følges for å redusere risikoen for brann, batterilekkasje, person- og materialskade.

- ◆ Les hele håndboken nøye før du bruker apparatet.
- ◆ Tiltent bruk er beskrevet i denne håndboken. Bruk av tilbehør eller utføring av oppgaver som ikke er anbefalt for apparatet i denne håndboken, kan medføre fare for personskade.
- ◆ Oppbevar håndboken for fremtidig referanse.

Bruk av apparatet

- ◆ Vær alltid forsiktig når du bruker apparatet.
- ◆ Dette apparatet skal ikke brukes av barn eller svakelige personer uten tilsyn.
- ◆ Apparatet skal ikke brukes som leketøy.
- ◆ Brukes bare i tørre omgivelser. Ikke la apparatet bli fuktig.
- ◆ Ikke senk apparatet ned i vann.
- ◆ Ikke åpne apparatet. Det er ingen deler inni som kan repareres av brukere.
- ◆ Ikke arbeid med apparatet i eksplosjonsfarlige omgivelser, som for eksempel der det finnes brennbare væsker, gass eller støv.
- ◆ Apparatet skal bare brukes på steder med god ventilasjon.
- ◆ Dra aldri i kabela når du skal ta støpset ut av stikkontakten. Da risikerer du å skade både den og støpset.

Andre personers sikkerhet

- ◆ Det er ikke meningen at dette apparatet skal brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging eller instruksjon når det gjelder bruk av apparatet, fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- ◆ Barn skal være under oppsyn så det sikres at de ikke leker med apparatet.

Etter bruk

- ◆ Når apparatet ikke er i bruk, skal det oppbevares på et tørt og luftig sted utenfor barns rekkevidde.
- ◆ Barn skal ikke ha tilgang til apparater som ikke er i bruk.

- ◆ Når apparatet oppbevares eller transporteres i et kjøretøy, bør det plasseres i bagasjerommet eller låses, slik at det ikke påvirkes av raske farts- eller retningsendringer.
- ◆ Apparatet må beskyttes mot direkte sollys, varme og fuktighet.

Kontroll og reparasjon

- ◆ Kontroller at apparatet ikke er skadet eller har defekte deler før du bruker det. Kontroller om noen av delene har sprekker, om bryterne er skadet eller om det er andre forhold som kan ha innvirkning på driften.
- ◆ Ikke bruk apparatet hvis det har skadde eller defekte deler.
- ◆ Overlat reparasjon eller utskifting av skadde eller defekte deler til et autorisert serviceverksted.
- ◆ Forsøk aldri å fjerne eller skifte ut andre deler enn de som er oppgitt i denne håndboken.

Spesielle sikkerhetsinstruksjoner for nødstartere

Apparatet er merket med følgende symboler:



Les hele denne bruksanvisningen grundig.



Hold apparatet unna regn eller fuktighet.



Eksplosive gasser. Unngå flammer og gnister og sørg for tilstrekkelig ventilasjon under lading.



Indikator for omvendt polaritet.

- ◆ Kjøretøyer kan ha elektriske og elektroniske systemer (f.eks. motorstyringssystem, mobiltelefon) som kan bli skadet dersom de utsettes for høy startspenning og spenningstopper. Før du kople apparatet til kjøretøyet, må du lese brukerhåndboken for kjøretøyet for å sjekke at eksternt starthjelp er tillatt.
- ◆ Følg disse instruksene og instruksene fra batteriproduzenten, kjøretøysproduzenten og produsenten av annet utstyr som du tenker å bruke sammen med denne enheten. Les gjennom etikettene med advarsler på disse produktene og på kjøretøyet.
- ◆ Dette apparatet er ikke konstruert for å erstatte et bilbatteri. Ikke prøv å bruke et kjøretøy uten montert batteri.
- ◆ Apparatet må bare koples til et 12 V blybatteri.

Advarsel! Ikke bruk apparatet for å lade tørrbatterier som vanligvis brukes i apparater til hjemmebruk. Disse batteriene kan bryte og føre til personskader og materielle skader.

- ◆ Kontroller polariteten til kjøretøyets batteriklemmer før du kople til apparatet. Kople alltid fra nødstarterens minuskabel (svart) først. Deretter kople du fra nødstarterens plusskabel (rød).
- ◆ PÅ/AV-bryteren skal stå i AV-stilling før du kople apparatet til en strømkilde eller belastning, når enheten lader og når den ikke er i bruk.

Advarsel! Du må aldri la de røde og svarte klemmene berøre hverandre eller en annen felles metallleder. Det kan føre til skader på apparatet og/eller fare for gnister/eksplosjon. Batteriklemmene skal alltid lagres i de innebygde hylstrene når de ikke er i bruk.

- ◆ Når du bruker denne enheten i nærheten av kjøretøyets batteri og motor, må du plassere enheten på et flatt, stabilt underlag og kontrollere at alle klemmer, ledninger, klær og kroppsdeler holdes på avstand fra kjøretøyets bevegelige deler.
- ◆ Dette apparatet inneholder et tett blybatteri. Det anbefales å la apparatet ligge flatt under oppbevaring, bruk og ladning.

Advarsel! Det kan komme eksplosiv gass ut av blybatterier under lading, og under ekstreme forhold kan det oppstå batterilekkasje. Sørg for at området er godt ventilt når du utfører nødstart og lading.

- ◆ For å redusere risikoen for elektrisk støt må du kople apparatet fra enhver strømkilde før du rengjør det. Risikoen reduseres ikke ved å bryterne slås av uten at apparatet koples fra strømmen.
- ◆ Pass på at apparatet koples fra alle ladestrukturer før du begynner nødstartingen.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler for luftpumper

- ◆ Bare for bruk i hjemmet og bilen. Blåser opp bil- og sykkeldekk, baller, flåter, bademadrasser, luftmadrasser og annet i og ved hjemmet.
- ◆ Det er ikke trygt å puste inn den komprimerte luften fra luftpumpen. Pust aldri inn luft fra luftpumpen eller fra pusteutstyr som er koblet til luftpumpen.
- ◆ Blås opp ting bare så mye som produsenten har anbefalt. Hvis du overskrider trykket, kan tingene eksplodere, og dette kan gi personskade.
- ◆ Ikke la luftpumpen gå uten tilsyn. Dekk eller andre ting kan eksplodere.
- ◆ Siden vibrasjonen i luftpumpen kan få den til å "vandre", må du ikke kjøre den på høye hyller eller andre høye overflater. Bruk den på bakke- eller benkenivå.
- ◆ Ikke endre den, og forsøk ikke å reparere den. Du må aldri bore inn i, sveise eller gjøre noen endringer på luftpumpen eller tilbehøret til den.

- ◆ Ikke bruk luftpumpen mens bilmotoren går.
- ◆ Bruk luftpumpen bare med det tilbehøret som følger med, og som er normert for 8,28 bar/120 psi eller høyere. Det er farlig å bruke tilbehør som ikke er anbefalt for bruk sammen med dette verktøyet.
- ◆ Ikke lek med verktøyet. Luft med høyt trykk er farlig. Ikke rett luftstrømmen mot deg selv eller andre.
- ◆ Luftpumpen kan bli varm under bruk. La luftpumpen kjøle i 30 minutter før du setter den bort.
- ◆ Bær aldri luftpumpen i slangen.
- ◆ Det er ikke meningen at dette verktøyet skal brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging eller instruksjon når det gjelder bruken av apparatet, fra en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn så det sikres at de ikke leker med apparatet.

Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for batterier og ladere

Batterier

- ◆ Forsøk ikke å åpne batteriet uansett hvilket formål du måtte ha.
- ◆ Ikke utsett batteriet for vann.
- ◆ Ikke utsett batteriet for varme.
- ◆ Oppbevar ikke batteriet på steder der temperaturen kan overskride 40 °C.
- ◆ Lad bare ved temperaturer mellom 10 °C og 40 °C.
- ◆ Bruk bare ladere av typen som følger med apparatet/verktøyet.
- ◆ Følg instruksene som finnes i avsnittet "Miljø" når du skal kaste batterier.
- ◆ Ikke skad eller deformer batteripakken ved punktering eller støt, da dette kan føre til risiko for personskade og brann.
- ◆ Ikke lad skadede batterier.
- ◆ Under ekstreme forhold kan batterilekkasje forekomme.
- ◆ Hvis du oppdager væske på batteriene, tørk omhyggelig væsken av med en tøyklut. Unngå kontakt med huden.
- ◆ Hvis væsken kommer i kontakt med huden eller øynene, følger du instruksjonene nedenfor.

Advarsel! Batterivæsken kan føre til personskade eller skade på eiendom. Ved hudkontakt skyller du umiddelbart med vann. Hvis huden blir rød eller irritert eller smerter inntreffer, søk medisinsk hjelp. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, skyller du umiddelbart med rent vann og søker medisinsk hjelp.

Ladere

Laderen er konstruert for en bestemt spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.

Advarsel! Prøv aldri å skifte ut laderen med en vanlig nettplugg.

- ◆ Bruk bare Black & Decker-laderen til å lade batteriet i apparatet/verktøyet som laderen kom sammen med. Andre batterier kan sprekke og føre til personskade og materiell skade.
- ◆ Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- ◆ Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av produsenten eller et autorisert Black & Decker-servicesenter for å unngå fare.
- ◆ Ikke utsett laderen for vann.
- ◆ Ikke åpne laderen.
- ◆ Ikke stikk gjenstander eller fingre ned i laderen.
- ◆ Apparatet/verktøyet/batteriet må plasseres på et sted med god gjennomlufting når det lades.



F Feilsikker skilletransformator. Nettstrømtilførselen er elektrisk skilt fra transformatorutgangen.



Laderen slår seg av automatisk hvis temperaturen i omgivelsene blir for høy. Som følge av dette vil ikke laderen virke. Ladeenheten må kobles fra strømforsyningen og repareres på et autorisert serviceverksted.



Les hele denne bruksanvisningen grundig.



Apparatet er bare beregnet på innendørs bruk.

Elektrisk sikkerhet



Denne laderen er dobbeltisolert. Jording er derfor ikke nødvendig. Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.

- ◆ Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av produsenten eller et autorisert Black & Decker-servicesenter for å unngå fare.

Advarsel! Prøv aldri å skifte ut laderen med en vanlig nettplugg.

Funksjoner

Denne apparatet inneholder noen av eller alle funksjonene nedenfor:

1. På/av-bryter for luftpumpe
2. Luftslange med universalventiladapter
3. Trykkmåler
4. Ekstra kraftige kobberklemmer
5. På/av-bryter for LED-områdelys
6. Indikator for omvendt polaritet
7. Nødstarterkabler
8. Ladeadapter
9. PÅ/AV-bryter
10. LED-områdelys
11. Batteristatusknapp
12. Bærehåndtak
13. Indikatorer for batteristatus
14. 12 V DC ladekontakt
15. Oppbevaringsrom for tilbehør
16. Klemmeholdere

Bruk

Lade opp enheten (figur A)

Denne enheten ble levert i delvis oppladet tilstand.

- ◆ Lad enheten i 48 timer med ladeadapteren (8) før første gangs bruk.

Blybatterier krever regelmessig vedlikehold for å sikre full kapasitet og lang levetid. Alle batterier taper strøm gjennom selvutlading over tid, og dette skjer raskere ved høye temperaturer. Black & Decker anbefaler å lade batteriet hver 60. dag når enheten ikke er i bruk.

- ◆ Kontroller batteriets oppladingsnivå ved å trykke på batteristatusknappen (11). Ladeindikatoren display (13) vil vise batteriets oppladingsnivå. Lad enheten når bare en rød LED lyser.

Merk: Dersom batteriet lades etter hver bruk, forlenges batteriets levetid; hyppige dype utladinger mellom oppladingene, og/eller overlading vil redusere batteriets levetid.

Batteriet kan lades med ladeadapteren (8) for nettstrøm.

Lading av enheten med laderen (figur C)

Kontroller at PÅ/AV-bryteren (9) og LED-områdelyset (10) er slått av mens enheten lades.

- ◆ Sett ladningspluggen på ladeadapteren (8) inn i ladekontakten (14).
- ◆ Koble ladeadapteren (8) til et strømuttak.

Ettersom ladingen skrider frem, vil de røde indikatorene tennes en etter en.

- ◆ Lad enheten til den grønne FULLT-indikatoren lyser/blinker.
- ◆ Fortsett å lade i ytterligere én til to timer.

Merk: Ladeadapteren bør ikke være tilkopleet i mer enn 60 timer.

- ◆ Når ladingen er ferdig, skal ladeadapteren (8) fjernes fra strømuttaket.
- ◆ Fjern laddningspluggen fra ladekontakten (14) og legg den på et trygt sted.

Bruk av enheten som nødstarter (figur A og B)

Advarsel! Sørg for at kjøretøyet står i fri med parkeringsbremsen på.

Merk: Dersom enheten koples ukorrekt til, vil den gi fra seg kontinuerlige pipetoner, og den røde indikatoren for omvendt polaritet (6) tennes, selv om PÅ/AV-bryteren (9) er i AV-stilling. Rett forbindelsene straks.

Advarsel! Pass på at kablene ikke er i veien for banen til belter eller vifte i bevegelse.

1. Slå av tenningen i kjøretøyet og alt tilbehør før du foretar noen tilkoplinger.
2. Kontroller at enhetens PÅ/AV-bryter (9) er slått AV.
3. Prosedyren under er beregnet på et negativt jordsystem, dvs. at batteriets minusklemme er koplet til chassiset.
4. Kople den røde plussklemmen (+) til plussterminalen på bilbatteriet.
5. Kople den negative (-) svarte klemmen til kjøretøyets chassis eller til en massiv, ubevegelig metallkomponent eller chassisdel på kjøretøyet. Kople den aldri direkte til den negative terminalen på batteriet eller til en bevegelig del. Se bilens brukerhåndbok.
6. Sett enhetens PÅ/AV-bryter (9) i PÅ-stilling.
7. Start kjøretøyet og la motoren dreie i omganger på 3 til 6 sekunder.
 - ◆ Starter ikke motoren innen 6 sekunder, må du la enhetens innebygde batteri avkjøles i 3 minutter før du gjør et nytt forsøk.
8. Sett enhetens PÅ/AV-bryter (9) i AV-stilling når kjøretøyet starter.
9. La kjøretøyets motor være i gang.
10. Kople først fra den svarte (-) klemmen som var forbundet med motoren eller chassiset, og deretter den røde (+) klemmen som var forbundet med plussterminalen (+) på batteriet.
11. Press minus-startkabelen (svart) forsiktig inn i oppbevaringskanalen igjen. Begynn i den enden som er lengst borte fra klemmen.

12. Fest den negative klemmen (svart) på klemmeholderen (16).
13. Press pluss-startkabelen (rød) forsiktig inn i oppbevaringskanalen igjen. Begynn i den enden som er lengst borte fra klemmen.
14. Fest den positive klemmen (rød) på klemmeholderen (16).
15. Lad enheten så snart som mulig.

Merk: Etter hver gangs bruk rengjør du batteriklemmene (4) og passer på å fjerne all batterivæske som vil forårsake korrosjon på klemmene (4). Ha kablene til batteriladeren løst kveilet under oppbevaring for å forebygge skade på kablene.

Bruke LED-områdelys (figur A)

LED-områdelys (10) vil fungere i inntil 50 timer når batteriet er fullt oppladet. Levetiden for LED-områdelys er 100 000 timer.

- ◆ Trykk på på/av-knappen (5) for LED-områdelys på enhetens øvre panel for å slå LED-områdelys (10) på.
- ◆ Trykk en gang til på på/av-bryteren (5) for å slå AV LED-områdelys (10).

Kontroller at LED-områdelys er slått av når enheten lagres eller oppbevares.

Bruke luftpumpen (figur A)

Advarsel! Når du bruker luftpumpen:

- ◆ Bruk ikke luftpumpen så lenge laderen er koplet til strømforsyningen.
- ◆ Du må ikke rette munnstykket mot dyr eller personer i nærheten.
- ◆ Du må aldri la kompressoren være uten tilsyn når den går.
- ◆ Bruk bare de adapterne som følger med.
- ◆ Hvis enheten går lenge, kan den bli overopphetet, og varmesikringen kan bli utløst. Når dette skjer, slår du kompressoren av og lar den kjøle i 30 minutter.
- ◆ Oppbevar kompressoren utilgjengelig for små barn.
- ◆ Måleren er bare ment som veiledning. Dekktrykk skal kontrolleres regelmessig med en sertifisert måler.
- ◆ Ikke pump opp noen enhet for mye, da det kan gi risiko for personskade.

Denne luftpumpen kan brukes til å pumpe opp bildekk og sportsutstyr.

- ◆ Ta pumpe slang ut av oppbevaringsrommet.
- ◆ Hvis du trenger en adapter, velger du korrekt adapter for produktet som du pumper opp, og setter den i munnstykket (2).
- ◆ Sett pumpe munnstykket (2) eller adapteren, hvis slik er montert, på ventilen på enheten som skal pumpes opp. Pass på at munnstykket (2) sitter riktig festet.
- ◆ Sett luftpumpe bryteren (1) i på-stillingen (I).

- ◆ Følg med på trykkmåleren (3) til det nødvendige trykket er oppnådd.
- ◆ Sett luftpumpebryteren (1) i av-stillingen (0).
- ◆ Fjern adapteren, hvis slik er montert, eller munnstykket (2) fra enheten som er pumpet opp.
- ◆ Fjern adapteren, hvis slik er montert, og lagre den i oppbevaringsrommet for luftpumpens munnstykke (15).

Vedlikehold

Det nettdrevne/batteridrevne Black & Decker-apparatet/verktøyet er konstruert for å være i drift over lengre tid med et minimum av vedlikehold. Det er avhengig av godt vedlikehold og regelmessig rengjøring for å fungere som det skal til enhver tid.

Advarsel! Før du utfører noe vedlikehold på nettdrevne/batteridrevne verktøy:

- ◆ Slå av apparatet/verktøyet, og trekk ut støpselet
- ◆ Eller slå av apparatet/verktøyet, og fjern batteriet fra dette hvis apparatet/verktøyet har separat batteripakke
- ◆ Eller la batteriet gå helt tomt hvis det er innebygd, og slå deretter av
- ◆ Fjern laderen fra stikkkontakten før du rengjør den. Laderen krever ikke annet vedlikehold enn regelmessig rengjøring.

Rengjør ventilasjonsåpningene i apparatet/verktøyet/laderen jevnlig med en myk børste eller tørr klut.

Rengjør motorhuset regelmessig med en ren, fuktig klut. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.

Åpne borelåsen regelmessig, og bank på den for å fjerne eventuelt støv fra innsiden (hvis det er aktuelt).

Miljø



Separat fjerning. Dette produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Når Black & Decker-produktet er utslitt, skal det ikke kastes som husholdningsavfall. Dette produktet må kastes separat.



Hvis brukte produkter og emballasje leveres atskilt, kan materialer resirkuleres og brukes på nytt. Resirkulering av brukte produkter gir redusert miljøforurensning og mindre behov for råmaterialer.

Det kan være lokale bestemmelser for egen innsamling av elektriske produkter fra husstander, på kommunale avfallsplasser eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt.

Black & Decker tar imot brukte Black & Decker-produkter for resirkulering. Du kan levere produktet til et autorisert serviceverksted.

For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, kontakt ditt lokale Black & Decker-kontor på den adressen som er angitt i bruksanvisningen. Det finnes også en liste over autoriserte Black & Decker-serviceverksteder og opplysninger om ettersalgsservice og kontakter på Internett: www.2helpU.com.



Tenk på miljøet når batteriene er tomme og du skal kaste dem.

- ◆ Ikke kortslett batteripolene.
- ◆ Ikke kast batteriet på ild. Dette kan føre til personskade eller en eksplosjon.
- ◆ La batteriet gå helt tomt og fjern det så fra verktøyet.
- ◆ Batterier kan resirkuleres. Legg batteriet i egnet emballasje for å sikre at polene ikke kortsletter. Ta dem til et autorisert serviceverksted eller til nærmeste spesialavfallsstasjon.

Tekniske data

BDJS450I	
Batteri	Type 12 V 17 At tett blybatteri
Utgangseffekt (momentan)	A 450
Utgangseffekt (konstant i 5 sekunder)	A 300
Vekt	kg 7
Luftpumpe	
Trykk (maks.)	bar/psi 8,28/120
Batterilader	
Tilførsel	V AC 230
Omtrentlig ladetid	t 48
Vekt	kg 0,48

Samsvarserklæring for EU

BDJS450 H1

Black & Decker erklærer at disse produktene overholder:
Standarder og lovgreguleringer
EN60335, 2006/95/EF

Undertegnede er ansvarlig for utarbeidelsen av den tekniske dokumentasjonen og gir denne erklæringen på vegne av Black & Decker.

Kevin Hewitt
Direktør for forbrukerteknikk
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Storbritannia
07.7.2009

Garanti

Black & Decker er trygg på kvaliteten til sine produkter og tilbyr en enestående garanti. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter, og er ikke i konflikt med disse. Garantien er gyldig i EU- og EFTA-medlemsstatene.

Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker innen 24 måneder fra kjøpet på grunn av material- og/eller fabrikkasjonsfeil, eller har mangler i forhold til spesifikasjonene, påtar Black & Decker seg å skifte ut defekte deler, reparere produkter som har vært utsatt for alminnelig slitasje, eller bytte ut slike produkter med minst mulig vanskelighet for kunden, med mindre:

- ◆ produktet har vært brukt i yrkes-/næringsvirksomhet eller til utleie.
- ◆ produktet har vært utsatt for feilaktig bruk eller mislighold.
- ◆ produktet har blitt skadet av fremmede gjenstander eller stoffer eller ved et uhell.
- ◆ reparasjoner er forsøkt utført av andre enn autoriserte serviceverksteder eller Black & Deckers serviceteknikere.

For å ta garantien i bruk skal produktet og kjøpekvitteing leveres til forhandleren eller til et autorisert serviceverksted. For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, kontakt ditt lokale Black & Decker-kontor på den adressen som er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over autoriserte serviceverksteder og opplysninger om ettersalgsservice og kontakter er også tilgjengelig på Internett: **www.2helpU.com**

Besøk vårt webområde **www.blackanddecker.no** for å registrere ditt nye Black & Decker-produkt og for å holde deg oppdatert om nye produkter og spesialtilbud. Du finner mer informasjon om Black & Decker og produktutvalget vårt på **www.blackanddecker.no**.

Anvendelsesområde

Denne Black & Decker jump-starter er beregnet til at give blybatterier ekstra styrke ved start af bilmotorer, og den trådløse pumpe er beregnet til oppustning af bildæk og sportsudstyr. Dette produkt er kun beregnet til privat brug.

Sikkerhedsanvisninger

Advarsel! Ved brug af batteridrevne apparater er det vigtigt, at grundlæggende sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a. nedenstående, altid følges for at mindske risikoen for brand, lækkende batterier, personskade og materiel skade.

- ◆ Læs hele denne vejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet.
- ◆ Apparatets påtænkte anvendelse fremgår af vejledningen. Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af opgaver med apparatet ud over de i brugervejledningen anbefalede kan medføre risiko for personskade.
- ◆ Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Brug af apparatet

- ◆ Vær altid opmærksom ved brugen af apparatet.
- ◆ Dette apparat må ikke bruges af børn eller demente personer uden opsyn.
- ◆ Apparatet må ikke bruges som legetøj.
- ◆ Apparatet må kun bruges på tørre steder. Lad ikke apparatet blive vådt.
- ◆ Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- ◆ Kabinettet må ikke åbnes. Der er ingen dele inde i kabinettet, som kan serviceres af brugeren.
- ◆ Brug ikke apparatet i eksplosive omgivelser, f.eks. hvor de er brændbare væsker, gasser eller støv.
- ◆ Brug kun apparatet på steder med tilstrækkelig ventilation.
- ◆ For at reducere risikoen for beskadigelse af stik og ledninger må du aldrig trække i ledningen for at tage stikket ud af en stikkontakt.

Andres sikkerhed

- ◆ Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- ◆ Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med værktøjet.

Efter brug

- ◆ Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted med god ventilation, hvor det er utilgængeligt for børn.
- ◆ Opbevar apparater utilgængeligt for børn.

- ◆ Når apparatet opbevares eller transporteres i et køretøj, skal det anbringes i bagagerummet eller fastgøres for at forhindre bevægelse som følge af pludselige ændringer i hastighed eller retning.
- ◆ Apparatet skal beskyttes mod direkte sollys, varme og fugt.

Eftersyn og reparationer

- ◆ Før brug skal apparatet kontrolleres for beskadigede eller defekte dele. Se efter knækkede dele, skader på kontakter og eventuelle andre tilstande, der kan påvirke apparatets drift.
- ◆ Brug ikke apparatet, hvis nogen af dets dele er beskadigede eller defekte.
- ◆ Få beskadigede eller defekte dele repareret eller udskiftet på et autoriseret værksted.
- ◆ Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte dele ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning.

Specifikke sikkerhedsanvisninger vedrørende jump-startere

Følgende symboler er anbragt på apparatet:



Læs hele betjeningsvejledningen omhyggeligt.



Brug ikke apparatet i våde omgivelser, og udsæt det ikke for regn.



Eksplosive gasser. Undgå ild og gnister, og sørg for tilstrækkelig ventilation under opladning.



Indikator for omvendt polaritet.

- ◆ Der kan være elektriske og elektroniske systemer i køretøjer (f.eks. et motorstyringssystem eller en mobiltelefon), som kan blive beskadiget, hvis de udsættes for høje start- og spidsspændinger. Læs instruktionsbogen til køretøjet for at kontrollere, om ekstern starthjælp er tilladt, inden du slutter apparatet til køretøjet.
- ◆ Følg disse instruktioner og instruktionerne fra producenten af batteriet, køretøjet og evt. udstyr, du har til hensigt at anvende sammen med denne enhed. Gennemgå advarselsetiketterne på disse produkter og på køretøjet.
- ◆ Dette apparat er ikke beregnet til brug som en erstatning for køretøjets batteri. Forsøg ikke at anvende det til et køretøj, hvor der ikke i forvejen er installeret et batteri.
- ◆ Apparatet må kun tilsluttes et 12 V-blybatteri.

Advarsel! Brug ikke apparatet til opladning af tørrellebatterier, der ofte anvendes i husholdningsapparater. Disse batterier kan eksplodere og forårsage personskade eller materiel skade.

- ◆ Kontroller polariteten på køretøjets batteriterminaler, inden apparatet tilsluttes. Fjern altid det negative (sorte) startkabel først efterfulgt af det positive (røde) startkabel.
- ◆ Når enheden oplader og ikke er i brug, skal afbryderen stå på OFF inden tilslutning til en strømkilde eller belastning.

Advarsel! Lad aldrig den røde og sorte klemme berøre hinanden eller en anden, fælles metalleder. Det kan forårsage skader på apparatet og/eller gnistdannelse/eksplosionsfare. Opbevar altid batteriklemmerne i de indbyggede hylstre, når de ikke er i brug.

- ◆ Stå på en plan, stabil overflade, og hold klemmer, ledninger, tøj og kroppsdele på afstand af køretøjets bevægelige dele, når denne enhed anvendes i nærheden af køretøjets batteri og motor.
- ◆ Dette apparat indeholder et forsegleet blybatteri. Det anbefales, at apparatet placeres liggende under opbevaring, brug og opladning.

Advarsel! Der kan trænge eksplosiv gas ud af blybatterier under opladning, og under ekstreme forhold kan der opstå batterilækage. Sørg for grundig udluftning ved jump-start og under opladning.

- ◆ For at reducere risikoen for elektrisk stød skal apparatet kobles fra alle strømkilder før rengøring. Risikoen reduceres ikke ved blot at slukke apparatet uden at koble det fra.
- ◆ Kontroller, at apparatet er koblet fra alle opladningskilder, inden der foretages jump-start.

Yderligere sikkerhedsadvarsler for pumper.

- ◆ Kun til brug i hjemmet og i bilen. Oppump bil- og cykeldæk, bolde, luftmadrasser, badedyr, m.m. i og omkring hjemmet.
- ◆ Komprimeret luft fra pumpen må ikke indåndes. Indånd aldrig luften fra pumpen eller fra en luftenhed, der er sluttet til pumpen.
- ◆ Oppump kun genstande i henhold til producenternes anbefalinger. Overskrides deres nominelle tryk, kan de eksplodere og medføre personskade.
- ◆ Lad ikke pumpen køre uden opsyn. Dæk eller andre genstande kan eksplodere.
- ◆ Da de vibrationer, som pumpen frembringer, kan medføre, at den bevæger sig, må den ikke anvendes på en høj hylde eller lignende. Anvend den i gulv- eller siddehøjde.
- ◆ Må ikke modificeres eller forsøges repareret. Bor ikke hul i, svejs ikke og forsøg ikke at foretage modifikationer på pumpen eller dens tilbehør.
- ◆ Brug ikke pumpen, mens bilens motor kører.

- ◆ Anvend den kun med det medfølgende tilbehør eller tilbehør klassificeret til 8,28 bar/120 psi. eller derover. Brugen af ikke anbefalet tilbehør sammen med dette værktøj kan være farligt.
- ◆ Leg ikke med værktøjet. Højtryksluft kan være farlig. Ret ikke luftstrømmen mod dig selv eller andre.
- ◆ Pumpen kan blive varm under brug. Lad pumpen køle af i 30 minutter, inden den sættes væk.
- ◆ Bær aldrig pumpen i slangen.
- ◆ Dette værktøj må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, med mindre det sker under overvågning, eller der gives instruktion i brugen af værktøjet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med værktøjet.

Yderligere sikkerhedsvejledninger for batterier og ladere

Batterier

- ◆ Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
- ◆ Batteriet må ikke udsættes for fugt.
- ◆ Batteriet må ikke udsættes for varme.
- ◆ Opbevar ikke på steder, hvor temperaturen kan overstige 40°C.
- ◆ Fortag kun opladning ved omgivelsestemperaturer mellem 10°C og 40°C.
- ◆ Brug kun den oplader, der fulgte med apparatet/ værktøjet, til opladning.
- ◆ Følg ved bortskaffelse af batterier vejledningen i afsnittet "Miljø".
- ◆ Undgå at beskadige/deformere batteripakken ved at punktere den eller slå på den, da dette kan forårsage risiko for tilskadekomst eller brand.
- ◆ Beskadigede batterier må ikke oplades.
- ◆ Under ekstreme forhold kan der forekomme batterilækage. Hvis du bemærker væske på batterierne:
- ◆ Tør forsigtigt væsken af med en klud. Undgå kontakt med huden.
- ◆ I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skal du følge nedenstående anvisninger.

Advarsel! Batterivæsken kan forårsage personskade eller materielle skader. I tilfælde af kontakt med huden skylles straks med vand. Søg læge, hvis der opstår rødme, smerte eller irritation. Skyl straks med rent vand, og søg læge i tilfælde af kontakt med øjnene.

Ladere

Ladere er udviklet til en specifik spænding. Kontroller altid, at netspændingen svarer til spændingen på typeskiltet.

Advarsel! Forsøg aldrig at erstatte laderenheden med et almindeligt netstik.

- ◆ Brug kun din Black & Decker-lader til at oplade batteriet i det apparat/værktøj, som den blev leveret sammen med. Andre batterier kan eksplodere og forårsage personskade og materiel skade.
- ◆ Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.
- ◆ Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret Black & Decker-værksted, så farlige situationer undgås.
- ◆ Ladere må ikke udsættes for fugt.
- ◆ Ladere må ikke åbnes.
- ◆ Undersøg ikke laderen.
- ◆ Apparatet/værktøjet/batteriet skal anbringes et sted med god udluftning, når det oplades.



F Fejlsikker skilletransformer. Netforsyningen er elektrisk adskilt fra transformereudgangen.



Ladere slår automatisk fra, hvis omgivelsestemperaturen bliver for høj. Som følge deraf holder laderen op med at fungere. Laderens basisenhed skal afbrydes fra netforsyningen og indleveres til reparation på et autoriseret værksted.



Læs hele betjeningsvejledningen omhyggeligt.



Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug.

Elektricitet og sikkerhed



Ladere er dobbelt isoleret. Derfor er en jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid, at netspændingen svarer til spændingen på typeskiltet.

- ◆ Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret Black & Decker-værksted, så farlige situationer undgås.

Advarsel! Forsøg aldrig at erstatte laderenheden med et almindeligt netstik.

Funktioner

Dette apparat leveres med nogle af eller alle følgende egenskaber:

1. Afbryderkontakt til pumpe
2. Luftslange med universalventiladapter
3. Trykmåler
4. Kraftige kobberklemmer
5. Afbryder til LED-fladelys
6. Indikator for omvendt polaritet
7. Startkabler
8. Netladeadapter
9. Afbryderkontakt
10. LED-lys
11. Trykknop for batteristatus
12. Bærehåndtag
13. Lysdioder for batteristatus
14. 12 V DC-ladestikkontakt
15. Rum til opbevaring af tilbehør
16. Klemmeholdere

Anvendelse

Opladning af enheden (fig. A)

Denne enhed leveres i delvist opladet tilstand.

- ◆ Oplad enheden med netladeadapteren (8) i 48 timer, inden den tages i brug.

Blybatterier kræver regelmæssig vedligeholdelse, hvis de skal bevare deres ladekapacitet og holde længe. Alle batterier taber energi med tiden pga. selvafledning. Jo højere temperaturer, desto hurtigere sker afladningen. Black & Decker anbefaler, at batteriet som minimum oplades hver 60. dag, når enheden ikke er i brug.

- ◆ Kontroller batteriets ladeniveau ved at trykke på batteristatusknappen (11). Lysdiodedispletet for ladestatus (13) viser batteriets ladeniveau. Oplad enheden, når kun én rød lysdiode lyser.

Note: Opladning af batteriet efter brug forlænger dets levetid. Hyppige, kraftige afladninger mellem opladningerne og/eller overopladning reducerer batteriets levetid.

Batteriet kan oplades med netladeadapteren (8).

Opladning af enheden med netladere (fig. C)

Kontroller, at afbryderen (9) og LED-fladelyset (10) er slukket, mens enheden oplades.

- ◆ Sæt netladeadapterens (8) laderjackstik i ladestikkontakten (14).
- ◆ Sæt netladeadapteren (8) i en stikkontakt.

De røde lysdioder tændes en efter en, i takt med at opladningen skrider frem.

- ◆ Oplad enheden, indtil den grønne lysdiode for FULD lyser/blinker.

- ◆ Fortsæt opladningen i yderligere en eller to timer.

Note: Netladeren må højst være tilsluttet i 60 timer.

- ◆ Tag netladeadapteren (8) ud af stikkontakten efter opladning.
- ◆ Tag laderjackstikket ud af ladestikkontakten (14), og opbevar det på et sikkert sted.

Brug af enheden som jump-starter (fig. A og B)

Advarsel! Sæt køretøjet i frigear, og træk håndbremsen.

Note: Hvis tilslutningen ikke udføres korrekt, bipper enheden vedvarende, og den røde indikator for omvendt polaritet (6) lyser, også selvom afbryderkontakten (9) står på OFF. Korrigér omgående tilslutningen.

Advarsel! Kontroller, at kablerne ikke sidder i vejen for drivremme, der bevæger sig, eller ventilatoren.

1. Slå køretøjets tænding fra, og sluk alt tilbehør inden tilslutning.
2. Kontroller, at enhedens afbryder (9) står på OFF.
3. Fremgangsmåden herunder gælder et system med negativ jord, dvs. hvor batteriets negative terminal er forbundet til chassiset.
4. Sæt den positive (+), røde klemme på køretøjets positive batteriterminal.
5. Sæt den negative (-), sorte klemme på chassis'et eller på en massiv, ubevægelig komponent i køretøjet eller på chassiset. Sæt den aldrig direkte på batteriets negative terminal eller på en bevægelig komponent. Se instruktionsbogen til køretøjet.
6. Sæt enhedens afbryderkontakt (9) på ON.
7. Start køretøjet ved at dreje tændingsnøglen i 3 til 6 sekunder.
 - ◆ Lad enhedens interne batteri køle af i 3 minutter, inden du forsøger igen, hvis motoren ikke starter inden for 6 sekunder.
8. Sæt enhedens afbryder (9) på OFF, når køretøjet er startet.
9. Lad køretøjets motor køre.
10. Fjern først den sorte klemme (-), som er sluttet til chassiset, og derefter den røde klemme (+), som er sluttet til batteriets positive (+) terminal.
11. Tryk forsigtigt den negative (sorte) startkabelledning ind i opbevaringskanalen; start i den ende, der er længst væk fra klemmen.
12. Sæt den negative (sorte) klemme fast i klemmeholderen (16).
13. Tryk forsigtigt den positive (røde) startkabelledning ind i opbevaringskanalen; start i den ende, der er længst væk fra klemmen.

14. Sæt den positive (røde) klemme fast i klemmeholderen (16).

15. Oplad enheden så hurtigt som muligt.

Note: Rengør batteriklemmerne (4) efter hver brug, og sørg for at fjerne al batterivæske, som forårsager, at klemmerne (4) tæres. Rul batteriopladerens ledninger løst sammen ved opbevaring, så de ikke beskadiges.

Brug af LED-fladelyset (fig. A)

LED-lyset (10) fungerer i op til 50 timer på en fuld opladning. LED-fladelyset har en driftslevetid på 100.000 timer.

- ◆ Tryk på LED-fladelysets afbryderkontakt (5) på enhedens toppanel for at tænde LED-fladelyset (10).
- ◆ Tryk på LED-fladelysets afbryderkontakt (5) igen for at slukke LED-fladelyset (10).

LED-fladelyset skal være slukket, mens enheden oplades eller opbevares.

Brug af pumpen (fig. A)

Advarsel! Når pumpen bruges:

- ◆ Brug ikke pumpen, mens laderen er sluttet til lysnettet.
- ◆ Ret ikke dysen mod dyr eller personer i nærheden.
- ◆ Lad aldrig kompressoren køre uden opsyn.
- ◆ Brug kun de adaptere, der fulgte med.
- ◆ Hvis enheden kører i længere tid, kan den blive overophedet, så varmesikringen aktiveres. Hvis dette sker, stop da kompressoren, og lad den køle af i 30 minutter.
- ◆ Opbevar kompressoren uden for børns rækkevidde.
- ◆ Måleren er kun vejledende. Dæktryk skal kontrolleres regelmæssigt vha. en certificeret trykmåler.
- ◆ Pump aldrig nogen genstand for kraftigt op, da det kan medføre personskaade.

Denne pumpe kan bruges til oppumpning af bildæk og sportsudstyr.

- ◆ Tag pumpe slangens ud af opbevaringsrummet.
- ◆ Vælg den korrekte adapter til produktet, der skal pumpes op, og sæt den på dysen (2), hvis der skal bruges en adapter.
- ◆ Sæt pumpens dyse (2), eller hvis der er monteret en adapter dennes dyse, i ventilen på den genstand, der skal pumpes op. Kontroller, at dysen (2) er låst på plads.
- ◆ Sæt pumpens kontakt (1) på tændt position (1).
- ◆ Hold øje med trykmåleren (3), indtil det ønskede tryk er nået.
- ◆ Sæt pumpens kontakt (1) på slukket position (0).
- ◆ Fjern adapteren, hvis den er monteret, eller dysen (2) fra den oppumpede genstand.
- ◆ Fjern adapteren, hvis den er monteret, og opbevar den i opbevaringsrummet til pumpedysen (15).

Vedligeholdelse

Dit Black & Decker-værktøj med/uden ledning er beregnet til brug gennem lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af korrekt behandling af værktøjet samt regelmæssig rengøring.

Advarsel! Før udførelse af nogen form for vedligeholdelse på elværktøj med/uden ledning:

- ◆ Sluk, og tag apparatets/værktøjets stik ud af stikkontakten.
- ◆ Eller sluk og fjern batteriet fra apparatet/værktøjet, hvis det har en separat batteripakke.
- ◆ Eller aflad batteriet helt, hvis det er indbygget, og sluk derefter.
- ◆ Træk laderen ud af stikkontakten, før den rengøres. Laderen kræver ingen vedligeholdelse, men skal rengøres jævnligt.

Rengør jævnligt apparatets/værktøjets/laderens ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.

Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.

Åbn jævnligt patronen, og bank på den for at fjerne indvendigt støv (hvis monteret).

Miljøbeskyttelse



Separat bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Når dit Black & Decker-produkt en dag er udtjent, eller du ikke længere har brug for det, må du ikke smide det ud sammen med det almindelige affald. Produktet skal bortskaffes separat.



Ved separat bortskaffelse af brugte produkter og emballage bliver der mulighed for at genanvende forskellige materialer. Genanvendelse af materialer medvirker til at forebygge miljøforurening og mindsker behovet for råstoffer.

Lokal lovgivning kan kræve separat indsamling af elektriske husholdningsapparater på kommunale affaldsdepoter eller af den detailhandlende ved køb af et nyt produkt.

Black & Decker sørger for at indsamle og genanvende Black & Decker-produkter, når disse ikke længere kan bruges. Hvis du vil benytte dig af denne service, skal du returnere produktet til et autoriseret værksted, der indsamler produkterne for os.

Kontakt det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, som er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om det nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt servicevilkår og kontaktpersoner er tilgængelig på internettet på adressen: www.2helpU.com.



Når batterier er udtjente, skal de bortskaffes under passende hensyntagen til miljøet:

- ◆ Batteripolerne må ikke kortsluttes.
- ◆ Batteriet/batterierne må ikke kastes på ild, da dette kan medføre personskaade eller eksplosion.
- ◆ Aflad batteriet helt, og tag det derefter ud af værktøjet.
- ◆ Batterier kan genbruges. Anbring batteriet/batterierne i en egnet emballage, så polerne ikke kortsluttes. Aflever dem på et autoriseret værksted eller en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

BDJS450I	
Batteri	Type Forseglet 12 V 17 Ah-blybatteri
Udgangseffekt (øjeblikkelig)	A 450
Udgangseffekt (konstant i 5 sekunder)	A 300
Vægt	kg 7
Pumpe	
Tryk (maks.)	bar/p.s.i 8,28/120
Batterilader	
Indgang	VAC 230
Ladetid ca.	t 48
Vægt	kg 0,48

EU-overensstemmelseserklæring

BDJS450I H1

Black & Decker erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med følgende: standarder og lovgivning. EN60335, 2006/95/EF

Undertegnede er ansvarlig for udarbejdelsen af de tekniske data og fremsætter denne erklæring på vegne af Black & Decker.

Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Storbritannien
07-07-2009

Garanti

Black & Decker garanterer, at produktet er fri for materielle skader og/eller fabrikationsfejl ved levering til kunden.

Garantien er et tillæg til forbrugers lovsikrede rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien gælder inden for medlemsstaterne af den Europæiske Union og i det Europæiske Frihandelsområde.

Hvis et Black & Decker-produkt går i stykker på grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationen inden for 24 måneder fra købsdatoen, påtager Black & Decker sig at reparere eller ombytte produktet med mindst mulig ulempe for kunden. Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er sket i forbindelse med:

- ◆ Produktet har været anvendt erhvervsmæssigt eller til udlejning.
- ◆ Produktet har været anvendt forkert eller er ikke vedligeholdt.
- ◆ Produktet er beskadiget af fremmedlegemer, substanser eller pga. uheld.
- ◆ Garantien gælder ikke, hvis reparationer er udført af andre end et autoriseret Black & Decker-værksted.

For at udnytte garantien skal produktet og købskvitteringen indleveres til forhandleren eller til et autoriseret værksted.

Kontakt det lokale Black & Decker-kxontor på den adresse, der er opgivet i denne vejledning, for at få oplysninger om det nærmeste autoriserede værksted. En liste over alle autoriserede Black & Decker-serviceværksteder samt servicevilkår er tilgængelig på internettet på adressen: **www.2helpU.com**

Gå venligst ind på vores website **www.blackanddecker.dk** for at registrere dit nye produkt og for at blive holdt ajour om nye produkter og specialtilbud. Der findes yderligere oplysninger om mærket Black & Decker og vores produktsortiment på adressen **www.blackanddecker.dk**.

Käyttötarkoitus

Black & Decker -apukäynnistin on tarkoitettu antamaan lisätehoa lyijyakkuihin auton moottorin käynnistysvaiheessa. Langaton täyttölaitte on tarkoitettu autonrenkaiden ja urheiluvälineiden täyttämiseen. Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.

Turvallisuusohjeet

Varoitus! Käytettäessä paristokäyttöisiä laitteita on aina noudatettava perusvarotoimenpiteitä palovaaran, paristovuotojen, tapaturmien ja aineellisten vaurioiden välttämiseksi.

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
- Käyttötarkoitus kuvataan tässä käyttöoppaassa. Muiden kuin ohjeissa suositeltujen lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä laitteen käyttö muuhun kuin käyttöoppaassa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
- Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

Laitteen käyttö

- Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai lihasvoimaltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
- Laitetta ei tule käyttää leluna.
- Soveltuu vain kuivaan käyttöympäristöön. Älä anna laitteen kastua.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä avaa laitteen koteloa. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
- Käytä laitetta ainoastaan hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Älä koskaan irrota johtoa pistorasiasta johdosta vetäen. Pistoke tai johto voi vahingoittua.

Muiden turvallisuus

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapsen mukaan luettuina), paitsi valvonnan alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
- Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella.

Käytön jälkeen

- Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, ilmvassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa, sijoita se tavaratilaan tai kiinnitä se kunnolla, ettei se pääse liikkumaan matkan aikana.
- Laite tulee suojata suoralta auringonvalolta, kuumuudelta ja kosteudelta.

Tarkastus ja korjaus

- Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien ja kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa laitteen toimintaan.
- Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vahingoittunut tai viallinen.
- Korjauta tai vaihdata vahingoittuneet tai vialliset osat vaiuutetussa huoltoliikkeessä.
- Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin käyttöoppaassa erikseen määriteltyjä osia.

Apukäynnistimen turvaohjeet

Laitteessa on seuraavat merkinnät:



Lue tämä käyttöohje huolellisesti.



Älä käytä laitetta märissä olosuhteissa tai jätä sitä sateeseen.



Räjähtävät kaasut. Pidettävä etäällä liekeistä ja kipinöistä. Lataa asianmukaisesti ilmastoidussa tilassa.



Käänteisen polaarisuuden osoitin

- Ajoneuvossa voi olla sellaisia sähköisiä ja elektronisia järjestelmiä (esim. moottorin ohjausjärjestelmä tai matkapuhelin), joita korkeaa käynnistysjännitettä ja jännitepiikit voivat vahingoittaa. Ennen kuin kytket apukäynnistimen ajoneuvoon, tarkista ajoneuvon käyttöoppaasta, onko ulkopuolisen käynnistysavun käyttö sallittu.
- Noudata annettuja ohjeita sekä niitä ohjeita, joita ajoneuvon ja akun valmistaja sekä minkä tahansa muun, apukäynnistimen kanssa käytettävän laitteen valmistaja on antanut. Tarkista näiden tuotteiden ja ajoneuvon varoitusmerkinnät.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu korvaamaan ajoneuvon omaa akkua. Älä yritä käyttää ajoneuvoa, jossa ei ole akkua.
- Apukäynnistimen saa kytkeä vain 12 voltin lyijyakkueen.

Varoitus! Älä käytä sitä kodinkoneissa yleisesti käytettyjen kuivaputosten tai -akkujen lataamiseen. Ne voivat räjähtää ja aiheuttaa laite- tai henkilövahinkoja.

- ◆ Tarkista ajoneuvon akun napojen polaarisuus ennen kuin kytket apukäynnistimen. Irrota aina ensin apukäynnistimen negatiivinen (musta) kaapeli. Vasta sen jälkeen irrotetaan positiivinen (punainen) kaapeli.
- ◆ ON/OFF-virtakytkimen tulee olla OFF-asennossa, kun apukäynnistin liitetään virtalähteeseen tai käynnistyskohteeseen, kun sitä ladataan tai kun se ei ole käytössä.

Varoitus! Älä koskaan anna mustan ja punaisen kaapelin kiinnityspihtien koskettaa toisiaan tai toista sähköä johtavaa metalliesinettä. Se voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa kipinöintiä ja mahdollisen räjähdysvaaran. Pihdit on aina kiinnitettävä pidikkeisiinsä, kun apukäynnistintä ei käytetä.

- ◆ Kun laitetta käytetään ajoneuvon akun ja moottorin läheisyydessä, se on asettava tukevalle ja tasaiselle alustalle. Varo ajoneuvon liikkuvia osia ja siirrä apukäynnistimen pihdit ja johdot pois niiden läheisyydestä.
- ◆ Tämä laite sisältää suljetun lyijyakun. On suositeltavaa sijoittaa laite vaakatasoon varastoinnin, käytön ja latauksen ajaksi.

Varoitus! Lyijyakusta voi latauksen aikana tulla räjähdysriskiä kaasua. Erityisen vaativissa oloissa on mahdollista, että akku vuotaa. Apukäynnistimen käyttö- ja lataustilassa tulee olla kunnollinen ilmanvaihto.

- ◆ Sähköiskujen välttämiseksi laite on irrotettava virtalähteestä ennen puhdistusta. Pelkkä virran katkaisu kytkimistä ei poista sähköiskun mahdollisuutta, jos laite on kytketty virtalähteeseen.
- ◆ Varmista, että laite on irrotettu kaikista latausvirtalähteistä siinä vaiheessa, kun sitä käytetään käynnistysapuna.

Lisäturvavaroitukset täyttölaitteille

- ◆ Tarkoitettu käytettäväksi kotona tai autossa. Voit täyttää laitteella esimerkiksi auton tai pyörän kumeja, palloja, uimapaattoja, kellukkeita ja ilmapaattoja kotiympäristössä.
- ◆ Täyttölaitteesta tulevaa paineilmaa ei saa hengittää. Älä koskaan hengitä täyttölaitteesta tai täyttölaitteeseen liitetystä hengityslaitteesta tulevaa ilmaa.
- ◆ Täytyä esineet valmistajan suositusten mukaan. Jos ylität enimmäispainesuosituksen, esine voi räjähtää ja aiheuttaa henkilövahingon.
- ◆ Älä jätä käytössä olevaa täyttölaitetta ilman valvontaa. Rengas tai muu esine saattaa räjähtää.
- ◆ Täyttölaitteen tärinä voi liikuttaa sitä, joten älä käytä laitetta sen ollessa korkealla hyllyllä tai muulla vastaavalla alustalla. Käytä laitetta sen ollessa maassa tai muulla vastaavalla tasolla.

- ◆ Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Älä koskaan poraa tai hitsaa täyttölaitetta tai sen lisäosia äläkä tee niihin mitään muutoksia.
- ◆ Älä käytä täyttölaitetta auton moottorin ollessa käynnissä.
- ◆ Käytä vain pakkauksen mukana tulleita lisävarusteita tai sellaisia lisävarusteita, joiden mitoitus on vähintään 8,28 baaria tai 120 psi:tä. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita ei ole suositeltu käytettäväksi laitteen kanssa, saattaa johtaa vaaratilanteeseen.
- ◆ Älä leiki laitteella. Korkeapainelma on vaarallista. Älä suuntaa ilmavirtaa itseäsi tai muita ihmisiä kohti.
- ◆ Täyttölaitte voi kuumentua käytön aikana. Anna täyttölaitteen jäähtyä 30 minuutin ajan ennen varastointia.
- ◆ Älä kanna täyttölaitetta letkusta.
- ◆ Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi valvonnan alaisina, tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöön liittyvää opastusta lähden turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Lapsia on valvottava ja estettävä leikkimästä laitteella.

Akkua ja laturia koskevat turvaohjeet

Akku

- ◆ Älä koskaan yritä avata akkua.
- ◆ Älä anna akun kastua.
- ◆ Älä altista akkua kuumuudelle.
- ◆ Älä säilytä akkuja tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli 40 °C:een.
- ◆ Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään +10 °C ja enintään +40 °C.
- ◆ Käytä vain laitteen/työkalun mukana toimitettua laturia.
- ◆ Noudata akkuja hävittäessäsi kohdassa Ympäristönsuojelu annettuja ohjeita.
- ◆ Suojaa akkua vahingoittumiselta niin, ettei sen kotelo rikkoudu eikä siihen kohdistu iskuja, sillä muutoin voi syntyä henkilövahinkojen ja tulipalon vaara.
- ◆ Älä lataa viallisia akkuja.
- ◆ Vaativissa oloissa voi ilmetä akkuvuotoja. Jos huomaat nestettä akkujen pinnalla
- ◆ Pyyhi neste varovasti pois liinalla. Vältä ihokosketusta.
- ◆ Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle, noudata alla olevia ohjeita.

Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. Jos nestettä joutuu iholle, se on välittömästi huuhdeltava pois vedellä. Jos ihoa kirvelee tai se punoittaa tai on muuten ärtynyt, kysy lisäohjeita lääkäriltä. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhto välittömästi puhtaalla vedellä ja mene lääkäriin.

Laturit

Laturi on tarkoitettu tietyille jännitteelle. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.

Varoitus! Älä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella verkkopistokkeella.

- ◆ Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen/työkalun mukana toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
- ◆ Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.
- ◆ Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black & Decker -huollon tehtäväksi.
- ◆ Älä altista laturia vedelle.
- ◆ Älä avaa laturia.
- ◆ Älä työnnä mitään laturin sisään.
- ◆ Lataa laite/työkalu/akku paikassa, jossa on kunnollinen ilmanvaihto.



F Toimintavarma eristävä muuntaja. Muuntajalähtö on eristetty sähköisesti sähköverkosta.



Laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos ympäröivä lämpötila nousee liian korkeaksi. Tällöin laturia ei voi enää käyttää. Irrota laturi sähköverkosta ja toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi.



Lue tämä käyttöopas huolellisesti.



Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Sähköturvallisuus



Laturi on kaksoeristetty, joten erillistä maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.

- ◆ Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black & Decker -huollon tehtäväksi.

Varoitus! Älä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella verkkopistokkeella.

Yleiskuvaus

Tässä laitteessa on kaikki seuraavat ominaisuudet tai joitakin niistä:

1. Täyttölaitteen virtakytkin
2. Ilmaletku, jossa yleisventtiiliin sovitin
3. Painemittari
4. Kupariset kiinnityspihdit
5. Hakuvalon kytkin
6. Käänteisen polaarisuuden osoitin
7. Käynnistinkaapelit
8. Verkkovirtalaturi
9. ON/OFF-virtakytkin
10. Hakuvalo
11. Akun varaustilan painike
12. Kantokahva
13. Akun varaustilan merkkivalot
14. 12 V tasavirtalatauksen liitäntä
15. Lisävarusteiden säilytys
16. Pihtien pidikkeet

Käyttö

Laitteen lataaminen (kuva A)

Ostettaessa laitteen akku on osittain ladattu.

- ◆ Lataa laitetta ennen sen ensimmäistä käyttökertaa verkkovirtalaturilla (8) 48 tuntia.

Täyden varauskyvyn ja pitkän käyttöiän takaamiseksi lyijyakut vaativat tietyt perushuollon. Ajan mittaan kaikkien akkujen varaus purkautuu itseksensä. Purkautuminen nopeutuu lämpötilan kohoamisen myötä. Kun apukäynnistintä ei käytetä, Black & Decker suosittelee sen lataamista vähintään 60 päivän välein.

- ◆ Tarkista akun varaustaso painamalla varaustilan painiketta (11). Varaustilan merkkivalot (13) osoittavat akun varaustason. Lataa laite, jos vain yksi punainen merkkivalo palaa.

Huomautus: Akun lataaminen jokaisen käyttökerran jälkeen pidentää akun käyttöikää. Usein toistuvat nopeat purkaukset latausten välillä ja/tai yllilataaminen lyhentävät akun ikää.

Apukäynnistimen akun voi ladata verkkovirtalaturilla (8).

Apukäynnistimen lataaminen verkkovirtalaturilla (kuva C)

Varmista, että virta on katkaistu ON/OFF-virtakytkimestä (9) ja hakuvalosta (10) latauksen ajaksi.

- ◆ Työnnä laturin pistoke (8) latausliitäntään (14).
- ◆ Työnnä laturin pistoke (8) verkkovirran pistorasiaan.

Latauksen edetessä punaiset merkkivalot syttyvät yksi kerrallaan.

- ◆ Lataa niin kauan, kunnes vihreä täyden latauksen merkkivalo (FULL) syttyy/vilkkuu.

- ◆ Jatka latausta tämän jälkeen vielä tunnin tai kaksi.

Huomautus: Akkua saa ladata verkkovirtalaturilla enintään 60 tuntia.

- ◆ Kun lataaminen on valmis, irrota laturi (8) pistorasiasta.
- ◆ Irrota laturin pistoke latausliitännästä (14) ja varasto suojaiseen paikkaan.

Apukäynnistimen käyttäminen käynnistysapuna (kuvat A ja B)

Varoitus! Varmista, että ajoneuvo on vapaalla ja sen käsijarru on päällä.

Huomautus: Jos liitännät on kytketty väärin, laite antaa jatkuvaa merkkiääntä ja punainen käänteisen polaarisuuden merkkivalo (6) palaa, vaikka virtakytkin (9) olisikin OFF-asennossa. Korjaa liitännät välittömästi.

Varoitus! Katso, etteivät kaapelit ole pyörivien hihnojen tai tuulettimen tiellä.

- Katkaise virta ajoneuvosta ja sen kaikista laitteista ennen mitään kytkentöjä.
- Varmista, että apukäynnistimen ON/OFF-virtakytkin (9) on OFF-asennossa (virta katkaistu).
- Alla kuvattu menettely soveltuu negatiiviseen maadoitusjärjestelmään, jossa akun negatiivinen napa liitetään ajoneuvon koriin.
- Kiinnitä positiivinen (+) punainen kiinnityspihti ajoneuvon akun positiiviseen napaan.
- Kiinnitä negatiivinen (-) musta pihti koriin tai sen paljaaseen, kiinteään osaan tai korin osaan. Älä koskaan kiinnitä hauenleukaa suoraan akun miinus-napaan tai mihinkään liikkuvaan osaan. Katso lisätietoja ajoneuvon käyttöoppaasta.
- Käännä apukäynnistimen virtakytkin (9) ON-asentoon.
- Käynnistä ajoneuvo ja starttaa moottoria 3–6 sekunnin mittaisissa jaksoissa.
 - ◆ Ellei moottori käynnisty 6 sekunnissa, anna apukäynnistimen sisäisen akun jäähtyä 3 minuuttia ennen seuraavaa käynnistysyritystä.
- Kun ajoneuvo käynnistyy, käännä apukäynnistimen OFF/ON-virtakytkin (9) OFF-asentoon.
- Jätä ajoneuvon moottori käyntiin.
- Irrota ensin ajoneuvon koriin tai moottoriin kiinnitetty musta (-) pihti ja vasta sen jälkeen akun +-napaan kiinnitetty punainen +-pihti.
- Työnnä varovasti negatiivinen (musta) käynnistyskaapeli säilytysraansa aloittaen siitä päästä, joka on kauimpana pihdistä.

- Purista negatiivinen (musta) pihti pidikkeeseensä (16).
- Työnnä varovasti positiivinen (punainen) käynnistyskaapeli säilytysraansa aloittaen siitä päästä, joka on kauimpana pihdistä.

- Purista positiivinen (punainen) pihti pidikkeeseensä (16).

- Lataa apukäynnistin mahdollisimman pian.

Huomautus: Puhdista hauenleuat (4) jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdista niistä huolellisesti kaikki akkuneste, sillä se voi aiheuttaa hauenleukoihin (4) korroosiota. Säilytä latauslaitteen johtoa löysällä kiepillä, jotta johto ei vaurioidu.

Hakuvalon käyttäminen (kuva A)

Hakuvalo (10) toimii jopa 50 tuntia täyteen ladatulla akulla. Hakuvalon LED-lampun käyttöikä on 100 000 tuntia.

- ◆ Hakuvalo (10) syytetään painamalla laitteen yläosan käyttöpaneelissa olevaa valopainiketta (5).
- ◆ Hakuvalo (10) sammutetaan painamalla laitteen yläosan käyttöpaneelissa olevaa valopainiketta (5) uudelleen.

Hakuvalon täytyy olla sammutettu, kun apukäynnistintä ladataan tai kun sitä ei käytetä.

Täyttölaitteen käyttäminen (kuva A)

Varoitus! Ota täyttölaitetta käytettäessä seuraavat seikat huomioon:

- ◆ Älä käytä täyttölaitetta laturin ollessa kytkettynä verkkovirtaan.
- ◆ Älä suuntaa suutinta eläimiin tai lähellä olevia ihmisiä kohti.
- ◆ Älä koskaan jätä käynnissä olevaa kompressoria ilman valvontaa.
- ◆ Käytä vain laitteen mukana toimitettuja sovitimia.
- ◆ Jos laitetta käytetään pitkään, se voi ylikuumeta ja ylikuumenemissuoja voi aktivoitua. Sammuta tällöin kompressori ja anna sen jäähtyä 30 minuutin ajan.
- ◆ Säilytä kompressoria poissa pienten lasten ulottuvilta.
- ◆ Mittari on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi. Renkaiden paineet on tarkistettava säännöllisesti hyväksytyllä mittarilla.
- ◆ Älä ylitäytä esineitä, sillä tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Täyttölaitteella voidaan täyttää autojen renkaita ja urheiluvälineitä.

- ◆ Ota täyttölaitteen letku esiin säilytyslokerosta.
- ◆ Jos tarvitset sovitinta, valitse täytettävälle tuotteelle sopiva sovitin ja kiinnitä se suuttimeen (2).
- ◆ Kiinnitä täyttölaitteen suutin (2) tai mahdollinen sovitin täytettävän esineen venttiiliin. Varmista, että suutin (2) lukittuu paikalleen.

- ◆ Siirrä täyttölaitteen kytkin (1) ON-asentoon (I).
- ◆ Tarkkaile painemittaria (3), kunnes haluamasi paine on saavutettu.
- ◆ Siirrä täyttölaitteen kytkin (1) OFF-asentoon (0).
- ◆ Irrota suutin (2) tai mahdollinen sovitin täytetystä esineestä.
- ◆ Irrota mahdollinen sovitin ja säilytä sitä täyttölaitteen suuttimen säilytysosastossa (15).

Huolto

Black & Deckerin verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton laite/työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman kauan mahdollisimman vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella kone säilyttää suorituskykynsä.

Varoitus! Ennen verkkojohdolla varustetun tai verkkojohdoton työkalun huoltoa toimi seuraavasti.

- ◆ Sammuta laite/työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
- ◆ Jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku, sammuta laite/työkalu ja irrota sen akku.
- ◆ Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja sammuta laite/työkalu sitten.
- ◆ Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista. Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi mitään muuta huoltoa.

Puhdista laitteen/työkalun/laturin ilma-aukot säännöllisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla kangasliinalla.

Puhdista moottorikotelo säännöllisesti kostealla rievulla.

Älä koskaan käytä puhdistamiseen liuotainaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.

Avaa istukka säännöllisesti ja naputtele pöly pois sen sisältä (soveltuvien osien).

Ympäristönsuojelu



Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana.

Kun Black & Decker -laitteesi aikanaan täytyy vaihtaa tai ei kelpaa enää käyttöön, älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. Toimita laite kierrätettäväksi.



Käytettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien erilliskeruun avulla materiaalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätysmateriaalien käyttö auttaa vähentämään ympäristön saastumista ja uusien raaka-aineiden tarvetta.

Paikallisissa säädöksissä voidaan määrätä, että kodin sähkötuotteiden keruu tapahtuu kaupunkien jätteidenkäsittelyasemilla tai laitteita myyvissä liikkeissä uuden tuotteen oston yhteydessä.

Kun laiteesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä tavallisten roskien mukana, vaan vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä se valtuutettuun Black & Deckerin huoltoliikkeeseen.

Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä Black & Decker Oy:hyn sekä Internetistä osoitteesta www.2helpU.com.



Hävitä loppuun kuluneet akut ympäristöstävällisesti.

- ◆ Käsittele akkua niin, että navat eivät joudu oikosulkuun.
- ◆ Älä yritä polttaa akkua, sillä se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai räjähtää.
- ◆ Käytä akku täysin loppuun ja irrota se sitten työkalusta.
- ◆ Akut ovat kierrätyskelpoisia. Pakkaa akut niin, että navat eivät aiheuta oikosulkuja. Voit viedä ne mihin tahansa valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Tekniset tiedot

BDJS450I	
Akku	Tyyppi 12 V 17 Ah suljettu lyijyakku
Lähtö (pika)	A 450
Lähtö (vakio)	A 300
5 sekunnin ajan)	
Paino	kg 7
Täyttölaitte	
Paine (maksimi)	baari/psi 8,28/120
Akkulaturi	
Syöttö	Vac 230
Arvioitu latausaika	h 48
Paino	kg 0,48

EU:n yhdenmukaisuusvakuutus

BDJS4501 H1

Black & Decker vakuuttaa näiden tuotteiden olevan seuraavien standardien vaatimusten mukaisia:
Standardit ja määräykset
EN 60335, 2006/95/EY

Allekirjoittanut vastaa

teknisten tietojen kokoamisesta tehden tämän ilmoituksen
Black & Deckerin puolesta



Kevin Hewitt

Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Iso-Britannia
07.7.2009

Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja jättää ostokuitin jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltoliikkeelle. Saat valtuutettujen huoltoliikkeiden yhteystiedot ottamalla yhteyden Black & Decker Oy:hyn tässä käyttöoppaassa ilmoitetussa osoitteessa. Löydät myös valtuutettujen Black & Decker huoltoliikkeiden yhteystiedot sekä lisätietoja palveluistamme ja takuuehdoista Internetissä osoitteessa: **www.2helpU.com**

Voit vierailla verkkosivuillamme **www.blackanddecker.fi** rekisteröidäksesi uuden Black & Decker -tuotteesi ja saadaaksesi tietoa uusista tuotteista ja erikoistarjouksista. Saat lisätietoja Black & Deckerin tavaramerkistä ja tuotevalikoimastamme osoitteesta **www.blackanddecker.fi**.

Takuu

Black & Decker Oy takaa, ettei tuotteessa ollut materiaali- ja/ tai valmistusvikaa silloin, kun se toimitettiin ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on voimassa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).

Mikäli Black & Decker -tuote vioittuu materiaali- ja/ tai valmistusvirheen tai teknisten tietojen epätarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa ostopäivästä, Black & Decker korjaa laitteen ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen Black & Decker Oy:n valinnan mukaan. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat laitteen

- ◆ käytöstä kaupallisiin, ammattimaisiin tai vuokraustarkoituksiin,
- ◆ ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai hoidosta,
- ◆ vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai aineella tai onnettomuustapauksessa,
- ◆ korjaamisesta jonkun muun kuin Black & Deckerin valtuuttaman huoltoliikkeen toimesta.

Ενδεξιμμένη χρήση

Ο εκκινήτης (jump starter) μπαταριών της Black & Decker έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πρόσθετη ισχύ σε μπαταρίες μολύβδου-οξέος κατά την εκκίνηση κινητήρων αυτοκινήτων. Ο αεροσυμπιεστής χωρίς καλώδιο έχει σχεδιαστεί για να φουσκώνει ελαστικά αυτοκινήτων και αθλητικό εξοπλισμό. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή, ερασιτεχνική χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση συσκευών που τροφοδοτούνται με μπαταρία, θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω, για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, διαρροής υγρών μπαταρίας, τραυματισμού προσώπων και υλικών ζημιών.

- ♦ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο.
- ♦ Η ενδεξιμμένη χρήση περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση εξαρτημάτων ή προσθηκών όσο και η πραγματοποίηση εργασιών με τη συσκευή που δεν συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγούν γυμνοί κίνδυνο τραυματισμού.
- ♦ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Χρήση της συσκευής

- ♦ Προσέχετε πάντα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- ♦ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά ή αδύναμα άτομα χωρίς επίβλεψη.
- ♦ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
- ♦ Να χρησιμοποιείται σε χώρους χωρίς υγρασία. Φροντίστε να μην βραχεί η συσκευή.
- ♦ Μη βουτάτε τη συσκευή μέσα σε νερό.
- ♦ Μην ανοίγετε το περίβλημα του σώματος της συσκευής. Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό δεν επιδέχονται επισκευή από το χρήστη.
- ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
- ♦ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε χώρο με καλό αερισμό.
- ♦ Για να βγάλετε το φως από την πρίζα, μην τραβάτε από το καλώδιο αλλά από το ίδιο το φως. Έτσι θα αποφύγετε τον κίνδυνο φθοράς του φως και του καλωδίου.

Ασφάλεια τρίτων

- ♦ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- ♦ Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μετά τη χρήση

- ♦ Όταν δε χρησιμοποιείται, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος, με καλό αερισμό και μακριά από παιδιά.
- ♦ Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες συσκευές.
- ♦ Όταν η συσκευή φυλάσσεται ή μεταφέρεται με ένα όχημα, πρέπει να τοποθετείται στο χώρο αποσκευών ή να στερεώνεται ώστε να μη μετακινείται σε περίπτωση απότομων μεταβολών της ταχύτητας ή της κατεύθυνσης του οχήματος.
- ♦ Η συσκευή πρέπει να προφυλάσσεται από την ηλιακή ακτινοβολία, τη ζέση και την υγρασία.

Έλεγχος και επισκευή

- ♦ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή σας για τυχόν χαλασμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά στους διακόπτες και οποιοσδήποτε άλλες συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της.
- ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν κάποιο εξάρτημά της παρουσιάζει ελάττωμα.
- ♦ Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η αντικατάσταση των τυχόν ελαττωματικών εξαρτημάτων από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- ♦ Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα, εκτός από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για εκκινητές μπαταριών

Τα ακόλουθα σύμβολα αναγράφονται στη συσκευή:



Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών.



Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες και μην την εκθέτετε στη βροχή.



Εκρηκτικά αέρια. Φροντίστε ώστε να μην υπάρχουν φλόγες και σπινθήρες και εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη φόρτιση.



Ενδεικτική λυχνία ανάστροφης πολικότητας.

- Πολλά οχήματα έχουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα (π.χ. σύστημα διαχείρισης κινητήρα, κινητό τηλέφωνο), τα οποία μπορεί να πάθουν βλάβη εάν υποβληθούν σε υψηλές τάσεις εκκίνησης και αιχμές τάσης. Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο όχημα, διαβάστε το εγχειρίδιο κατόχου του οχήματος για να επιβεβαιώσετε ότι επιτρέπονται οι εξωτερικές συσκευές εκκίνησης.
- Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, όπως και τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας, του οχήματος και κάθε εξοπλισμού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Λάβετε υπόψη σας τις προειδοποιητικές ετικέτες αυτών των προϊόντων και του οχήματος.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση ως υποκατάστατο των μπαταριών οχημάτων. Μην επιχειρήσετε να οδηγήσετε ένα όχημα χωρίς εγκατεστημένη μπαταρία.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο με μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12V.

Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη φόρτιση μπαταριών ξηρού τύπου, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε οικιακές συσκευές. Υπάρχει κίνδυνος αυτές οι μπαταρίες να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς σε ανθρώπους ή και υλικές ζημιές.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγχετε την πολικότητα των πόλων της μπαταρίας του οχήματος. Πάντα αποσυνδέετε πρώτα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο γεφύρωσης: και μετά το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.
- Όταν η συσκευή φορτίζεται ή δε χρησιμοποιείται, καθώς και πριν από τη σύνδεση αυτής με μια πηγή τροφοδοσίας ή ένα φορτίο, ο διακόπτης ON/OFF θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.

Προειδοποίηση! Ποτέ μην αφήνετε την κόκκινη και τη μαύρη δαγκάνα να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους ή με άλλον κοινό μεταλλικό αγωγό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και/ή να δημιουργήσει κίνδυνο σπινθηρισμού/έκρηξης. Όταν οι δαγκάνες της μπαταρίας δε χρησιμοποιούνται, αποθηκεύετε τις πάντα στις ενσωματωμένες θήκες.

- Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά στην μπαταρία και τον κινητήρα του οχήματος, τοποθετήστε τη σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και μην πλησιάζετε τις δαγκάνες, τα καλώδια, το ρουχισμό και μέρη του σώματός σας σε κινούμενα μέρη του οχήματος.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μια μπαταρία μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου. Συστήνεται η συσκευή να τοποθετείται επίπεδα κατά την αποθήκευση, τη χρήση και την επαναφόρτισή της.

Προειδοποίηση! Κατά τη φόρτιση των μπαταριών μολύβδου μπορεί να απελευθερωθούν εκρηκτικά αέρια, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει διαρροή. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αεριζείται καλά κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκκίνησης και φόρτισης με τη συσκευή.

- ♦ Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέετε τη συσκευή από κάθε πηγή τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό. Η απενεργοποίηση της συσκευής από το διακόπτη χωρίς την αποσύνδεση αυτής, δεν ελαττώνει αυτόν τον κίνδυνο.
- ♦ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από όλες τις πηγές φόρτισης προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εκκίνησης με τη συσκευή.

Συμπληρωματικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τους αεροσυμπιεστές.

- ♦ Αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιήστε τον για να φουσκώσετε ελαστικά αυτοκινήτων και ποδηλάτων, μπάλες, φουσκωτά σκάφη, στρώματα θαλάσσης, στρώματα αέρος και για άλλες χρήσεις στο σπίτι και γύρω από αυτό.
- ♦ Δεν είναι ασφαλές να εισπνέετε τον πεπιεσμένο αέρα του αεροσυμπιεστή. Ποτέ μην εισπνέετε αέρα από τον αεροσυμπιεστή ή από αναπνευστική συσκευή συνδεδεμένη με τον αεροσυμπιεστή.
- ♦ Χρησιμοποιήστε τον για να φουσκώσετε αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους. Μην υπερβαίνετε την ονομαστική πίεση καθώς μπορεί να προκαλέσει έκρηξη του αντικειμένου με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε.
- ♦ Μην αφήνετε τον αεροσυμπιεστή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μπορεί να προκαλέσει "σκάσιμο" των ελαστικών ή άλλων αντικειμένων.
- ♦ Καθώς η δόνηση που παράγεται από την τρόμπα μπορεί να την κάνει να μετακινηθεί, μην τοποθετείτε την τρόμπα σε ράφια ή άλλες επιφάνειες που βρίσκονται ψηλά. Χρησιμοποιήστε τον πάνω στο έδαφος ή σε έναν πάγκο.
- ♦ Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε το εργαλείο. Ποτέ μην τρυπάτε, συγκολλάτε ή τροποποιείτε τον αεροσυμπιεστή ή τα εξαρτήματά του.
- ♦ Μη λειτουργείτε τον αεροσυμπιεστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα του αυτοκινήτου.

- ♦ Χρησιμοποιήστε τον αεροσυμπιεστή με τα παρεχόμενα αξεσουάρ ή με αυτά που φέρουν ονομαστική πίεση 8,28 bar/120 p.s.i. ή υψηλότερη. Η χρήση αξεσουάρ που δεν ενδείκνυνται για αυτό το εργαλείο μπορεί να ενέχει κινδύνους.
- ♦ Μην παίζετε με το εργαλείο. Ο αέρας υψηλής πίεσης είναι επικίνδυνος. Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα προς εσάς ή άλλους.
- ♦ Ο αεροσυμπιεστής μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Αφήστε τον αεροσυμπιεστή να κρυώσει για 30 λεπτά, πριν την αποθηκείσετε.
- ♦ Μη μεταφέρετε ποτέ την τρόμπα τραβώντας τον από το σωλήνα.
- ♦ Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με το εργαλείο.

Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες και τους φορτιστές

Μπαταρίες

- ♦ Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε τις μπαταρίες για οποιοδήποτε λόγο.
- ♦ Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό.
- ♦ Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμότητα.
- ♦ Μη φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 40 °C.
- ♦ Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 40 °C.
- ♦ Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο με το φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή/εργαλείο.
- ♦ Όταν απορρίπτετε τις μπαταρίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα "Προστασία του περιβάλλοντος".
- ♦ Μην καταστρέφετε/παραμορφώνετε την μπαταρία είτε τρυπώντας ή χτυπώντας την, διότι μπορεί να προκληθεί κίνδυνος τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
- ♦ Μη φορτίζετε τις κατεστραμμένες μπαταρίες.
- ♦ Κάτω από ακραίες συνθήκες, μπορεί να επέλθει διαρροή υγρών μπαταρίας.

- ◆ Αν παρατηρήσετε υγρό πάνω στις μπαταρίες, σκουπίστε προσεκτικά το υγρό, χρησιμοποιώντας ένα πανί. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
- ◆ Στην περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Προειδοποίηση! Το υγρό της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές. Στην περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αν παρουσιαστεί κοκκίνισμα του δέρματος, πόνος ή ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Στην περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Φορτιστές

Ο φορτιστής σας είναι σχεδιασμένος για μια συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Ελέγχετε πάντα αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

Προειδοποίηση! Ποτέ μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με έναν κανονικό ρευματολήπτη.

- ◆ Ο φορτιστής Black & Decker πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη φόρτιση της μπαταρίας της συσκευής/του εργαλείου που συνόδευε. Αν χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες, αυτές μπορεί να εκραγούν, προκαλώντας τραυματισμό και ζημιές.
- ◆ Μην επιχειρείτε ποτέ να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- ◆ Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της Black & Decker, ώστε να μην αποτελέσει κίνδυνο.
- ◆ Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό.
- ◆ Μην ανοίγετε το φορτιστή.
- ◆ Μην επεμβαίνετε στο φορτιστή.
- ◆ Κατά τη φόρτιση, η συσκευή/εργαλείο/μπαταρία πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.



Μονωτικός μετασχηματιστής εξασφαλισμένης λειτουργίας. Η τροφοδοσία δικτύου είναι ηλεκτρικά διαχωρισμένη από την έξοδο του μετασχηματιστή.



130°C Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ανέβει υπερβολικά με συνέπεια ο φορτιστής να αχρηστεύεται. Η βάση φόρτισης θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα και να μεταφερθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο για επισκευή.



Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών.



Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος



Ο φορτιστής σας φέρει διπλή μόνωση, επομένως δεν απαιτείται σύρμα γείωσης. Ελέγχετε πάντα αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

- ◆ Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά, η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της Black & Decker, ώστε να μην αποτελέσει κίνδυνο.

Προειδοποίηση! Ποτέ μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με έναν κανονικό ρευματολήπτη.

Χαρακτηριστικά

Η συσκευή αυτή διαθέτει μερικά ή όλα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Διακόπτη on/off αεροσυμπιεστή
2. Σωλήνα αέρα με προσαρμογέα βαλβίδας γενικής χρήσης
3. Μετρητή πίεσης
4. Χάλκινες διαγκάνες βαρέως τύπου
5. Διακόπτη on/off LED φωτισμού χώρου
6. Ενδεικτική λυχνία ανάστροφης πολικότητας
7. Καλώδια γεφύρωσης
8. Οικιακό φορτιστής
9. Διακόπτη ON/OFF
10. LED φωτισμού χώρου
11. Μπουτόν κατάστασης μπαταρίας
12. Λαβή μεταφοράς
13. Ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης μπαταρίας
14. Υποδοχή φόρτισης 12 Vdc
15. Θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων
16. Υποδοχές για διαγκάνες

Χρῶση

Φόρτιση της συσκευής (εικ. Α)

Όταν παραλαμβάνετε τη συσκευή, αυτή είναι μερικῶς φορτισμένη.

- ♦ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή για 48 ὥρες χρησιμοποιώντας τον οικιακό φορτιστή (8).

Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος απαιτούν τακτική συντήρηση για να εξασφαλίζεται η πλήρης φόρτιση και η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όλες οι μπαταρίες με το χρόνο χάνουν ενέργεια λόγω αυτο-εκφόρτισής τους, ενώ αυτό το φαινόμενο επιταχύνεται στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, η Black & Decker συστήνει τη φόρτιση της μπαταρίας τουλάχιστον κάθε 60 ἡμέρες.

- ♦ Ελέγχετε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας πιέζοντας το μπουτόν κατάστασης της μπαταρίας (11). Η ένδειξη LED κατάστασης φόρτισης (13) υποδηλώνει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. Όταν ανάβει μόνο ένα κόκκινο LED, φορτίστε τη συσκευή.

Σημείωση: Η φόρτιση της μπαταρίας μετά από κάθε χρήση επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ οι συχνές και έντονες εκφορτίσεις μεταξύ φορτίσεων και/ή η υπερφόρτιση μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται χρησιμοποιώντας τον οικιακό φορτιστή (8).

Φόρτιση της συσκευής με τον οικιακό φορτιστή (εικ. C)

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF (9) είναι απενεργοποιημένος και το LED φωτισμού χώρου (10) είναι σβηστό κατά τη φόρτιση της συσκευής.

- ♦ Τοποθετήστε το φως του φορτιστή (8) στην υποδοχή φόρτισης (14).
- ♦ Συνδέστε τον φορτιστή (8) σε μια πρίζα.

Με την πρόοδο της φόρτισης, οι κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν η μια μετά την άλλη.

- ♦ Φορτίστε τη συσκευή μέχρι να ανάψει/αναβοσβήσει η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED με την ένδειξη FULL.
- ♦ Συνεχίστε τη φόρτιση για μια έως δύο ακόμη ὥρες.

Σημείωση: Ο οικιακός φορτιστής δεν πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος για περισσότερες από 60 ὥρες.

- ♦ Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση αφαιρέστε το φορτιστή (8) από την πρίζα.
- ♦ Αφαιρέστε το φως φόρτισης του φορτιστή από την υποδοχή φόρτισης (14) και αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο.

Χρήση της συσκευής ως εκκινητής μπαταρίας (εικ. Α & Β)

Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι οι ταχύτητες του οχήματος είναι στο “νεκρό” και το χειρόφρενο δεμένο.

Σημείωση: Αν οι συνδέσεις δεν γίνουν με το σωστό τρόπο, η μονάδα θα εκπέμπει ένα συνεχή ήχο μπιπ και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανίστροφης πολικότητας (6) θα ανάψει, ακόμη και αν ο διακόπτης ON/OFF (9) είναι στη θέση OFF. Διορθώστε αμέσως τις συνδέσεις.

Προειδοποίηση! Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν εμπλέκονται με κινούμενους μίμνες ή το βεντιλάτορ.

1. Γυρίστε το κλειδί του κινητήρα του οχήματος στην κλειστή θέση και απενεργοποιήστε όλα τα εξαρτήματα προτού κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ON/OFF (9) της συσκευής είναι στη θέση OFF.
3. Η ακόλουθη διαδικασία αφορά συστήματα αρνητικής γείωσης, δηλ. όταν ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας συνδέεται με το σασί.
4. Συνδέστε τη θετική (+) κόκκινη δαγκάνα στο θετικό πόλο της μπαταρίας του οχήματος.
5. Συνδέστε την αρνητική (-) μαύρη δαγκάνα στο σασί του οχήματος ή σε ένα σταθερό, μη κινούμενο, μεταλλικό εξάρτημα του οχήματος ή τμήμα του σασί. Ποτέ μη συνδέετε τη δαγκάνα στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας ή σε κάποιο κινούμενο μέρος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.
6. Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF (9) της συσκευής στη θέση ON.
7. Ξεκινήστε το όχημα ενεργοποιώντας τη μίζα για 3 έως 6 δευτερόλεπτα κάθε φορά.
- ♦ Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινήσει εντός 6 δευτερολέπτων, αφήστε την εσωτερική μπαταρία της μονάδας να κρυώσει για 3 λεπτά προτού κάνετε και άλλη προσπάθεια.
8. Όταν ξεκινήσει το όχημα, γυρίστε το διακόπτη ON/OFF (9) της συσκευής στη θέση OFF.
9. Αφήστε αναμμένο τον κινητήρα του οχήματος.

10. Πρώτα αποσυνδέστε τη μαύρη (-) δαγκάνα που είναι συνδεδεμένη στον κινητήρα ή το σασί και μετά την κόκκινη (+) δαγκάνα που είναι συνδεδεμένη στο θετικό (+) πόλο της μπαταρίας.
11. Πιέστε προσεκτικά το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο γεφύρωσης στο κανάλι αποθήκευσης, ξεκινώντας από το άκρο αντίθετα από τη δαγκάνα.
12. Στερεώστε την αρνητική (μαύρη) δαγκάνα στην υποδοχή για δαγκάνες (16).
13. Πιέστε προσεκτικά το θετικό (κόκκινο) καλώδιο γεφύρωσης στο κανάλι αποθήκευσης, ξεκινώντας από το άκρο αντίθετα από τη δαγκάνα.
14. Στερεώστε τη θετική (κόκκινη) δαγκάνα στην υποδοχή για δαγκάνες (16).
15. Φορτίστε τη συσκευή το συντομότερο δυνατό.

Σημείωση: Μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε τις δαγκάνες μπαταρίας (4) και απομακρύνετε οπωσδήποτε τυχόν υγρά μπαταρίας που προκαλούν διάβρωση των δαγκάνων (4). Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, τυλίγεται χαλαρά τα καλώδια του φορτιστή μπαταριών, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς σε αυτά.

Χρήση του LED φωτισμού χώρου (εικ. Α)

Το LED φωτισμού χώρου (10) λειτουργεί μέχρι 50 ώρες με πλήρη φόρτιση. Η διάρκεια ζωής του LED φωτισμού χώρου είναι 100.000 ώρες.

- ◆ Πιέστε το κουμπί on/off του LED φωτισμού χώρου (5), ο οποίος βρίσκεται στον επάνω πίνακα της συσκευής, για να ανάψετε το LED φωτισμού χώρου (10).
- ◆ Πιέστε ξανά το κουμπί on/off του LED φωτισμού χώρου (5), για να σβήσετε το LED φωτισμού χώρου (10).

Βεβαιωθείτε ότι το LED φωτισμού χώρου δεν ανάβει κατά τη φόρτιση ή την αποθήκευση της συσκευής.

Χρήση του αεροσυμπιεστή (εικ.Α)

Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση του αεροσυμπιεστή:

- ◆ Μη χρησιμοποιείτε τον αεροσυμπιεστή ενώ αυτός είναι συνδεδεμένος με το ρεύμα.
- ◆ Μην κατευθύνετε το στόμιο σε ζώα ή άλλα άτομα.
- ◆ Ποτέ μην αφήνετε σε λειτουργία το συμπιεστή χωρίς παρακολούθηση.

- ◆ Χρησιμοποιείτε μόνο τους παρεχόμενους προσαρμογείς.
- ◆ Σε περίπτωση λειτουργίας της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα υπερθέρμανσής της και ενεργοποίησης της θερμικής ασφάλειας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο απενεργοποιήστε το συμπιεστή και αφήστε τον να κρυώσει για 30λεπτά.
- ◆ Αποθηκεύετε το συμπιεστή μακριά από μικρά παιδιά.
- ◆ Ο μετρητής έχει μόνο ενδεικτική χρήση. Η πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται τακτικά με πιστοποιημένο μετρητή.
- ◆ Μη φουσκώνετε υπερβολικά αντικείμενα διότι προκαλείται κίνδυνος τραυματισμού.

Αυτός ο αεροσυμπιεστής μπορεί να χρησιμοποιείται για το φούσκωμα ελαστικών αθλητικού εξοπλισμού.

- ◆ Αφαιρέστε το σωλήνα του αεροσυμπιεστή από το χώρο αποθήκευσης.
- ◆ Εάν απαιτείται προσαρμογέας, επιλέξτε το σωστό προσαρμογέα για το προϊόν που φουσκώνετε και τοποθετήστε τον στο στόμιο (2).
- ◆ Τοποθετήστε το στόμιο (2) του αεροσυμπιεστή ή τον προσαρμογέα, εάν έχει τοποθετηθεί, στη βαλβίδα του αντικείμενου που θέλετε να φουσκώσετε. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο (2) έχει ασφαλίσει.
- ◆ Μετακινήστε το διακόπτη του αεροσυμπιεστή (1) στη θέση ενεργοποίησης (1).
- ◆ Παρακολουθήστε το μετρητή πίεσης (3) μέχρι να φτάσει την επιθυμητή πίεση.
- ◆ Μετακινήστε το διακόπτη του αεροσυμπιεστή (1) στη θέση απενεργοποίησης (0).
- ◆ Αφαιρέστε τον προσαρμογέα, εάν έχει τοποθετηθεί ή το στόμιο (2) από το αντικείμενο που φουσκώνετε.
- ◆ Αφαιρέστε τον προσαρμογέα, εάν έχει τοποθετηθεί και αποθηκεύστε τον στην υποδοχή αποθήκευσης στομίων (15) του αεροσυμπιεστή.

Συντήρηση

Αυτή η συσκευή/εργαλείο με καλώδιο/χωρίς καλώδιο της Black & Decker έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση.

Η αδιάλειπτη και ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής εξαρτάται από τη φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό.

Προειδοποίηση! Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση σε ηλεκτρικές συσκευές με καλώδιο/χωρίς καλώδιο.

- ◆ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή/εργαλείο από την πρίζα
- ◆ Ή απενεργοποιήστε και αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή/εργαλείο εάν η συσκευή/εργαλείο διαθέτει ξεχωριστή μπαταρία
- ◆ Ή χρησιμοποιήστε την μπαταρία μέχρι να αδειάσει εντελώς και στη συνέχεια απενεργοποιήστε
- ◆ Πριν καθαρίσετε το φορτιστή, αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Ο φορτιστής σας δεν απαιτεί κάποια συντήρηση εκτός του τακτικού καθαρισμού.

Να καθαρίζετε τακτικά τις εγχοπές εξαερισμού της συσκευής/εργαλείου/φορτιστή με μια μαλακή βούρτσα ή με ένα στεγνό πανί.

Να καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα του μοτέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί.

Μη χρησιμοποιείτε λιπαντικά ή υγρά καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά.

Να ανοίγετε τακτικά το τσοκ και να το χτυπάτε ελαφρά για να αφαιρείται η σκόνη από το εσωτερικό του (Εφόσον εφαρμόζεται).

Προστασία του περιβάλλοντος



Ξεχωριστή περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας Black & Decker χρειάζεται αντικατάσταση ή ότι δεν το χρειάζεστε άλλο, μην το απορρίψετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα αλλά κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για ανεξάρτητη αποκομιδή.



Η ανεξάρτητη συλλογή των μεταχειρισμένων προϊόντων και των υλικών συσκευασίας δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών. Με την επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών αποτρέπεται η μόλυνση του περιβάλλοντος και μειώνεται η ζήτηση πρώτων υλών.

Οι κανονισμοί που ισχύουν στην περιοχή σας ενδέχεται να προβλέπουν την επιλεκτική περισυλλογή των ηλεκτρικών συσκευών που προέρχονται από νοικοκυριά σε κρατικές εγκαταστάσεις ή από τον έμπορο όταν αγοράσετε ένα καινούργιο προϊόν.

Η Black & Decker δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το παραλάβουν εκ μέρους μας.

Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία της Black & Decker στη διεύθυνση που αναγράφεται στο χειριρίδιο. Επίσης, για να πληροφορηθείτε για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της Black & Decker και τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξετε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.2helpU.com



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, απορρίψτε τις μπαταρίες με την πρόποσα φροντίδα για το περιβάλλον μας:

- ◆ Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
- ◆ Μην απορρίπτετε την(τις) μπαταρία(ες) στη φωτιά, επειδή μπορεί να προκληθεί κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού ή έκρηξη.
- ◆ Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μέχρι να αδειάσει εντελώς η μπαταρία και στη συνέχεια αφαιρέστε τη από τη συσκευή.
- ◆ Οι μπαταρίες είναι ανακυκλώσιμες. Τοποθετήστε την(τις) μπαταρία(ες) σε κατάλληλη συσκευασία για να εξασφαλίσετε ότι οι ακροδέκτες δεν μπορούν να βραχυκυκλώσουν. Παραδώστε τις σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών ή στον πλησιέστερο σταθμό ανακύκλωσης της περιοχής σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά


BDJS450I	
Μπαταρία	Τύπος μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου 12 V 17 Ah
Έξοδος (στιγμιαία)	A 450
Έξοδος (σταθερή για 5 δευτερόλεπτα)	A 300
Βάρος	kg 7
Αεροσυμπιεστής	
Πίεση (μέγ.)	bar/p.s.i 8,28/120
Φορτιστής μπαταριών	
Είσοδος	Vac 230
Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση	h 48
Βάρος	kg 0,48

Δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

BDJS450I H1

Η Black & Decker δηλώνει ότι τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται με:
Πρότυπα & Νομοθεσία.
EN60335, 2006/95/EK

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου και δηλώνει τα παρόντα εκ μέρους της Black & Decker.



Kevin Hewitt
Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών
Spennymoor, County Durham, DL16 6JG,
Ηνωμένο Βασίλειο
07-07-2009

Εγγύηση

Η Black & Decker είναι σίγουρη για την ποιότητα των προϊόντων της και παρέχει σημαντική εγγύηση. Η παρούσα γραπτή εγγύηση αποτελεί πρόσθετο δικαίωμά σας και δεν ζημιώνει τα νόμιμα δικαιώματά σας. Η εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.


Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν της Black & Decker παρουσιάσει βλάβη εξαιτίας ελαττωματικών υλικών, ποιότητας εργασίας ή έλλειψης συμφωνίας με τις προδιαγραφές εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η Black & Decker εγγυάται την αντικατάσταση των ελαττωματικών τμημάτων, την επισκευή προϊόντων που έχουν υποστεί εύλογη φθορά λόγω χρήσης ή την αντικατάσταση των προϊόντων προκειμένου να εξασφαλίσει την ελάχιστη ενόχληση στους πελάτες της, εκτός εάν:

- ♦ Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε εργασιακό, επαγγελματικό περιβάλλον ή αν έχει ενοικιαστεί.
- ♦ Έχει γίνει εσφαλμένη χρήση του προϊόντος ή έχει παραμεληθεί.
- ♦ Το προϊόν έχει υποστεί βλάβη από άλλα αντικείμενα, από ουσίες ή λόγω ατυχήματος.
- ♦ Έχει γίνει προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ή από προσωπικό που δεν ανήκει στο προσωπικό της Black & Decker.



Για να ισχύσει η εγγύηση, πρέπει να υποβάλετε απόδειξη αγοράς στον πωλητή ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία της Black & Decker στη διεύθυνση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να πληροφορηθείτε για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της Black & Decker και τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξετε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.2helpU.com

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.blackanddecker.eu για να καταχωρήσετε το νέο σας προϊόν Black & Decker και για να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και τις ειδικές προσφορές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μάρκα Black & Decker και τη σειρά των προϊόντων μας θα βρείτε στη διεύθυνση www.blackanddecker.eu.

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuehrten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar



3



2

België/Belgique	Black & Decker (Belgium) N.V. Nieuwlandlaan 321 3200 Aarschot	Tel. Fax	016 68 91 00 016 68 91 11
Danmark	Black & Decker Sluseholmen 2-4, 2450 København SV Internet: www.blackanddecker.dk	Tel. Fax	70 20 15 10 70 22 49 10
Deutschland	Black & Decker GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	Tel. Fax	06126/21 - 0 06126/21 29 80
Ελλάδα	Black & Decker (Ελλάς) A.E. Στράβωνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159 166 74 Γλυφάδα - Αθήνα	Τηλ. Φαξ www.blackanddecker.eu	210 8981616 210 8983285
España	Black & Decker Ibérica, S.C.A. Parc de Negocis "Mas Blau" Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)	Tel. Fax	934 797 400 934 797 419
France	Black & Decker (France) S.A.S. B.P. 21, 69571 Dardilly Cédex	Tel. Fax	04 72 20 39 20 04 72 20 39 00
Helvetia	ROFO AG Gewerbezone Seeblick 3213 Kleinbösingen	Tel. Fax	026-6749391 026-6749394
Italia	Black & Decker Italia SpA Viale Elvezia 2 20052 Monza (MI)	Tel. Fax Numero verde	039-23871 039-2387592/2387594 800-213935
Nederland	Black & Decker Benelux Joulehof 12, 4622 RG Bergen op Zoom	Tel. Fax	0164 - 283000 0164 - 283100
Norge	Black & Decker (Norge) A/S Postboks 4814, Nydalen, 0422 Oslo Internet: www.blackanddecker.no	Tlf. Fax	22 90 99 00 22 90 99 01
Österreich	Black & Decker Vertriebsges.m.b.H Oberlaaerstraße 246, A1100 Wien	Tel. Fax	01 66116-0 01 66116-14
Portugal	Black & Decker Rua Egas Moniz 173 S. João do Estoril 2766-651 Estoril	Tel. Fax	214667500 214667580
Suomi	Black & Decker Oy Keilasatama 3, 02150 Espoo Black & Decker Oy, Kägelhamnen 3, 02150 Esbo	Puh. Faksi Tel. Fax	010 400 430 (09) 2510 7100 010 400 430 (09) 2510 7100
Sverige	Black & Decker AB Fabriksg. 7, 412 50 Göteborg	Tel. Fax	031-68 60 60 031-68 60 80
United Kingdom	Black & Decker 210 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3YD	Tel. Fax Helpline	01753 511234 01753 551155 01753 574277
Middle East & Africa	Black & Decker (Overseas) A.G. PB 5420, Dubai, United Arab Emirates	Tel. Fax	+971 4 2826464 +971 4 2826466

ENGLISH

Do not forget to register your product!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration

Register your product online at **www.blackanddecker.co.uk/productregistration** or send your name, surname and product code to Black & Decker in your country.

DEUTSCH

Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt registrieren zu lassen!
www.blackanddecker.de/productregistration

Lassen Sie Ihr Produkt unter **www.blackanddecker.de/productregistration** online registrieren oder schicken Sie Ihren Nachnamen, Vornamen und den Produktcode an Black & Decker in Ihrem Land.

FRANÇAIS

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit !
www.blackanddecker.fr/productregistration

Enregistrez votre produit en ligne sur **www.blackanddecker.fr/productregistration** ou envoyez vos nom, prénom et code produit à Black & Decker dans votre pays.

ITALIANO

Non dimenticate di registrare il prodotto!
www.blackanddecker.it/productregistration

Registrate il prodotto online su **www.blackanddecker.it/productregistration** o inviate nome, cognome e codice del prodotto al centro Black & Decker del vostro paese.

NEDERLANDS

Vergeet niet uw product te registreren!
www.blackanddecker.nl/productregistration

U kunt uw product online registreren op **www.blackanddecker.nl/productregistration** of u kunt uw voornaam, achternaam en productcode opsturen naar Black & Decker in uw land.

ESPAÑOL

¡No olvide registrar su producto!
www.blackanddecker.es/productregistration

Registre su producto on-line en **www.blackanddecker.es/productregistration** o envíe su nombre, apellidos y código de producto a Black & Decker en su país.

PORTUGUÊS

Não se esqueça de registrar o seu produto!
www.blackanddecker.pt/productregistration

Registe o seu produto online em **www.blackanddecker.pt/productregistration** ou envie o seu nome, apelido e código do produto para a Black & Decker no seu país.

SVENSKA

Glöm inte att registrera produkten!
www.blackanddecker.se/productregistration

Registrera produkten online på **www.blackanddecker.se/productregistration** eller skicka namn och produktkod till Black & Decker i landet du bor i.

NORSK

Ikke glem å registrere produktet ditt!
www.blackanddecker.no/productregistration

Registrer produktet ditt online på **www.blackanddecker.no/productregistration**, eller send ditt navn, etternavn og produktkode til Black & Decker i ditt eget land.

DANSK

Glem ikke at registrere dit produkt!
www.blackanddecker.dk/productregistration

Registrer dit produkt på internettet på: **www.blackanddecker.dk/productregistration** eller send dit navn, efternavn og produktkode til Black & Decker i dit eget land.

SUOMI

Muistathan rekisteröidä tuotteesi!
www.blackanddecker.fi/productregistration

Rekisteröi tuotteesi verkossa osoitteessa **www.blackanddecker.fi/productregistration** tai lähetä etunimesi, sukunimesi ja tuotekoodi oman maasi Black & Decker -edustajalle.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε το προϊόν σας!
www.blackanddecker.gr/productregistration

Καταχωρίστε το προϊόν σας σε σύνδεση στη σελίδα **www.blackanddecker.gr/productregistration** ή στείλτε το όνομα, επίθετο σας και τον κωδικό πριονωτός στη Black & Decker στη χώρα σας.